

ZASTRIHÁVAČ CHLÍPKOV V NOSE A UŠIACH

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny!

Tento zastrihávač BaByliss umožňuje bezpečné a rýchle zastrihávanie chlípok v nose a ušiach. Tvarovaná konštrukcia umožňuje jednoduché uchopenie a vďaka rotačnému systému zastrihávacieho mechanizmu je zastrihávač praktický a bezpečný. Na jednoduché čistenie je možné hlavicu prístroja oplachovať pod vodou.

POUŽÍVANIE PRÍSTROJA

Na vloženie batérie odstráňte spodnú časť prístroja jej otočením proti smeru hodinových ručičiek tak, aby bol symbol (I) naproti symbolu (). Potom zatiahnite za

spodnú časť prístroja smerom dole (obr. 1).

Vložte jednu alkalickú batériu AA tak, aby kladný pól smeroval hore. (Ak prístroj dlho nepoužívate alebo ak je batéria takmer vybitá, vyberte batériu z prístroja. Prispějete tak k predĺženiu jej životnosti).

Po vložení batérie vráťte spodnú časť prístroja späť na svoje miesto.

Zapnite prístroj otočením spodnej časti prístroja v smere hodinových ručičiek tak, aby boli dva symboly (I) naproti sebe (obr. 2).

Ako sa zbaviť nežiaducich chĺpkov v nose a ušiach

Na zastrihnutie chĺpkov opatrne vložte rotačnú zastrihávacu hlavicu do nosnej dierky alebo ucha.

Vloženie a vybratie zastrihávacej hlavice

Pred vložení zastrihávacej hlavice prepnete prístroj do polohy „vypnuté“ otočením spodnej časti prístroja tak, aby bol symbol (I) naproti symbolu (0) (obr. 3).

- Opatrne vložte zastrihávaciú hlavicu do prístroja a uzamknite ju otočením hlavice proti smeru hodinových ručičiek tak, aby boli dva symboly (I) naproti sebe (obr. 4).

- Zastrihávaciú hlavicu prístroja vyberte otočením hlavice v smere hodinových ručičiek tak, aby bol symbol (I) naproti symbolu (•). Potom hlavicu prístroja vytiahnite smerom hore (obr. 5).

ÚDRŽBA

Prepnite prístroj do polohy „vypnuté“ (obr. 3).

Zastrihávaciú hlavicu prístroja vyberte otočením hlavice v smere hodinových ručičiek tak, aby bol symbol (I) naproti symbolu (•). Potom hlavicu prístroja vytiahnite

smerom hore (obr. 5). Vyfúkaním alebo pomocou malej kefkы odstráňte chlípky nahromadené na hlavici. Hlavicu prístroja je možné tiež vypláchnuť pod tečúcou vodou (obr. 6). Rukoväť však do kontaktu s vodou prísť nesmie. Ak chcete hlavicu opláchnuť pod vodou, odstráňte ju z prístroja. Pred opätovným vložením hlavice do prístroja a jej otočením proti smeru hodinových ručičiek a vyrovnaní príslušných symbolov sa uistite, že je hlavica úplne suchá. Nepoužívajte prístroj pod sprchou či vo vani.