

ТРИМЕР ДЛЯ НОСА І ВУХ

Перед застосуванням пристрою уважно прочитайте вказівки з техніки безпеки!

Тример BaByliss дозволяє безпечно і швидко підрізати волоски в носі та вухах. Вдало сформована конструкція дозволяє легко тримати тример, а завдяки обертовій системі механізму стрижки тример є практичним та безпечним. Для простоти очищення головки машинку рекомендується мити під струменем води.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

1.Щоб вставити батарею, зніміть нижню частину пристрою, повернувши її проти годинникової стрілки так, щоб символ (I) став навпроти символу (Image).

Потім потягніть нижню частину пристрою вниз (рис. 1).

2. Вставте одну лужну батарейку AA додатнім полюсом угору. (Якщо пристрій протягом тривалого періоду часу не використовується або якщо батарейка розряджена, вийміть батарейку з пристрою. Це допомагає продовжити термін її служби).

3. Після установки батарейки поверніть нижню частину пристрою на місце.

4. Увімкніть пристрій, повернувши нижню частину пристрою за годинниковою стрілкою таким чином, щоб два символи (I) стали один навпроти одного (рис. 2).

Як позбутися небажаного волосся в носі і вухах

Для того, щоб підрізати волосся, акуратно вставте обертову головку тримера в ніздрю або вухо.

Встановлення та знімання головки тримера

Перед установкою головки тримера, перемкніть перемикач в положення «вимкнено», повернувши нижню частину пристрою таким чином, щоб символ (I) став навпроти символу (0) (рис. 3).

- Обережно вкладіть головку в пристрій та заблокуйте її, повернувши головку проти годинникової стрілки таким чином, щоб два символи (I) стали один навпроти одного (рис. 4).

- Головку з тримера можна зняти, якщо повернути її за годинниковою стрілкою так, щоб символ (I) став навпроти символу (•). Потім головку витягніть з пристрою вгору (рис. 5).

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перемкніть пристрій в положення «вимкнено» (рис. 3). Головку з тримера можна зняти, якщо повернути її за годинниковою стрілкою так, щоб символ (I) став навпроти символу (•). Потім головку витягніть з пристрою вгору (рис. 5). Видуйте або, використовуючи маленьку щіточку, усуньте накопичене на головці волосся. Головку пристрою можна також промити під струменем води (рис. 6). Проте ручку пристрою мочити не можна. Якщо ви хочете сполоснути голову під водою, зніміть її з пристрою. Перш ніж знову встановити головку в пристрій і зафіксувати, повернувши проти годинникової стрілки і вирівнявши відповідні символи, переконайтеся, що головка повністю висохла. Не використовуйте пристрій в душі або у ванні.

