

МАША PRO 180 - SUBLIM'TOUCH

С помощта на машината Sublim'touch марка Babyliss вие лесно създавате вълни както от професионален фризьор.

Преди да ползвате уреда внимателно прочетете инструкциите за безопасност!

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- ☐ Маша - покритие Sublim'touch
- ☐ Бързо загряване - 180 °C
- ☐ Превключвател на температурата - 10 степени
- ☐ Вградена поставка

☐Бутон „I/O“

☐Светлинен индикатор захранване

☐Изоляционен накрайник

☐Въртящ се кабел

НАЧИН НА УПОТРЕБА

☐Свържете уреда към мрежата и го включете.

☐С помощта на пръстена за настройка изберете желаната температура. За мека, избелена и/или увредена коса, препоръчваме избор на по-ниска температура. За къдрава, гъста и/или трудно формирана коса, препоръчваме избор на по-висока температура. Постъпвайте както е посочено в таблицата:

ТемператураТип коса

Степен 1 до 4Фина, избелена и/или чувствителна коса

Степен 5 до 7Нормална, оцветена и/или вълниста коса

Степен 8 до 10Гъста и/или къдрава коса

❓ След достигане на избраната температура, червеният индикатор спира да мига. Машата е готова за ползване; червеният индикатор остава да свети.

❓ Ползвайте на суха или почти суха коса. Преди оформяне разделете косата на равномерни, добре разресани кичури. Натиснете лостчето на щипката, поставете машината в половината на кичура и равномерно разпределете косата между щипката и

тръбата. Внимателно издърпвайте машата чак до краищата на косата.

☑ Уверете се, че кичурът под щипката е добре навит в посоката на желаното къдрене, за да не се образуват сплитания. Искате ли да направите вълни на косата в посока навътре към главата, поставете щипката на кичура отгоре. Искате ли да направите вълни в посока нагоре от главата, поставете щипката на кичура отдолу.

☑ Навийте кичура до мястото, където да започват вълните. Внимавайте машата да не влезе в контакт с кожата на главата. Придръжте машата за коса няколко секунди, в зависимост от дължината и гъстотата на косата. След ката косата е топла на допир (не гореща) я отвийте от машата. Искате ли да имате по-стегнати и по-гъвкави вълни, навивайте малки кичури коса. Ако искате да имате по-

свободни вълни, навивайте по-големи кичури коса.

☐Ще свалите машата като натиснете лостчето на щипката и я отдалечите. Ще постигнете „фиксирането“ на вълните като оставите косата първо да се охлади, а после я оформите с четка или гребен.

☐След ползване изключете уреда и откачете от мрежата. Преди почистване винаги оставете уреда да изстине.

ПОДДРЪЖКА

След като машата е изстинала и е изключена от мрежата, можете да я изтриете с навлажнена кърпа. Преди следващо включване се уверете, че машата е напълно суха.