

## **LOKÓWKA PRO 180 - SUBLIM'TOUCH**

Lokówka Sublim'touch firmy BaByliss pozwala robić profesjonalne loki z nieporównywalną łatwością!

Przed użyciem urządzenia, dokładnie przeczytać poniższe przepisy bezpieczeństwa!

### **CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU**

1. Lokówka - Powtórka Sublim'touch
2. Szybkie nagrzewanie - 180 °C
3. Przetłacznik temperatury : 10 ustawień
4. Wbudowany stojak

5. Przycisk „I/O”

6. Kontrolka pracy

7. Końcówka z izolacją

8. Obrotowy przewód

## **OBSŁUGA**

- Wt<sup>^</sup>czyć do pr<sup>\$</sup>du i uruchomić aparat.
- Wybierz odpowiednią temperatur<sup>^</sup> za pomocą pokr<sup>^</sup>tta. Zalecamy wybranie niższej temperatury w przypadku wtosów cienkich, rozjaśnianych i/lub wrażliwych oraz temperatur<sup>^</sup> wyższ<sup>^</sup> w przypadku wtosów mocno kr<sup>^</sup>conych, g<sup>^</sup>stych i/lub trudnych w układaniu.
- Czerwona kontrolka przestanie migać gdy wybrana temperatura zostanie osi<sup>^</sup>gnięta. Twoja lokówka jest

gotowa do pracy; czerwona kontrolka pozostanie zapalona.

- Stosować na suche lub prawie suche włosy. Podzielić włosy na równe kosmyki i wyczesać przed podwinieciem. Nacisnąć na dźwignię szczypców, umieścić żelazko w potowie kosmyka i rozłożyć równomiernie włosy między szczypcami a korpusem aparatu. Przeciśnąć delikatnie żelazko aż po same końcówki włosów.
- Aby uniknąć efektu kędzierzawych loków, sprawdzić czy włosy są dokładnie nakrecone na lokówkę w kierunku skretu loków. Umieścić kleszcze powyżej włosów, aby uzyskać loki skrecane do środka. Aby loki skreślić na zewnątrz, umieścić kleszcze poniżej kosmyka włosów.
- Nakreślić włosy na lokówkę do miejsca gdzie mają zacząć się loki uważać, aby nie dotknąć skóry głowy

nagrzanej powierzchni lokówki. Pozostawić lokówkę na włosach przez kilka sekund w zależności od grubości włosów i ich długości. Wysunaj lokówkę, kiedy włosy przy dotknięciu ciepłe (ale nie gorące). Aby uzyskać silniej skrecone i gietkie loki, podzielić włosy na niewielkie kosmyki. Natomiast efekt loków luźniej skreconych, uzyskuje się nakrecając grubsze kosmyki włosów.

- W celu zdjęcia żelazka z włosów, nacisnąć na dźwignię szczypców i wyjąć aparat. Aby utrwalić loki, odczekać do ostygnięcia włosów przed ich wyszczotkowaniem lub wyczesaniem.
- Po użyciu, wytaczyć aparat wyjmując wtyczkę z prądu. Pozostawić do ostygnięcia.

## **KONSERWACJA**

Lokówkę można czyścić wilgotną szmatką, wytaczając ją

uprzednio z prądu i wystudzać. Upewnić się czy jest sucha przed jej ponownym wtaczeniem do sieci.

**PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA, DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ  
PONIŻSZE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA!**

## **PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA**

- **UWAGA:** torebki z polietylenu z produktem lub jego opakowanie mogą być niebezpieczne. Torebki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie wykorzystywać ich do kotysek,óżeczek dziecięcych, wózków lub kojców dla dzieci. Cienka folia może przykleić się do nosa lub ust i uniemożliwić oddychanie. Torebka nie jest zabawką.

- **UWAGA:** nie używać nad lub w pobliżu umywalek, wanien, kabin prysznicowych lub innych zbiorników z wodą. Dbać, aby urządzenie było suche.

- Jeżeli urządzenie używane jest w wannie, należy pamiętać o wyjęciu wtyczki z prądu, gdy nie jest już potrzebne. Bliskość wody może być bardzo niebezpieczna, nawet wtedy gdy urządzenie jest wyłączone. Aby zapewnić dodatkowe zabezpieczenie instalacji, układ elektryczny zasilający wannę należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicoprądowym (DDR) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. Poprosić o porad elektryka.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, jego wymianę należy zlecić producentowi, serwisowi posprzedażnemu lub specjalście, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Nie używać urządzenia, który uległ uszkodzeniu lub

upadł na ziemię.

- Nie pozostawiać wtycznego urządzenia bez nadzoru.
- Jeżeli wystąpią problemy w trakcie korzystania z urządzenia, należy je natychmiast wyciągnąć.
- Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez BaByliss.
- Po użyciu i przed czyszczeniem wyciągnąć urządzenie z prądu.
- Nie dotykać gorących powierzchni urządzenia, a w szczególności uważać by nie dotknąć gorącym urządzeniem uszu, oczu, twarzy i szyi.
- tego urządzenia mogą używać dzieci powyżej 8 roku życia, a także osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy,

pod warunkiem przebywania pod opieką lub wcześniejszego zapoznania się z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego wykorzystania urządzenia i pod warunkiem zrozumienia potencjalnego ryzyka. Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem. Czyszczeniem i konserwacją urządzenia nie mogą zajmować się dzieci bez nadzoru.

- Przed schowaniem pozostawić urządzenie do wystygnięcia.
- Aby nie uszkodzić przewodu, nie należy go nawijać wokół urządzenia, a chowając go uważać by nie był skrcony lub zgity.

## **ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE**

Ze względu na wspólne dobro oraz dla aktywnych starań na rzecz ochrony środowiska:

- Nie wyrzucać urządzeń ze zwykłymi śmieciami.
- Stosować systemy odzyskiwania i zbiórki odpadów dostępne w kraju.

Niektóre materiały mogą być odzyskane lub uszlachetnione.