

## **ONDULATORUL DE PĂR PRO 180 - SUBLIM'TOUCH**

Cu ajutorul ondulatorului de păr Sublim'touch de la societatea Babyliss, veți crea cu ușurință ondulații asemănătoare cu realizate de un stilist profesionist.

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță!

### **CARACTERISTICI PRODUS**

- ☑ Ondulator - Carcasă Sublim'touch
- ☑ Încălzirea rapidă - 180 ° C
- ☑ Comutatoare de temperatură - 10 trepte
- ☑ Suport încorporat

☐ Buton „I / O”

☐ Indicator luminos de funcționare

☐ Extensie de izolare

☐ Cablu rotativ

## **UTILIZARE**

☐ Conectați aparatul la rețea și porniți.

☐ Cu ajutorul manetei de reglare selectați temperatura dorită. Pentru un păr moale, decolorat și/sau deteriorat se recomandă selectarea unei temperaturi mai mici.

Pentru un păr creț, bogat și/sau greu de aranjat se recomandă selectarea unei temperaturi mai mari.

Procedați așa cum este indicat în tabelul de mai jos:

*Temperatură Tip de păr*

Treptele 1 la 4 Păr moale, decolorat și/sau sensibil

Treptele 5 la 7 Păr normal, vopsit și/sau ondulat

Treptele 8 la 10 Păr bogat și/sau creț

☑ La atingerea temperaturii selectate, indicatorul roșu va înceta să lumineze intermitent. Ondulatorul este pregătit pentru utilizare; lumina roșie rămâne aprinsă.

☑ A se utiliza pentru un păr uscat sau aproape uscat. Împărțiți părul în șuvițe egale și pieptănați șuvițele înainte de modelare. Apăsați maneta plăcilor, poziționați ondulatorul de păr la mijlocul șuviței și distribuiți uniform părul între plăci și tubul de extensie. Trageți ușor de ondulator până la capătul părului.

☑ Asigurați-vă de faptul că părul este bine înfășurat sub plăci în direcția dorită de ondulare, pentru a evita formarea de noduri. Dacă doriți ondularea părului în

direcția spre cap, puneți plăcile în partea superioară a șuviței. Dacă doriți ondularea părului în direcția dinspre cap, puneți plăcile în partea inferioară a șuviței.

☒Înfășurați părul până la locul de unde ar trebui să înceapă bucele. Asigurați-vă că ondulatorul de păr nu va veni în contact cu pielea capului. Mențineți ondulatorul pe păr timp de câteva secunde, în funcție de lungimea și densitatea părului. Când părul este cald la atingere (dar în nici un caz fierbinte), efectuați desfășurarea acestuia de pe ondulator. Dacă doriți bucle mai puternice și flexibile, înfășurați de fiecare dată o cantitate mică de păr. Dacă doriți bucle mai libere, înfășurați deodată o cantitate mai mare de păr.

☒Scoaterea ondulatorului se realizează prin apăsarea manetei plăcii și îndepărtarea acestuia. „Fixarea” ondulației se obține la început prin permiterea părului la a se răci, după care urmează modelarea cu ajutorul

periei sau pieptenului.

☒ După utilizare opriți aparatul și deconectați-l de la rețea. Permiteți întotdeauna răcirea aparatului înainte de a-l depozita.

## **ÎNTREȚINEREA**

Dacă ondulatorul de păr s-a răcit și este deconectat de la rețea, îl puteți șterge cu ajutorul unei cârpe umede. Înainte de o nouă pornire, asigurați-vă că ondulatorul de păr este complet uscat.