

KODRALNIK PRO 180 — SUBLIM'TOUCH

S pomočjo kodralnika Sublim'touch znamke Babyliss preprosto oblikujete različne kodre kot profesionalni frizer.

Pred uporabo aparata temeljito preberite varnostne napotke!

LASTNOSTI IZDELKA

- ☐ Kodralnik — Zaščita iz Sublim'touch
- ☐ Hitro segrevanje — 180 °C
- ☐ Stikalo za temperaturo — 10 stopenj
- ☐ Vgrajena podpora

☐ Tipka »I/O«

☐ Svetlobna kontrolna lučka za delovanje

☐ Izolirani nastavek

☐ Zložljivi kabel

UPORABA

☐ Aparat priključite v omrežje in ga vklopite.

☐ S pomočjo ročice za nastavitve izberite želeno temperaturo. Za fine, beljene in/ali poškodovane lase priporočamo izbiro nižje temperature. Za kodraste, močne in/ali težko ukrotljive lase priporočamo izbiro višje temperature. Nadaljujte v skladu s podatkih v tabeli:

<i>Temperatura</i>	<i>Vrsta las</i>
--------------------	------------------

Stopnje od 1 do 4 Fini, beljeni in/ali občutljivi lasje

Stopnje od 5 do 7 Normalni, barvani in/ali rahlo valoviti lasje

Stopnje od 8 do 10 Gosti in/ali kodrasti lasje

☐ Ko je izbrana temperatura dosežena, rdeča kontrolna lučka preneha utripati. Kodralnik je pripravljen za uporabo, rdeča kontrolna lučka sveti.

☐ Uporabljajte za suhe ali skoraj suhe lase. Lase razdelite v enake pramene in jih pred urejanjem razčешite. Pritisnite na ročico klešč, kodralnik položite na polovico pramena las in lase enakomerno porazdelite med klešče in cevni nastavek. Kodralnik nežno potegnite vse do konic las.

☐ Preverite, ali so lasje pod kleščami dobro naviti v smeri zelenega kodranja, da se izognete morebitnim šopom

las. Če želite valovite lase navznoter, proti glavi, postavite klešče na vrh pramena. Če želite valovite lase navzven, stran od glave, postavite klešče s spodnje strani pramena.

☐Lase navijte vse do točke, kjer naj se začnejo kodri. Pazite, da kodralnik ne pride v stik z lasiščem. Kodralnik podržite na laseh nekaj sekund, odvisno od dolžine in gostote las. Ko so lasje topli na dotik (vendar ne vroči), jih preprosto odvijte s kodralnika. Če želite močnejše in prožnejše kodre, navijte le manjšo količino las. Če želite ohlapnejše kodre, navijte hkrati več las naenkrat.

☐Kodralnik odstranite tako, da pritisnete ročico klešč in ga odstranite. Utrditev kodra dosežete tako, da pustite, da se lasje najprej ohladijo, nato pa jih oblikujete s krtačo ali z glavnikom.

☐Po uporabi aparat izklopite in izključite iz električnega

omrežja. Preden aparat pospravite, se mora ohladiti.

VZDRŽEVANJE

Ko se kodralnik ohladi in je izključen iz omrežja, ga lahko obrišete z vlažno krpo. Pred ponovnim vklopom se prepričajte, da je kodralnik popolnoma suh.