

Nous vous remercions pour l'achat du séchoir GoldPro™ 1875W Speed Dryer

- Assurez-vous de lire entièrement ce manuel d'opération avant d'utiliser le séchoir.
- Gardez ce manuel d'opération à disposition pour tous les usagers qui pourraient en avoir besoin.

CARACTERISTIQUES & BENEFICES

- Cylindre en or 24K assure une distribution de chaleur constante
- Le Complexe Minéral Céramique hydrate et revitalise
- Réduit le temps de séchage jusqu'à 50%

- 1875 Watts
- Léger, 1.2 lbs.
- Etat de brillance supérieur

MODE D'OPERATION

Ce séchoir détient une prise polarisée (un cran est plus large que 'autre). Pour des raisons de sécurité, cette prise ne peut être branchée que d'un cote. Si la prise ne s'enclenche pas correctement, inversez la prise. Si elle ne s'ajuste toujours pas correctement, contactez un électricien qualifie. Ne pas transformer la prise pour des raisons de sécurité.

VERIFIEZ LE DISPOSITIF DE SECURITE GFCI CHAQUE FOIS QUE VOUS VOUS SERVEZ DU SÉCHOIR

Ce séchoir est équipé d'un dispositif de sécurité Ground

Fault Interrupter (GFCI), qui empêche le séchoir de fonctionner en cas d'immersion dans l'eau. Pour vous assurer que le GFCI fonctionne correctement, vérifiez que la prise de sécurité:

Il vous suffit de mettre la prise dans la prise, et d'appuyer sur le bouton test. Le séchoir doit immédiatement s'arrêter. Pour remettre le séchoir en marche, appuyez sur le bouton de remise à zéro reset.

ENTRETIEN

Le séchoir est pratiquement sans entretien. Il n'est pas nécessaire de le lubrifier. Garder tous les événements et des ouvertures libres de saleté et de poussière. L'extérieur du séchoir peut être nettoyer avec un chiffon humide uniquement. Si les ouvertures de ventilation sont bloquées ou bouchées, le séchoir risque de surchauffer. Si la surchauffe se produit, un dispositif de sécurité

automatique coupera le séchoir. Si ceci se produit, débranchez la corde et permettez au séchoir de se refroidir pendant 10 a 15 minutes avant la remise en marche. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation sont propres.

STOCKAGE

Quand le séchoir n'est pas en service, il devrait être débranché et stockés dans un endroit sur et sec, hors de portée des enfants. N'enroulez jamais la corde autour du séchoir.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

En utilisant les appareils électriques, particulièrement quand les enfants sont présents, des mesures de sécurité de base devraient toujours être prises, y compris ce qui suit: LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

AVANT L'UTILISATION, GARDER LOIN DE L'EAU.

DANGER: Comme avec la plupart des appareils électriques, les pièces électriques sont électriquement de phase même lorsque le commutateur est éteint:

- Débrancher toujours l'appareil après remploi.
- Ne pas utiliser en se baignant.
- Ne pas placer ou stocker l'appareil là où il peut tomber ou être tiré dans le bain ou l'évier.
- Ne pas placer ou faire tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, débrancher immédiatement. NE PAS PRENDRE EN POSSESSION DANS L'EAU!

AVERTISSEMENT: Pour éviter les risques de brûlures, d'électrocution, de feu ou de dommages aux personnes:

- Cet appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance une fois branché.
- Une surveillance étroite est nécessaire quand cet appareil est employé près d'enfants ou d'invalides.
- Utiliser cet appareil seulement selon l'usage prévu comme décrit dans ce manuel. **NE PAS UTILISER LES ATTACHEMENTS NON RECOMMANDÉS PAR LE FABRICANT.**
- Ne jamais actionner cet appareil s'il a une corde ou une prise endommagée, si cela fonctionné correctement, ou s'il a été laissé tomber, endommagé, ou laissé tomber dans l'eau. Renvoyer l'apppliance à un

centre de service pour l'examen elle réparer.

- Garder la corde loin des surfaces de chauffage. Ne pas tirer, tordre ou enrouler la corde autour du séchoir.
- Ne pas bloquer les ouvertures d'air de l'appareil et ne pas placer sur une surface molle, telle que le lit ou le divan, ou les ouvertures d'air peuvent être bloquées. Maintenir les ouvertures d'air en libre de la poussière, des cheveux, etc..
- Ne jamais employer tout en dormant.
- Ne pas laisser tomber ou insérer d'objets dans les ouvertures.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou près de produits aérosols (jet) ou d'oxygène quand ils sont actifs.
- Ne pas diriger l'air chaud vers des yeux ou d'autres

parties sensibles a la chaleur.

- Ne pas placer l'appareil sur une surface quand il est en marche.
- Quand vous utilisez l'appareil, gardez les cheveux éloignes des ouvertures.
- Ne pas utiliser avec un convertisseur de tension.
- Ne pas utiliser une rallonge avec le séchoir.

GARDER SES INSTRUCTIONS