

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENTS - Pour réduire les risques de brûlures électrocution, incendie ou blessures:

Brancher le fer dans une prise électrique AC de 220V/50Hz.

EVITER DE BRANCHER DANS UNE PRISE MULTIPLE ou d'utiliser une rallonge électrique pour éviter les dangers d'incendie liés à la surchauffe.

Utiliser ce fer seulement pour l'usage décrit dans ce manuel d'opération pour éviter les accidents, endommagements ou défaillances.

MAINTENIR EN DEHORS DE L'EAU pour éviter les incendies, électrocutions, endommagements ou

défaillances.

GARDER HORS DE PORTEE DES ENFANTS

Ne pas utiliser ce faire ou la corde avec des mains mouillées - au risque d'électrocution.

Ne pas laisser ce fer dans un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.

Garder la corde électrique en dehors d'une surface chaude.

NE PAS ENROULER LA CORDE ELECTRIQUE AUTOUR DU FER.

Ne pas faire tomber ou insérer d'objet dans les ouvertures de chaleur au risque d'incendie, d'accident ou défaillance.

Ne pas opérer près d'une source d'oxygène au risque

d'un incendie.

Ne pas utiliser avec un convertisseur de tension ou adaptateur.

PRÉCAUTIONS -pour éviter les blessures sur une personne et/ou les défaillances sur le matériel:

NE PAS UTILISER CE FAIRE SI LA CORDE EST
ENDOMMAGÉE OU SI LA PRISE EST MAL FIXÉE.

Quand vous insérez ou tirer la prise, maintenir la prise fermement pour éviter à la corde électrique de s'endommager et pour éviter toute défaillance.

Cesser l'utilisation immédiatement si vous sentez une odeur offensive. Au risque d'incendie ou autres accidents.

Ne pas utiliser dans le bain au risque d'incendie,

d'électrocution ou défaillance.

Débrancher la corde électrique en cas de coupure d'électricité.

Cesser l'utilisation de ce fer et débrancher la corde électrique lors d'un tremblement de terre ou d'un orage.

NE PAS REPARER, TRANSFORMER OU RECONSTRUIRE LE FER au risque d'électrocution, défaillance ou accident.

Ne pas garder ce fer dans un endroit humide comme la salle de bain au risque de défaillance.

Débrancher la prise quand vous n'allez pas utiliser le fer pendant une longue durée pour éviter un incendie.

DÉBRANCHER LA CORDE ÉLECTRIQUE quand vous nettoyez le fer pour éviter un incendie ou une

électrocution.

Cette appareil n'est pas destinée a l'usage des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance, sauf s'ils ont ete donne de surveillance ou de instructions concernant l'utilisation du appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveilles pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, sont agent de service ou de personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

MODE D'OPERATION

Ce fer est destiné pour une utilisation professionnelle.

Ce fer possède une prise Européenne pour 220V Pour des raisons de sécurité, cette prise ne peut être branchée que d'un côté Si la pris ne s'enclenche pas correctement, inversez la prise. Si elle ne s'ajuste toujours pas correctement, contactez un électricien qualifié. Ne pas tenter la prise pour des raisons de sécurité

Conseils de Coiffage

Peigner et sectionner les cheveux secs

Utilisez un peigne avec le fer pour de meilleurs résultats

PROGRAMME DE TEMPÉRATURETYPE DE CHEVEUX

240 - 280°F/120 - 140°C - Fragile, très fin

280 - 320°F/140 - 160°C - Fin

320 - 360°F/160 - 180°C - Texture moyenne

360 - 400°F/180 - 210°C - Epais

400°F/210°C - Rêche, très épais

Finition

Débrancher le fer a la fin de l'utilisation

CARACTÉRISTIQUES & BÉNÉFICES

Complexe de Minerai Nanolonic émet des ions, négatifs et l'énergie infrarouge lointain

La Technologie Nanolonic tient compte de 50% plus rapide et plus efficace lissage

Plaques avec coussinet pour redresser et conditionner les cheveux sans aplatir la cuticule

Rechauffeurs BioCeramic pour une chaleur rapide et constante

Bandes de Silicone offrent plus rapidement de redressement et l'éclat accru.

Nouvelle Technologie de Bande Une Troisième Bande de Silicone pour des cheveux 3 fois plus lisses

Contrôleur a Multiniveaux de la Chaleur (240-400°F/120-210°C) permet une température variable pour les différents types de cheveux

1 5" large plaques pour les grandes sections et une amélioration des résultats

220V, 35W

MAINTENANCE

Maintenance Quotidienne

Pour une utilisation en toute sécurité, suivre quotidiennement les indications cidessous:

Vérifier la corde et la surface de la corde électrique - ne pas utiliser si les composants sont dédoublés, déchirés ou endommagés.

Vérifier la prise et ne pas employer si elle est cassée, fendue ou endommagée.

Vérifier les goupilles de prise et ne pas employer si transformées ou endommagées.

Vérifier le contrôleur et ne pas employer si fendu, casse ou endommagé.

Quand l'appareil ne va pas être utilisé. pour une longue durée, nettoyer et sécher le fer complètement et placer dans un endroit frais et sec Quand vous allez utiliser le

fer a nouveau suivre les instructions quotidiennes pour confirmer chaque fonction de l'unité.

Nettoyage Quotidien

Débrancher le fer de la prise électrique et nettoyer avec un tissu humide.

PRÉCAUTIONS

Ne pas nettoyer ce produit avec une solution a base de benzène, d'essence, d'huile a lampe ou autres solvants et produits chimiques en cas d'accident ou défaillance.

Défauts et Défaillances

En cas de défauts ou défaillances, vérifier les points suivants avant de contacter un centre de réparation.

En cas de défaillance, débrancher le fer et contacter

votre centre de réparation.

Bio Ionic n'est pas responsable pour les
endommagements liés à des accidents ou chutes du fer
au sol.