

Le agradecemos su compra de la plancha OnePass" 1.5" Straightening Iron.

- Asegurarse de leer cuidadosamente este manual antes de usar la plancha.
- Favor de mantener este manual al alcance de la mano para leerlo cuando sea necesario.

INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO

ADVERTENCIA -Para reducir el nesgo de quemaduras electrocución, incendio o lesiones a personas:

Conecte la plancha a un tomacorrientes eléctrico de AC 220V/50Hz.

EVITE CONECTAR CABLES MULTIPLES EN UN MISMO ENCHUFE o el uso de un cable de extensión para

provenir un sobrecalentamiento que provoque un incendio.

Use la plancha solamente para el proposito indicado en el manual de instrucciones para prevenir accidentes, daños o el mal funcionamiento de la plancha.

MANTENGALA ALEJADA DEL AGUA para prevenir un incendio, una descarga eléctrica o su mal funcionamiento.

MANTÉNGALA ALEJADA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

No maneje la plancha o su cable con las manos mojadas -esto podría ocasionar una descarga eléctrica.

No deje la plancha en una posición que pudiera caerse o deslizarse en una bañera o lavamanos.

Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

NO ENVUELVA EL CABLE ALREDEDOR DE LA PLANCHA.

Nunca deie caer o introduzca ningún objeto en las placas del calentador ya que existe el riesgo de provocar un incendio accidento o dañar la plancha.

No operarla en lugares donde el oxigeno esta siendo administrado para evitar el nesgo de incendio.

No la use con un convertidor de voltaje o un adaptador
PRECAUCION-para evitar lesiones a personas y/o artículos materiales.

NO USAR LA PLANCHA CUANDO FL CABLE ESTE
DAÑADO O FL ENCHUFE ESTE SUELTO.

Cuando se conecte o desconecte sostenga firmemente el enchufe para evitar que el cable se quiebre y pata prevenir un accidente por mal funcionamiento de la plancha.

Detenga inmediatamente su uso si siente un olor desagradable Si lo ignora, es posible que esto pueda provocar un incendio u otro tipo de accidente.

No la use mientras esté bañándose para prevenir un incendio una descarga eléctrica o su mal funcionamiento.

Desconecte el cable del suministro de energía cuando la corriente eléctrica se haya cortado. Si no lo hiciera existe, el riesgo de un incendio.

Suspenda inmediatamente el uso de la plancha y desconecte el cable eléctrico durante un terremoto o tormenta.

NO REPARE, EXAMINE O RECONSTRUYA ESTA PLANCHA
esto podría causar una descarga eléctrica su mal funcionamiento u otro tipo de accidente.

No mantenga la plancha en lugares húmedos como el baño bañera o lavamanos, esto podría provocar su mal funcionamiento.

Desenchufe la plancha cuando no la este usando por largo tiempo para evitar incendio y/o shock eléctrico.

DESCONECTE DEL TOMACORRIENTES cuando limpio la plancha para evitar una descarga eléctrica o un incendio.

Esta herramienta no deberá ser usada (incluyendo niños) por aquellas personas incapacitadas con mentalidad física reducida y falta de experiencia, a menos que sean supervisadas con respecto al uso de la misma por alguien responsable por su seguridad.

Los niños deberán ser supervisados para estar seguros de que no jueguen con la herramienta.

Si el cordón provisto con la herramienta se dañara deberá ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personal calificado a efectos de evitar riesgos.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Esta plancha está diseñada para uso profesional. Esta plancha incluye un enchufe Europeo para 220V. Como característica de seguridad, este enchufe se ajustará dentro de un tomacorrientes polarizado en una sola dirección. Si el enchufe no se ajusta de una manera segura, inviértalo. Si aun así no se ajusta, contacte a un electricista calificado, no intente inhabilitar esta característica de seguridad.

Consejos prácticos para el estilizado

- Peine y seccione el cabello
- Para óptimos resultados, usar un peine al planchar

PROGRAMA DE TEMPERATURA - TIPO DE CABELLO

240 - 280°F/120 - 140°C - Frágil, muy fino o delicado

280 - 320°F/140 - 160°C - Fino

320 - 360°F/160 - 180°C - Medio texturizado

360 - 400°F/180 - 210°C - Grueso

400°F/210°C - Áspero, muy grueso

Consejos prácticos

Desconecte la plancha cuando termine de usarla.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

Mineral Nanolónico™ Complejo emite iones negativos y energía infrarroja a distancia.

La Tecnología Nanolonica*'' permite un alisado 50% mas rápido y efectivo.

Placas con amortiguación que alisan y acondicionan el cabello sin aplanar la cutícula.

Calentadores BioCeramic''' para una temperatura rápida y constante.

Tiras de Silicon proveen un alisado más rápido e incrementan el brillo.

Nueva Tecnología de Tira: Una Tercera Tira de Silicón para cabello tres veces mas suave.

Multi-controlador de nivel de calor (240-400°

F/120-210°C) permite temperaturas variables para diferentes tipos de cabello.

Placas 1.5" de ancho para secciones más grandes y mejores resultados 220V, 35W.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento Diario

Para un uso seguro de la plancha, examinar diariamente lo siguiente

Revise el cable y su superficie, nunca lo uses si cualquiera de sus partes tiene cortaduras, está roto o dañado

Verificar el enchufe y no usarlo cuando está agrietado, tenga cortaduras o se vea dañado.

Revise que las patas del enchufe no estén movidas o

dañadas.

Revise el controlador y no lo uses si está agrietado, tiene cortaduras, está roto o dañado.

Cuando la plancha no sea utilizada por mucho tiempo debe limpiarse y secarse completamente y después almacenarse en un sitio fresco y seco.

Limpieza Diaria

Desconecte la plancha del recurso de suministro de energía y límpiela con un paño húmedo.

ADVERTENCIA

No limpie la plancha con solvente, benzol, gasolina, aceite lámpara u otros solventes o químicos, para evitar accidentes y un mal funcionamiento de la plancha.

Defectos y Mal Funcionamiento

En caso de defectos o mal funcionamiento, favor revisar los siguientes puntos antes de contactar al centro de reparación y servicio.

En el caso que detecte un mal funcionamiento, desconecte la plancha y contacte a su centro de servicio.

Bio Ionic no se responsabiliza por el daño causado por accidentes durante su operación, tales como la caída de la plancha en el piso.