

Le agradecemos su compra de la secadora
PowerLight™ 1875W Speed Dryer.

Asegurarse de leer cuidadosamente este manual antes de usar el secador.

Favor de mantener este manual al alcance de la mano para leerlo cuando sea necesario.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1875W de potencia para un secado sin dañar el cabello

Super liviano para facilitando su uso prolongado

Mineral Nanolonic, M en el barril suaviza e hidrata el cabello

Motor A.C. de larga duración

Dejan el cabello suave y brillante

Elimina el frizz y la estática

ESPECIFICACIÓN GENERAL

TIPO - BI-0388

Clasificación de voltaje - 220V/240V

Frecuencia (Hz) - 50Hz

Potencia - 1875W

Longitud del cable A.C. - 9ft/2.7m

Peso - 11lb

Accesorio - 2 Boquillas

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Este secador es para uso profesional.

Cuenta con un enchufe polarizado (una hoja de cuchilla mas amplia que la otra). Como una característica de seguridad, este enchufe se adaptara a un tomacorriente polarizado de una sola dirección. Si el enchufe no ajusta firmemente inviértalo Si aun asi no se ajusta, contacte a electricista calificado. No intente desarticular esta característica de seguridad.

**CHEQUE LA CARACTERISTICA DE SEGURIDAD (GFCI)
CADA VEZ QUE USE EL SECADOR.**

Este secador esta equipado con un Interruptor de circuih de falla de tierra (GFCI) que no permitirá, la operación de secador en caso de inmersión en el agua. Para asegurarse de que el interruptor GFCI este funcional adecuadamente, revise el botón de seguridad:

Coloque el enchufe en la salida de corriente y presione para probar el botón El secador debe de apagarse de inmediato. Para usar de nuevo el secador presione nuevamente el botón para restablecer la energía.

MANTENIMIENTO

El secador está prácticamente libre de mantenimiento. No necesario lubricarlo Mantenga todas las ventilaciones y aperturas libre de suciedad y polvo. El exterior del secado debe ser aseado solamente con un paño húmedo.

La obstrucción o congestionamiento de las entradas de a causarán el recalentamiento de la secadora. Si este recalentamiento ocurre, el dispositivo de seguridad automático apagará, el secador Si esto ocurre, desconecte el cordón y deje enfriar el secador esperando de 10 a 15 minutos antes de encenderla nuevamente. Asegúrese de que los orificios de

ventilación estén limpios.

SU ALMACENAJE

Cuando no esté en uso, el secador debe desconectarse y guardarse en un sitio seguro, sin humedad y fuera del alcance de los niños. Nunca enrolle el cordón en el secador. Se aconseja que el cable cuelgue holgadamente y no quede torcido en el punto de conexión con la secadora.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando emplee aparatos eléctricos, especialmente frente a los niños, deben tomarse en cuenta las precauciones básicas de seguridad, entre las cuales se incluyen las siguientes: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARSE, MANTÉNGASE ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO - Como en la mayoría de los aparatos

eléctricos, la corriente eléctrica permanece encendida aun cuando la llave este apagada. Para reducir el riesgo de muerte o lesión por una descarga eléctrica:

Siempre "desenchufe" inmediatamente después de usarse.

No lo use mientras toma un baño.

No ubique o almacene el secador donde pudiera caerse o deslizarse hacia dentro de una tina o lavabo.

No lo coloque o sumerja en el agua, ni en ningún otro líquido.

Si esta herramienta se cayera en el agua, "desenchúfela" inmediatamente.

ADVERTENCIA- Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, fuego o lesión en las personas:

Esta herramienta nunca debe dejarse desatendida mientras está enchufada.

Requiere supervisión especial cuando se usa, frente o cerca de los niños o persona incapacitadas.

Usa esta herramienta solamente como esta indicado y según se describe en el manual. NO UTILICE NINGÚN ACCESORIO QUE NO SEA RECOMENDADO POR EL FABRICANTE.

No use la herramienta si tiene el cable o el enchufe dañado, si no funcionada adecuadamente o si se ha caído al suelo, dañado o caído en el agua. Devuelva la herramienta al departamento de servicio para su evaluación y reparación.

Mantenga el cordón alejado de las superficies calientes. No lo jale, enrolle o envuelva en el secador.

No obstruya las aperturas de aire del secador, ni lo deposite sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde las aperturas de aire pudieran bloquearse. Mantenga las aperturas de aire libre de hilachas, cabello, etc.

Nunca use la herramienta mientras esté durmiendo.

Nunca tire o inserte objetos en las aperturas.

No usar a la intemperie o donde se estén utilizando aerosoles (sprays) o el oxígeno está siendo administrado.

No dirija el aire caliente hacia los ojos ni a otras áreas sensitivas al calor.

Los accesorios no deben calentarse durante el uso. Permita su enfriamiento antes de su manejo.

No ubique la herramienta sobre superficies mientras

esté funcionando.

Mantener el cabello alejado de las conexiones de entrada de este accesorio.

No usar con transformadores de tensión eléctrica.

No conectar un cable como extensión para operar el secador.

CONSERVA ESTA INSTRUCCIONES