

**Le agradecemos su compra de la plancha StyleWinder"
V Rotating Styling Iron.**

Asegurarse de leer cuidadosamente este manual antes de usar la plancha.

Favor de mantener este manual al alcance de la mano para leerlo cuando sea necesario.

INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO

Cuando emplees aparatos eléctricos, especialmente frente a los niños, deben tomarse en cuenta las precauciones básicas de seguridad, entre, las cuales se incluyen las siguientes: LEE TODAS LAS

INSTRUCCIONES ANTES DE USARSE

MANTÉNGALA ALEJADA DEL AGUA PELIGRO - Cualquier aparato está eléctricamente activo aun cuando el botón está apagado.

Para reducir el riesgo de muerte o lesión por una descarga eléctrica:

- 1.Siempre "desenchufe" inmediatamente después de usarse.
- 2.Mantenga la plancha apagada cuando no esté en uso.
- 3.No lo use mientras toma un baño.
- 4.No ubique o almacene la plancha donde pudiera caerse o deslizarse hacia dentro de una tina o lavabo.
- 5.No lo coloque o sumerja en el agua, ni en ningún otro

líquido.

6. Si este aparato cayera en el agua, "desenchúfelo" inmediatamente. No sumergirla en el agua.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, fuego o lesión en las personas:

1. Conecte la plancha a un tomacorriente eléctrico de AC 220V/50Hz.
2. Este aparato no debe nunca dejarse desatendido mientras está enchufado.
3. Requiere de supervisión estrecha mientras se usa, frente o cerca de los niños o inválidos.

4. Usa este accesorio solamente para el uso previsto, según se describe en el manual **NO USE ACCESORIOS QUE NO SEAN RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE.**
5. No use la herramienta si tiene el cable o el enchufe dañado, si no funciona adecuadamente o si se ha caído al suelo, dañado o caído en el agua. Devuelva la herramienta al departamento de servicio para su evaluación y reparación.
6. Mantenga el cordón alejado de las superficies calientes. No la jale, enrolle o envuelva en la plancha.
7. Nunca use la herramienta mientras esté durmiendo.
8. **Nunca tire o inserte objetos en las aperturas.**
9. No usar a la intemperie o donde se estén utilizando aerosoles (sprays) o el oxígeno está siendo

administrado.

10. No conectar un cable como extensión para operar la plancha. Evite conectar múltiples cables en un enchufe.

11. La plancha de diseño y abrazadera están calientes cuando están siendo usadas. No permita que los ojos o la piel se pongan en contacto con las superficies calientes.

12. No coloque la plancha de diseño en ningún tipo de superficie cuando se encuentre caliente o enchufada en la pared. Usar el soporte proporcionado.

13. Para su uso en lugares secos
SOLAMENTE.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Encienda la Plancha StyleWinder' presionando el

botón de encendido/apagado

2. Cuando la plancha alcance su temperatura normal de operación (aproximadamente 180°C), ajuste la temperatura de la plancha de acuerdo a su necesidad: oprima el botón (+) para aumentar la temperatura y oprima el botón (-) para disminuir la temperatura.

Luz Azul (60 - 160°C) Cabello fino

Luz Verde (160 - 185°C) Cabello normal

Luz Roja (185-226°C) Cabello grueso/espeso

3. Apague la plancha presionando el botón

Esta plancha incluye un enchufe Europeo para 220V. Como característica de seguridad, este enchufe se ajustará dentro de un tomacorrientes polarizado en una sola dirección. Si el enchufe no se ajusta de una manera segura, inviértalo. Si aún así no se ajusta, contacte a un

electricista calificado, no intente inhabilitar esta característica de seguridad.

Consejos prácticos para el estilizado

- Peine y seccione el cabello
- Para óptimos resultados, usar un peine al planchar

Consejo prácticos

- Desconecte la plancha cuando termine de usarla.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Tecnología Mineral Nanolonic™.

- Los Iones Negativos micronizan las moléculas del agua
- Permiten un estilizado más rápido (hasta un 50%)

- Sella y suaviza la cutícula
- Hidrata el cabello dejándolo en una condición más sedosa y refinada

Tecnología con Radiación Infrarroja. Muy Moderna.

- Estiliza el cabello desde adentro hacia afuera
- Permite un estilizado rápido sin daño
- Deja el cabello refinado y sedoso
- Suaviza y acondiciona Calentadores Duales. Algo Fenomenal.
- Ayuda a mantener el calor constante para estilizar
- Conduce el calor más eficientemente
- Riza, ondula y estiliza el cabello más rápido

- Hace que el cabello sea más fácil de manejar

220V, 57W

MANTENIMIENTO

Mantenimiento diario

para un uso de la plancha, examine diariamente lo siguiente:

Revise el cable y su superficie, nunca lo use si cualquiera de sus partes tiene cortaduras, está roto o dañado.

Verifique el enchufe y no usarlo cuando está agrietado, tiene se ve dañado.

Revise que las patas del enchufe no estén movidas o dañadas.

Revise el controlador y no lo use si está agrietado, tine

cortaduras, está roto o dañado.

Cuando la plancha no sea utilizado por mucho tiempo debe limpiarse y secarse completamente y después almacenarse en un sito fresco y seco.

Limpieza Diaria

Desconecte la plancha y límpiela con un paño húmedo.

ADVERTENCIA

No limpie la plancha con solvente, benzol, gasolina, aceite lámpara u otros solventes o químicos, para evitar accidentes y un mal funcionamiento de la plancha.

Defectos y Mal Funcionamiento

En caso de defectos o mal funcionamiento, favor revisar los siguientes puntos antes de contactar al centro de

reparación y servicio:

- En el caso que detecte un mal funcionamiento, desconecte la plancha y contacte a su centro de servicio.
- Bio Ionic no se responsabiliza por el daño causado por accidentes durante su operación, tales como la caída de la plancha en el piso.

MODO DE USO Y GUIAS PARA ESTILIZAR

Modo de Usar

- Comience con una sección de 4.5 cms. de ancho.
- Aplique Thermal-Active™ Spray Voluminizante para obtener un rizo más durable.
- Sujete el cabello donde desee comenzar el rizo.
- Envuelva la sección del cabello alrededor de la

plancha.

- Gire el usando el dedo pulgar e índice para rotar El Rotativo StyleWinder brazo.
- Continúe girando y envolviendo el cabello alrededor del barril hasta que el rizo comience a caer.

Guías para Estilizar

- Para un rizo durable, sostenga la plancha para 5 segundos, luego gire la plancha hasta que el rizo comience a caer automáticamente.
- Para rizados y ondas suaves use La Plancha de 1.25" o 1" StyleWinder
- Para rizados y ondas más apretados use La Plancha de 3/4" StyleWinder
- Para rizados y ondas durables cuando su tiempo sea

limitado use La Plancha StyleWinder- Mini

Note

- Para más información y como crear nuevos estilos, referirse al DVD de la plancha StyleWinder'