

**Nous vous remercions pour l'achat du fer**  
**StyleWinder'\* 1" Rotating Styling Iron.**

Assurez-vous de lire entièrement ce manuel d'opération avant d'utiliser le fer.

Gardez ce manuel d'opération à disposition pour tous les usagers qui pourraient en avoir besoin.

**INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES**

En utilisant les appareils électriques, particulièrement quand les enfants sont présents, des mesures de sécurité de base devraient toujours être prises, y compris ce qui suit LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

GARDER LOIN DE L'EAU

DANGER- Comme avec la plupart des appareils électriques, les pièces électriques sont électriquement de phase même lorsque le commutateur est éteint

Pour réduire le risque de la mort par décharge électrique:

1. Débrancher toujours l'appareil après l'emploi.
2. Toujours mettre le fer hors lorsqu'il n'est pas utilisé
3. Ne pas utiliser en se baignant
4. Ne pas placer ou stocker l'appareil là ou il peut tomber ou être
5. Ne pas placer ou faire tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
6. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranché immédiatement. NE PAS PRENDRE EN POSSESSION

## DANS L'EAU!

**AVERTISSEMENT-** Pour éviter les risques de brûlures, d'électrocution, de feu ou de dommages aux personnes.

1. Brancher le fer dans une prise électrique AC de 220V/50H.
2. Cet appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance fois branché.
3. Une surveillance étroite est nécessaire quand cet appareil est employé près d'enfants ou d'invalides.
4. Utiliser cet appareil seulement selon l'usage prévu comme décrit dans ce manuel **NE PAS UTILISER LES ATTACHEMENTS NON RECOMMANDÉS PAR LE FABRICANT.**
5. Ne jamais actionner cet appareil s'il a une corde ou une prise endommagée, s'il ne fonctionne pas

correctement, ou s'il ; laissé tomber, endommagé, ou laissé tomber dans l'eau Renvoyer le fer a un centre de service pour l'examen elle reparer

6. Garder la corde loin des surfaces de chauffage Ne pas tire tordre ou enrouler la corde autour du séchoir

7. Ne jamais employer tout en dormant.

8. Ne pas laisser tomber ou insérer d'objets dans les ouvertu

9. Ne pas utiliser à l'extérieur ou près de produits aérosols (j) ou d'oxygène quand ils sont actifs.

10. Ne pas utiliser une rallonge avec le fer Eviter de brancher une prise multiple.

11. Ce fer de style et de serrage sont très chauds lors de son utilisation Ne pas toucher de fer pour les yeux ou la

peau surfaces chauffées

12. Ne pas placer le fer coiffants directement sur une surface pendant qu'il est chaud ou branché. Utiliser le support du fer.

13. Convient à un endroit sec SEULEMENT.

## **MODE D'OPERATION**

1. Mettre en marche le Fer StyleWinder" en appuyant sur le bouton marche/arrêt

2. Lorsque le fer atteint sa température normale de fonctionnement (environ 180°C) réglez la température de selon au besoin; Appuyez sur le bouton (+) pour augmenter la température et appuyez sur le bouton (-) pour diminuer la température.

Lumière Bleu      (60 - 160°C)      Cheveux fines

Lumière Verte (160 - 185°C) Cheveux normaux

Lumière Rouge (185 - 226°C) Cheveux  
épais/grossier

3. Pour éteindre le fer, appuyez sur le bouton  
marche/arrêt

Ce fer possède une prise Européenne pour 220V. Pour des raisons de sécurité, cette prise ne peut être branchée que d'un côté. Si prise ne s'enclenche pas correctement, inversez la prise Si elle s'ajuste toujours pas correctement, contactez un électricien qu, Ne pas transformer la prise pour des raisons de sécurité.

### **Conseils de Coiffage**

- Peigner et sectionner les cheveux secs
- Utilisez un peigne avec le fer pour de meilleurs

résultats

## **Finition**

- Débrancher le fer a la fin de l'utilisation

## **CARACTÉRISTIQUES & BÉNÉFICES**

Technologie Minérale Nanolonic™.

- Les Ions Négatifs micronisent les molécules d'eau
- Permet un coiffage plus rapide (jusqu'à 50% plus rapide)
- Lisse et assouplit la cuticule
- Hydrate les cheveux avec une finition souple et soyeuse Technologie d'Infrarouge Lointain. Lointain Dehors.

- Lissage de cheveux de l'intérieur dehors
- Permet un style rapide sans endommagement
- Laisse les cheveux lisses et soyeux
- Doux et hydratant Réchauffeurs Duels. Vraiment Chaud.
- Maintient la chaleur constante
- Conduits de les chauffent également
- Boucles, les vagues et les styles de cheveux plus rapidement
- Rend des cheveux plus maniables

220V, 57W

## **MAINTENANCE**

## Maintenance Quotidienne

Pour une utilisation en toute sécurité, suivre quotidiennement les indications cidessous:

- Vérifier la corde et la surface de la corde électrique - ne pas utiliser si les composants sont dédoublés, déchirés ou endommagés.
- Vérifier la prise et ne pas employer si elle est cassée, fendue ou endommagée.
- Vérifier les goupilles de prise et ne pas employer si transformées ou endommagées.
- Vérifier le contrôleur et ne pas employer si fendu, cassé ou endommagé.
- Quand l'appareil ne va pas être utilisé pour une longue durée, nettoyer et sécher le fer complètement et placer dans un endroit frais et sec. Quand vous allez

utiliser le fer à nouveau, suivre les instructions quotidiennes pour confirmer chaque fonction de l'unité.

## **Nettoyage Quotidien**

Débrancher le fer de la prise électrique et nettoyer avec un tissu humide.

## **PRÉCAUTIONS**

Ne pas nettoyer ce produit avec une solution à base de benzène, d'essence, d'huile à lampe ou autres solvants et produits chimiques en cas d'accident ou défaillance.

## **Défauts et Défaillances**

En cas de défauts ou défaillances, vérifier les points suivants avant de contacter un centre de réparation:

- En cas de défaillance, débrancher le fer et contacter

votre centre de réparation.

- Bio Ionic n'est pas responsable pour les endommagements liés a des accidents ou chutes du fer au sol.

## **MODE D'EMPLOI ET CONSEILS DE STYLES**

### **Le Mode d'Emploi**

- Commence par une section 2" pouces de large.
- Appliquer Thermal-Active™ Epaississant à réaliser une boucle long durée.
- Serrer les cheveux où vous voulez commencer la boucle.
- Emballer la section autour du fer.
- Rouler la pince avec le pouce et l'index pour faire

tourner la Tournant StyleRoller.

- Continuer à tourner et d'emballage tout autour du canon jusqu'à ce que le cheveu tombent.

## **Conseils de Style**

- Pour une boucle plus durable, tenir le fer pendant 5 secondes puis faites tourner le fer jusqu'à le cheveu tombent.
- Pour des boucles lâches et les vagues utiliser Le Fer 1.25" ou 1" StyleWinder
- Pour des boucles serrées et les vagues utiliser Le Fer 3/4" StyleWinder
- Pour des boucles et les vagues plus durables quand votre temps est limité utiliser Le Fer 3/4" StyleWinder Mini

## **Notez**

- Voir le DVD de StyleWinder pour plus d'information sur la création des styles.