

Prosimy uważnie przeczytać instrukcje przed zastosowaniem urządzenia i zachować do skorzystania w przyszłości.

Ważne

- Ze względów higienicznych, nie udostępniaj urządzenia innym osobom.
- Urządzenie jest wyposażone w specjalny kabel zasilający, zintegrowany z bezpiecznym, niskonapięciowym zasilaczem. Nie należy wymieniać żadnych części tego zestawu ani nimi manipulować, żeby nie narazić się na porażenie prądem. Pełen opis specyfikacji elektrycznej znajdziesz na naklejce umieszczonej na kablu zasilającym.

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, emocjonalnej lub psychicznej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub zapoznane się z instrukcją bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonana przez dzieci chyba że są one starsze niż 8 lat i nadzorowane. Włączone urządzenie nie może mieć kontaktu z włosami na głowie, rękami, stopami itp., żeby nie doszło do zranienia skóry, a także blokady lub uszkodzenia urządzenia.

Podstawowe informacje o depilacji

Wszystkie metody usuwania wtosków wraz z cebulkami mogą powodować wrastanie wtosów i podrażnienia (np. swędzenie, zaczerwienienie, dyskomfort) w zależności od kondycji skóry i wtosów. Jest to normalna reakcja, która powinna zniknąć w krótkim czasie, ale może być nasilona w przypadku gdy wtosy są usuwane z cebulkami po raz pierwszy albo przy wrażliwej skórze. Jeśli po upływie 36 godzin skóra nadal jest podrażniona, zaleca się wizytę u lekarza. Zazwyczaj reakcja skóry i uczucie dyskomfortu ma tendencję do znacznego zmniejszania się przy kolejnych zastosowaniach depilatora Silképil. W niektórych przypadkach zapalenie może wystąpić, gdy bakterie przenikną do skóry (np. podczas przesuwania depilatora po skórze). Dokładnie czyszczenie głowicy depilatora przed każdym użyciem zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zastosowania tego urządzenia skonsultuj się z lekarzem. W następujących przypadkach depilator może być stosowany tylko po wcześniejszej konsultacji lekarskiej:

*-egzema, rany, stany zapalne spowodowane zapaleniem skóry, np. zapalenie mieszków włosowych

(ropiejace mieszkki wtosowe) lub żylaki,

*-znamiona lub pieprzyki

*-zmniejszona odporność skóry np. przy cukrzycy lub w czasie ciąży, choroba Raynauda

*-hemofilia lub brak odporności

Depilacja jest łatwiejsza i bardziej komfortowa, gdy włosy mają optymalną długość: 2-5 mm. Jeśli są dłuższe, zaleca się, aby najpierw je zgolić (zobacz sekcja B), a po tygodniu usunąć odrastające włosy depilatorem.

Odrastające delikatne włosy czasami nie mogą się przedostać na powierzchnię skóry. Regularne masowanie ciała (np. po wzięciu prysznica) lub stosowanie złuszczonego peelingu pomaga zapobiec wrastaniu włosów, ponieważ łagodny masaż usuwa naskórek, a wtedy delikatne włosy mogą wyrosnąć na powierzchnię.

Opis

1. Watki masujące z nasadkami
2. Głowica depilująca z pesetami
3. Przycisk zwalniający głowice
4. Wtacznik/wytacznik z wbudowaną lampką
5. Gniazdko
6. Specjalny kabel zasilający
7. Głowica goląca z nasadką i trymerem

A Jak depilować

- Skóra musi być sucha, nienattuszczona i nienakremowana.
- Przed depilacją zawsze upewnij się, czy głowica depilatora (2) jest czysta.

Obróć urządzenie, przesuwając włącznik/ wyciągnij
ustawiając w wybranej pozycji

(4):

Pozycja bardzo delikatna Pozycja bardzo skuteczna
Kiedy depilator jest włączony, mrugające światło
wskazuje miejsce depilacji.

Przed depilacją podnieś skórę w celu podniesienia
krótkich włosków. Dla otrzymania lepszych rezultatów,
trzymaj urządzenie pod kątem prostym (90°) do skóry i
używaj go w przeciwnym kierunku do wzrostu włosków.
Masujące kółka (1) stymulują skórę i przygotowują
włoski do usunięcia, aby zapewnić jeszcze większy
komfort depilacji.

Depilacja nóg

Nogi należy depilować od dołu do góry. Podczas
depilacji pod kolanem noga powinna być
wyprostowana.

Depilacja pach i okolic bikini

Zachowaj szczególną ostrożność przy pierwszych depilacjach tych części ciała, gdyż są one szczególnie narażone na ból. Dlatego też zaleca się przed rozpoczęciem depilacji ustawienie przetacznika w pozycji «I». Po wielokrotnym stosowaniu depilacji odczuwanie bólu będzie mniejsze.

Przed depilacją należy dokładnie umyć miejsca przeznaczone do depilacji, aby oczyścić skórę (np. z resztek dezodorantu), potem dokładnie osuszyć ręcznikiem. Podczas depilowania pachy należy trzymać wysoko podniesioną rękę, żeby skóra była napięta, i kierować urządzenie w różne strony.

Czyszczenie

Po depilacji, odtacz urządzenie od prądu, usuń masujące kółka i wyczyść głowice depilujące (2). Dokładnie wyczyść pesetę używając szczoteczki zanurzonej w spirytusie.

Podczas czyszczenia możesz obracać pesetę ręcznie. Aby usunąć głowice depilujące, naciśnij przycisk zwalniający głowice (3) najpierw w lewo, potem w prawo i zdejmij ją. Po czyszczeniu, umiejsców głowice depilujące i kółka masujące ponownie w obudowie depilatora.

B Jak używać głowicy golącej

a Nasadka trymera

b Foliowa ramka goląca z trymerem do długich włosów

c Przyciski zwalniające

d Blok ostrzy

e Podstawa głowicy golącej

Usuń głowice depilujące i natóż głowice golące (7) przez kliknięcie (trymer do długich włosów powinien być na przodzie). Usuń nasadkę trymera (a). Kiedy używasz głowicy golącej, zawsze wybieraj pozycję «II».

Dla lepszych rezultatów, stosuj system golacy tak by potowa folii golacej i trymer do dtugich wtosów dotykały Twojej skóry. Zawsze gól w tym kierunku w jakim zwrócony jest trymer. Trymer najpierw podnosi dtugie wtosy, a potem przycina je. Elastyczna folia pozwala delikatnie usunąć każdy zarost.

Przycinanie wtosów przed depilacją Jeśli chcesz przyciąć wtosy do idealnej dtugości przed goleniem, zatóż nasadkę trymera na gtowicy golarki. Trzymaj urządzenie z nasadką trymera ptasko na skórze i przesuwaj końcówki grzebienia pod wtos.

Wtosy mogą rosnać w różnych kierunkach, dlatego przesuwaj urządzenie lekko po przekątnej lub w różnych kierunkach, aby osiągnąć jak najlepsze efekty.

Czyszczenie gtowicy do golenia

Po każdym zastosowaniu wytacz

urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Jeśli to konieczne, usuń nasadkę trymera i czyść za pomocą szczotki.

W celu wyczyszczenia głowicy golarki, usuń folie z ramki (b). Aby to zrobić, naciśnij wszystkie przyciski zwalniające (c) z przodu i z tyłu urządzenia i zdejmij je. Starannie roztóż foliową ramkę golacza na gładkiej powierzchni. Czyść dokładnie blok ostrzy (d) jak również obszar pod nim. Folii golacej nie należy czyścić szczoteczką, ponieważ jest ona bardzo delikatna.

Trymer do przycinania długich włosów należy smarować regularnie co 3 miesiące.

Umieść ponownie foliową ramkę golacza we właściwym miejscu.

Natożyc nasadkę trymera, który służy również jako osłona.

Uwaga: Nie używaj urządzenia z uszkodzoną folią golacza.

Wymiana elementów golacych

Folia golaca oraz blok ostrzy sa elementami precyzyjnymi, które z czasem sie zużywaja. Wymień folie golaca i blok ostrzy, kiedy zauważysz zmniejszona skuteczność golenia, nawet jeśli będzie to konieczne zaraz po czyszczeniu głowicy golacej.

Ten symbol oznacza, że zużytego "O" sprzętu nie można wyrzucać /Q\ tacznie z odpadami socjalnymi. Zużyty produkt należy zostawić w jednym z punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpowiednie przetworzenie zużytego sprzętu zapobiega potencjalnym negatywnym wptywom na środowisko lub zdrowie ludzi, wynikajacym z obecności składników niebezpiecznych w sprzecie.

Zastrzega sie prawo do dokonywania zmian.

Warunki gwarancji

1. Procter & Gamble International Operations SA z siedziba w Route de St-Georges 47, 1213 Petit Lancy 1 w Szwajcarii, gwarantuje sprawne dzialanie sprzetu w okresie 24 miesiecy od daty jego wydania Kupujacemu. Ujawnione w tym okresie wady beda usuwane bezplatnie, przez autoryzowany punkt serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzetu do autoryzowa-nego punktu serwisowego.
2. Kupujacy moze wystać sprzet do naprawy do najbliziej znajdujacego sie autoryzowanego punktu serwisowego lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonat zakupu sprzetu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o czas niezbedny do dostarczenia i odbioru sprzetu.
3. Kupujacy powinien dostarczyć sprzet w opakowaniu należycie zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzetu nie podlegaja naprawom gwarancyjnym. Naprawom gwarancyjnym nie podlegaja takżę inne uszkodzenia powstate w następstwie okoliczności, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności zawinione przez Poczte Polska lub firmy kurierskie.

4. Niniejsza gwarancja jest ważna jedynie z dokumentem zakupu i obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy sprzętu i zwrotnego postawienia go do dyspozycji Kupującego.

6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do wykonania, których Kupujący zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt.

7. Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt Kupującego według cennika danego autoryzowanego punktu serwisowego i nie będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna, chyba, że oczyszczenie jest niezbędne do usunięcia wady w ramach świadczeń objętych niniejszą gwarancją i nie stanowi czynności, o których mowa w p. 6.

8. Gwarancja nie sa objete:

a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie jego użytkowania lub w czasie dostarczania

sprzetu do naprawy;

b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:

- używania sprzętu do celów innych niż osobisty użytek;

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji;

- używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;

- napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub samowolnego otwarcia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu powoduje utratę gwarancji;

- przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do napraw nieoryginalnych części zamiennych;

c) części szklane, żarówki, oświetlenia;

d) ostrza i folie do golarek oraz materiały eksploatacyjne.

9. Bez nazwy, modelu sprzętu i daty jego zakupu potwierdzonej pieczęcią i podpisem sprzedawcy albo paragonu lub faktury zakupu z nazwą i modelem sprzętu, karta gwarancyjna jest nieważna. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową