

NÁVOD

JEDEN PŘÍSTROJ, DVĚ STRANY ČTYŘI RŮZNÉ REŽIMY

Čištění:

Režim 1: jemné vibrace

Režim 2: intenzivní vibrace

Zastavení stárnutí:

Režim 3: jemné pulzy

Režim 4: intenzivní pulzy

JAK POUŽÍVAT

1. KROK: OPLÁCHNĚTE A NANESTE ČISTICÍ PŘÍPRAVEK

Opláchněte obličej teplou vodou a jemně naneste čisticí přípravek.

2. KROK: NAMOČTE A ZAPNĚTE PŘÍSTROJ

Opláchněte PMD Clean ve vodě a zapněte jej. Pro optimální výsledky čištění doporučujeme režimy 1 a 2.

3. KROK: CHYTRÉ ČIŠTĚNÍ

Krouživými pohyby hlavy kartáče očistěte celý obličej. Na problematických oblastech můžete bez obav setrvat o něco déle.

4. KROK: OPLÁCHNĚTE A OSUŠTE

Opláchněte obličej a PMD Clean a zbavte je případných zbytků čisticího přípravku. Osušte poklepáním ručníkem.

VMAŠÍRUJTE SÉRUM

Naneste produkty péče o kůži a pak použijte zadní stranu PMD Clean v režimu 3 nebo 4 pro jemné vmasírování.

LIFTING, ZPEVNĚNÍ A TÓNOVÁNÍ

Na masáž doporučujeme režim 3 nebo 4. PMD Clean používá dokonale vyladěnou frekvenci pro lifting, zpevnění a tónování pokožky. Pulzy z přístroje stimulují krevní oběh a zvyšují tvorbu kolagenu.

BUĎTE SVĚŽÍ. BUĎTE ZÁŘIVÍ.

#brilliantconfidence