

BEDIENUNGSANLEITUNG

EIN GERÄT. ZWEI SEITEN VIER INDIVIDUELLE MODI

Reinigung:

Modus 1: Sanfte Vibration

Modus 2: Intensive Vibration

Anti-Aging:

Modus 3: Sanfte Pulsation

Modus 4: Intensive Pulsation

ANWENDUNG

SCHRITT 1: ABSPÜLEN & GESICHTSREINIGER AUFTRAGEN

Gesicht mit warmem Wasser abspülen und Gesichtereiniger sanft einmassieren.

SCHRITT 2: GERÄT BENETZEN & EINSCHALTEN

Die PMD Clean-Gesichtsbürste unter fließendem Wasser abspülen und einschalten. Für optimale Reinigungsergebnisse empfehlen wir die Verwendung der Modi 1 und 2.

SCHRITT 3: SMARTE REINIGUNG

Bewegen Sie die Bürste kreisförmig und reinigen Sie das gesamte Gesicht. Sie können sich beruhigt mehr Zeit für jene Partien nehmen, die Ihnen ein besonderes Anliegen sind.

SCHRITT 4: ABSPÜLEN & TROCKEN TUPFEN

Spülen Sie Ihr Gesicht und die PMD Clean-Gesichtsbürste ab, um überschüssigen Gesichtereiniger zu entfernen. Tupfen Sie anschließend Ihr Gesicht trocken.

SEREN EINMASSIEREN

Tragen Sie Ihre Gesichtspflegeprodukte auf und verwenden Sie die Rückseite der PMD Clean-Gesichtsbürste im Modus 3 oder 4 für eine sanfte Massage.

LIFTEN, STRAFFEN & TONISIEREN

Für die Massage empfehlen wir die Verwendung des Modus 3 oder 4. Die PMD Clean-Gesichtsbürste liftet, strafft und tonisiert die Haut mithilfe ihrer perfekten Frequenz. Ihre Pulsationen regen die Blutzirkulation an und steigern die Kollagenproduktion.

MEHR FRISCHE. MEHR STRAHLKRAFT.

[#brilliantconfidence](#)