

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Καθαρισμός:

Λειτουργία 1: Ελαφριά δόνηση

Λειτουργία 2: Έντονη δόνηση

Αντιγήρανση:

Λειτουργία 3: Ελαφριά παλμική δόνηση

Λειτουργία 4: Έντονη παλμική δόνηση

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΒΗΜΑ 1: ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ξεπλύνετε το πρόσωπο με ζεστό νερό και εφαρμόστε απαλά το προϊόν καθαρισμού προσώπου.

ΒΗΜΑ 2: ΥΓΡΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Υγράνετε τη συσκευή PMD Clean σε τρεχούμενο νερό και ενεργοποιήστε την. Συνιστούμε τις λειτουργίες 1 και 2 για βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού.

ΒΗΜΑ 3: ΕΞΥΠΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Κινήστε την κεφαλή της βούρτσας με κυκλικές κινήσεις καθαρίζοντας ολόκληρο το πρόσωπο. Μπορείτε να αφιερώσετε με ασφάλεια περισσότερο χρόνο στις περιοχές όπου πιστεύετε πως είναι πιο απαραίτητο.

ΒΗΜΑ 4: ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΣΤΕ

Ξεπλύνετε το πρόσωπο και τη συσκευή PMD Clean για να αφαιρέσετε οποιαδήποτε υπολείμματα προϊόντος καθαρισμού και στεγνώστε με πετσέτα.

ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΣΕΡΟΥΜ

Εφαρμόστε προϊόντα περιποίησης επιδερμίδας και χρησιμοποιήστε την πίσω πλευρά της συσκευής PMD Clean σε λειτουργία 3 ή 4 για να κάνετε απαλό μασάζ.

ΑΝΥΨΩΣΗ, ΣΥΣΦΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ

Συνιστούμε τη χρήση των λειτουργιών 3 ή 4 για μασάζ. Χάρη στην βέλτιστη συχνότητα της λειτουργίας, η συσκευή PMD Clean ανυψώνει, συσφίγγει και τονώνει την επιδερμίδα. Μέσω της παλμικής δόνησης, η συσκευή διεγείρει τη ροή του αίματος και αυξάνει την παραγωγή κολλαγόνου.

ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΚΑΙ ΛΑΜΨΗ

#brilliantconfidence