

MANUEL D'INSTRUCTIONS

UN APPAREIL. DEUX CÔTÉS QUATRE MODES DIFFÉRENTS

Nettoyage :

Mode 1 : vibration douce

Mode 2 : vibration intense

Anti-âge :

Mode 3 : pulsation douce

Mode 4 : pulsation intense

COMMENT L'UTILISER

ÉTAPE 1 : RINCER LE VISAGE ET APPLIQUER LE NETTOYANT

Rincez le visage à l'eau tiède et frottez-le doucement avec un nettoyant.

ÉTAPE 2 : MOUILLER ET ALLUMER L'APPAREIL

Rincez le PMD Clean sous l'eau et allumez l'appareil. Nous recommandons les modes 1 et 2 pour des résultats de nettoyage optimaux.

ÉTAPE 3 : NETTOYAGE INTELLIGENT

Déplacez la tête de la brosse par mouvements circulaires pour nettoyer l'ensemble du visage. Il n'y a pas de risque à rester plus longtemps sur les zones qui peuvent vous poser problème.

ÉTAPE 4 : RINCER ET SÉCHER

Rincez tout excès de nettoyant du visage et du PMD Clean, puis séchez.

MASSAGE AUX SÉRUMS

Appliquez les produits de soin et utilisez l'arrière du PMD Clean en mode 3 ou 4 pour masser doucement.

REHAUSSER, RAFFERMIR ET TONIFIER

Nous vous recommandons d'utiliser le mode 3 ou 4 pour le massage. En fonctionnant à une fréquence adéquate, le PMD Clean rehausse, raffermi et tonifie la peau. Les pulsations de l'appareil stimulent la circulation sanguine et augmentent la production de collagène.

SOYEZ FRAÎCHE. SOYEZ RAYONNANTE.

#brilliantconfidence