

x

UN DISPOSITIVO. DUE FACCE QUATTRO MODALITÀ INDIVIDUALI

Pulizia:

Modalità 1: vibrazione delicata

Modalità 2: vibrazione intensa

Anti età:

Modalità 3: pulsazione delicata

Modalità 4: pulsazione intensa

MODO D'USO

FASE 1: LAVARE E APPLICARE IL DETERGENTE

Lavare il viso con acqua calda e applicare delicatamente il detergente.

FASE 2: RISCIAQUARE E ACCENDERE IL DISPOSITIVO

Lavare il *PMD Clean* sotto l'acqua corrente e accendere il dispositivo. Per risultati di pulizia ottimali, si consiglia di utilizzare le modalità 1 e 2.

FASE 3: PULIZIA INTELLIGENTE

Muovere la testina con movimenti circolari, pulendo l'intera superficie del viso. È possibile soffermarsi su zone che potrebbero essere di interesse personale.

FASE 4: RISCIAQUARE E ASCIUGARE

Risciacquare il viso e il *PMD Clean* eliminando ogni prodotto in eccesso, quindi asciugare.

MASSAGGIO CON IL SIERO

Applicare i prodotti per la cura della pelle e utilizzare la parte posteriore di *PMD Clean* in modalità 3 o 4 per massaggiare delicatamente la pelle.

EFFETTO LIFTING, RASSODANTE & TONIFICANTE

Consigliamo di utilizzare la modalità 3 o 4 per il massaggio. Operando alla giusta frequenza, *PMD Clean* produce un effetto lifting sulla pelle, rendendola soda e tonica. Attraverso le pulsazioni del dispositivo, viene stimolato il flusso sanguigno e aumenta la produzione di collagene.

SII FRESCA E RADIOSA

#brilliantconfidence