

NÁVOD NA POUŽITIE

JEDEN PRÍSTROJ. DVE STRANY ŠTYRI INDIVIDUÁLNE REŽIMY

Čistenie:

Režim 1: Jemné vibrácie

Režim 2: Intenzívne vibrácie

Anti-aging:

Režim 3: Jemná pulzácia

Režim 4: Intenzívna pulzácia

POUŽITIE

KROK 1: OPLÁCHNUŤ A POUŽIŤ ČISTIACI PRÍPRAVOK

Opláchnite tvár teplou vodou a jemne vtrite čistiaci prípravok.

KROK 2: NAVLHČIŤ A ZAPNÚŤ PRÍSTROJ

Opláchnite prístroj PMD Clean pod vodou a zapnite ho. Pre optimálne výsledky čistenia odporúčame režimy 1 a 2.

KROK 3: INTELIGENTNÉ ČISTENIE

Kruživým pohybom hlavy kefky vyčistite celú tvár. Problematickým oblastiam je vhodné venovať viac času.

KROK 4: OPLÁCHNUŤ A POKLEPÁVANÍM OSUŠIŤ

Opláchnite tvár a prístroj PMD Clean od všetkého prebytočného čistiaceho prípravku a poklepávaním ju osušte.

VMAŠÍROVANIE SÉRA

Naneste prípravky pre starostlivosť o pleť a zadnú stranu prístroja PMD Clean použite na jemnú masáž v režime 3 alebo 4.

ZDVIHNÚŤ, SPEVNIŤ A ZJEDNOTIŤ ODTIEŇ

Na masírovanie odporúčame používať režim 3 alebo 4. Používaním pri ideálnej frekvencii PMD Clean dvíha a spevňuje pokožku a zjednocuje jej farebný odtieň. Prostredníctvom pulzácií zariadenia sa stimuluje prietok krvi a zvyšuje produkcia kolagénu.

BE FRESH. BE RADIANT.

#brilliantconfidence