

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ОДИН ПРИСТРІЙ. ДВІ СТОРОНИ ЧОТИРИ ІНДИВІДУАЛЬНІ РЕЖИМИ

Очищення:

Режим 1: легка вібрація

Режим 2: інтенсивна вібрація

Боротьба з ознаками старіння:

Рівень 3: легка пульсація

Рівень 4: інтенсивна пульсація

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

КРОК 1: СПОЛОСНІТЬ ШКІРУ ТА НАНЕСІТЬ ОЧИСНИЙ ЗАСІБ

Сполосніть обличчя теплою водою та нанесіть очисний засіб, обережно втираючи його.

КРОК 2: НАМОЧИТЬ І ВВІМКНІТЬ ПРИСТРІЙ

Сполосніть пристрій PMD Clean водою та увімкніть. Для оптимальних результатів очищення рекомендовано використовувати режими 1 і 2.

КРОК 3: СМАРТ-ОЧИЩЕННЯ

Проводьте голівкою щітки круговими рухами по всьому обличчю. У разі необхідності присвятіть більше часу проблемним ділянкам.

КРОК 4: СПОЛОСНІТЬ І ВИТРІТЬ ШКІРУ

Сполосніть обличчя та PMD Clean, щоб видалити залишки очисного засобу, а потім обережно витріть обличчя рушником.

НАНЕСЕННЯ СИРОВАТОК

Нанесіть засоби для догляду за шкірою та легко помасажуйте обличчя зворотною стороною пристрою PMD Clean, увімкнувши режим 3 або 4.

ПІДТЯГНЕННЯ, ЗМІЦНЕННЯ, ТОНІЗАЦІЯ

Для масажування рекомендовано використовувати режими 3 або 4. За умови застосування оптимальної частоти PMD Clean підтягує, зміцнює та тонізує шкіру. Пульсації пристрою стимулюють кровообіг і утворення колагену.

ВИПРОМІНЮЙТЕ СВІЖІСТЬ. ВИПРОМІНЮЙТЕ СЯЙВО.

#brilliantconfidence