

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL
FIGYELMESEN A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM: a terméket tartalmazó polietilén zacskók,
vagy a termék csomagolása veszélyes lehet. Tartsa távol
ezeket a zacskókat csecsemőktől és kisgyermekektől! Ne
használja azokat bölcsőben, gyerekágyban,
babakocsiban vagy járókában! A vékony műanyag
rátapadhat az orrukra és szájukra, így
megakadályozhatja légzésüket. A zacskó nem játékszer!

FIGYELEM: Ne használja a készüléket mosdókagyló,
fürdőkád, zuhanyzó vagy egyéb más vizet tartalmazó
edény felett vagy közelében. Tartsa szárazon a

készüléket.

Ne merítse a készüléket vízbe, és más folyadékba sem.

Ha leesett a készülék, vagy látható sérülés van rajta, ne használja.

Ha a készülék be van kapcsolva, ne hagyja felügyelet nélkül.

Ezt az eszközt csak megfelelő felügyelet mellett, vagy abban az esetben használhatják a 8. életév alatti gyerekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, továbbá a készülék használatát nem ismerő, vagy annak használatában járatlan személyek, ha a készülék biztonságos használatára ki lettek oktatva és ismerik az azzal összefüggő veszélyeket. Gyermeknek a készülékkel játszani nem szabad. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem

végezhetik.

Helyezze az akkumulátort a készülék erre a célra szolgáló helyébe, és ügyeljen a pólusok megfelelő (+ és - jelek szerinti) irányára.