

**PRZED UŻYCIEM DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ
Z ZALECENIAMI BEZPIECZEŃSTWA!**

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: torebki z polietylenu, w których znajduje się produkt lub opakowanie produktu mogą być niebezpieczne. Torebki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie używaj ich w kołyskach, łóżeczkach dziecięcych, wózkach lub kojcach dla dzieci. Cienka folia może przykleić się do nosa i ust dziecka i spowodować zaduszenie. Torebka nie jest zabawką.

UWAGA: Nie używaj nad lub w pobliżu umywalki, wanny, prysznicza lub innych zbiorników zawierających

wodę. Urządzenie utrzymuj w stanie suchym.

Urządzenia nie zanurzaj w wodzie ani w innej cieczy.

Nie używaj urządzenia, jeśli upadło lub jest w widoczny sposób uszkodzone

Urządzenia włączonego lub podłączonego do sieci nie pozostawiaj bez nadzoru.

Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci od lat 8, osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej lub osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub jeśli uprzednio zostały pouczone o sposobie bezpiecznego użytkowania i są dla nich zrozumiałe ryzyka wynikające z użytkowania

Włóż baterie do urządzenia w miejscu do tego

przeznaczonym i zwróć uwagę na prawidłową pozycję biegunów (oznaczone symbolami + i -).