

ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI, CITIȚI CU ATENȚIE
INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ!

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

ATENȚIE: pungile din polietilenă care conțin produsul sau ambalajul produsului pot fi periculoase. Depozitați aceste pungi într-un loc inaccesibil bebelușilor și copiilor. Nu le folosiți în leagăne, în paturi pentru copii, în cărucioare sau în țarcuri pentru copiii mici. Plasticul moale se poate lipi de nas și de gură, împiedicând respirația. Punga nu este o jucărie.

ATENȚIE: Nu folosiți aparatul deasupra sau în apropierea chiuvetelor, a căzilor de baie, a dușurilor sau a altor recipiente care conțin apă. Păstrați aparatul într-un loc uscat.

Nu cufundați aparatul în apă sau în alt lichid.

Dacă aparatul a căzut pe jos sau prezintă semne evidente de deteriorare, nu îl folosiți.

Nu lăsați nesupravegheat un aparat pornit.

Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu vârsta de 8 ani, de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse și de persoane fără experiență sau cunoștințe, cu condiția ca acestea să se afle sub supraveghere sau să fi fost instruite în prealabil privind modul de utilizare în siguranță a aparatului și să fi înțeles posibilele riscuri care decurg din folosirea acestuia. Copiilor le este interzis să se joace cu acest aparat. Este interzisă curățarea și întreținerea aparatului de către copiii nesupravegheați.

Introduceți bateriile în spațiul desemnat în acest scop și respectați orientarea corectă a polilor (în funcție de

sensul indicat cu ajutorul simbolurilor + și -).