

PRED UPORABO APARATA POZORNO PREBERITE TE VARNOSTNE NAPOTKE!

VARNOSTNI NAPOTKI

POZOR: Vrečke iz polietilena, v katerih je aparat, in embalaža, so lahko nevarni. Te vrečke hranite zunaj dosega malčkov in otrok. Ne uporabljajte jih v zibelkah, otroških posteljicah, vozičkih in ogradah za malčke. Nežna plastika se lahko prime nosu in ust ter prepreči dihanje. Vrečka ni igrača.

POZOR: Ne uporabljajte nad ali v bližini umivalnikov, kopalnih kadi, tušev ali posod z vodo. Aparat hranite v suhem prostoru.

Aparata ne potaplajte v vodo ali katero drugo tekočino.

V primeru, da je aparat padel ali pa so na njem vidne poškodbe, ga ne uporabljajte.

Ko je aparat prižgan, ga ne puščajte brez nadzora.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let; osebe, ki imajo omejene fizične, motorične ali umske sposobnosti ali tiste z nezadostnimi izkušnjami ali znanjem, lahko aparat uporabljajo le, če so pod nadzorom ali deležni napotkov o varni uporabi aparata in razumejo vsa možna tveganja. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenja in vzdrževanja aparata ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

Baterijo vstavite v aparat, v za to namenjen prostor, in upoštevajte pravilno usmeritev polov (glede na smeri, navedene s simboloma + in -).