

PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE
TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR: Polyetylénové vrecká obsahujúce produkt alebo obal produktu môžu byť nebezpečné. Tieto vrecká uchovávajte mimo dosahu batoliat a detí. Nepoužívajte ich v kolískach, detských postieľkach, kočiaroch alebo v ohradách pre batoľatá. Jemný plast môže priľnúť k nosu a ústam a zabrániť dýchaniu. Vrečko nie je hračka.

POZOR: Nepoužívajte nad alebo v blízkosti umývadiel, vaní, sprch alebo iných nádob s vodou. Prístroj uchovávajte v suchu.

Prístroj neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.

Ak prístroj spadol alebo vykazuje viditeľné poškodenie, nepoužívajte ho.

Ak je prístroj zapnutý, neponechávajte ho bez dozoru.

Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov; osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami či znalosťami môžu prístroj používať iba vtedy, ak je nad nimi vykonávaný náležitý dohľad alebo boli poučené o jeho bezpečnom používaní a chápu súvisiace riziká. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Vložte batérie do prístroja, do priestoru na to určeného a dbajte na správne smerovanie pólov (podľa smeru uvedeného pomocou symbolov + a -).