

Поздравления за покупката на този уред за професионална употреба, който е съвместим със стандартите на професионалните уреди.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Ако ползвате сешоара в банята, след употреба изключете щепсела от контакта, тъй като близостта до вода представлява опасност, дори когато сешоарът е изключен.

За допълнителна защита, препоръчваме инсталиране на токов прекъсвач в електрическата верига на банята, с номинален работен ток на утечката максимално 30 mA. Консултирайте се с електротехник.

Ако захранващият кабел е повреден, е необходимо той да бъде заменен от производителя в неговия сервизен център или от лица с отговаряща квалификация, за да се избегне възникване на опасност.

Деца над 8-годишна възраст и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчен опит и познания, могат да използват уреда само под наблюдение или ако са били запознати с условията за неговата безопасна употреба и осъзнават възможните рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Деца без надзор не могат да извършват почистване и поддръжка на уреда.

Преди употреба на уреда проверете напрежението.

Веднага след употреба, изключете щепсела от

контакта.

Не потапяйте и не изпускайте уреда във вода или други течности.

Не се опитвайте да извадите уреда, паднал във вода. Веднага го изключете от контакта.

Филтърът трябва периодично да се сваля и почиства. Филтърът трябва да е чист от прах и косми.

Не сваляйте филтъра, ако щепселът е включен в контакта.

За предотвратяване на повреда на захранващия кабел и съответно на свързаните рискове, не увивайте кабела около уреда.

Илюстрация

Фиг. 1-2-3: Почистване на филтъра

Фиг. 4-5-6: Ползване на превключвателите

Превключвател №1 включва сешоара и дава възможност за избор на скорост MIN или MAX.

Превключвател №2 дава възможност за избор на температурата MIN или MAX.

За студен въздух, натиснете бутона №3.

За изключване на сешоара преместете превключвателя от позиция „I“ в позиция „0“.

ВНИМАНИЕ: Опасност от поражение от токов удар.

Не сваляйте капака. Оставете сервизната дейност на

квалифицирани лица.

Ползвайте уреда само за целите, за които е предназначен. Не ползвайте за сушене на перуки или козина на животни.

Не насочвайте въздушния поток към други предмети, електрически прибори и други подобни. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на уреда.

ВНИМАНИЕ: Не ползвайте уреда в близост до вани, душове, мивки или други съдове с вода.

Нашите уреди са в съответствие с Директива 2004/108/ЕО и Директива EMC 2006/95/ЕО за електрически устройства с ниско напрежение.

Този символ показва, че продуктът трябва да бъде

рециклиран отделно. Неговото правилно рециклиране допринася за опазването на околната среда. За допълнителна информация за рециклиране на продукта, се обърнете към магазина, където сте го закупили.

Символът клас II, или двойна изолация означава, че продуктът е произведен така, че не изисква заземяване. Тези продукти са изработени така, че в случай на повреда, потребителят не може да встъпи в контакт с опасно напрежение, защото структурата на корпуса е изработена от изолационен материал.

Този уред, предназначен предимно за ползване от професионални фризьори, е подлаган на обстойни изпитания. Тъй като това е професионален уред, изложен на извънредно износване, се предоставя шестмесечен гаранционен срок, който започва да

тече от датата на покупката, дори и ако уредът не се ползва. Компанията Parlux се задължава в гаранционния срок безплатно да ремонтира или да замени компоненти, които са нефункционални поради вина на изработката и/или дефекти на материала. Замяната и ремонтът на компоненти, подлежащи на нормално износване, са изключени. Цели уреди не се заменят и компанията не признава никакви претенции за възстановяване на щети, причинени на хора или имущество. Гаранцията е невалидна за щети, причинени от случайно счупване, транспорт, неправилна поддръжка и почистване, невнимание или небрежност при употреба, манипулация или ремонт, извършени от неоторизирани лица. Гаранционните ремонти и замени се извършват безплатно в оторизирания сервизен център на продавача, при което разходите за транспорт и опаковане са за сметка на купувача.

Тази гаранция е валидна само тогава, когато гаранционната карта е подпечатана, подписана и е означена с датата на покупката от продавача. Ако изисквате гаранционен ремонт, изпратете уреда на производителя, компанията Parlux, заедно с попълнената гаранционна карта.