

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Общо описание (Фиг. 1)

- 1 Дръжка
- 2 Бутон за вкл./изкл.
- 3 Индикатор за батерията
- 4 Бутон за освобождаване
- 5 Гнездо за малък жак
- 6 Бръснеща глава

7 Машинка за подстригване

8 Пластини

9 Плъзгач за освобождаване на държача на пластините

10 Капаче за пътуване със заключване

11 Капаче на приставката за опъване на кожата

12 Малка бръснеща глава (само за BRL180)

13 Предпазно капаче за малката бръснеща глава (само за BRL180)

14 Глава за подстригване на бикини зоната (само за BRL180 и BRL170)

15 Гребен за подстригване на бикини зоната (само

за BRL180 и BRL170)

16 Четка за почистване

17 Адаптер

Не е показано: Торбичка

Зареждане

Забележка: Заредете напълно уреда, преди да го използвате за пръв път.

Забележка: Този уред може да се използва само без кабел.

За да зарядите уреда, поставете малкия щепсел в гнездото отдолу на уреда и включете адаптера в електрически контакт.

- Индикаторът за зареждане мига в бяло (Фиг. 2): уредът се зарежда. Зареждането отнема до 1 час.
- Индикаторът за зареждане свети непрекъснато в бяло (Фиг. 3): уредът е зареден напълно и може да осигури до 60 минути работа без кабел.
- Индикаторът за зареждане не свети, когато уредът е включен: уредът разполага с достатъчно заряд, за да може да се използва.
- Индикаторът за зареждане мига в оранжево (Фиг. 2): батерията е почти изтощена и трябва да се зареди.

Забележка: Ако уредът е зареден напълно, но все още е включен в електрическата мрежа, индикаторът за зареждане мига няколко пъти, когато натиснете бутона за вкл./изкл. Това показва, че трябва да изключите уреда от електрическата

мрежа, преди да можете да го включите.

Бързо зареждане

- Когато батерията е напълно изтощена и започнете да я зареждате, индикаторът за зареждане мига бързо в бяло.

- След около 5 минути, индикаторът за зареждане започва да мига бавно в бяло. В този момент батерията съдържа достатъчно енергия, за да завършите бърсенето.

Използване на уреда

Включване и изключване на уреда

1 За да включите уреда, натиснете еднократно (Фиг. 4) бутона за вкл./изкл.

2 За да изключите уреда, натиснете още веднъж

бутона за вкл./изкл.

Поставяне и сваляне на главите

1 За да поставите глава, натиснете я към дръжката (така че да щракне) (Фиг. 5).

2 За да свалите глава, натиснете бутона за освобождаване от задната страна на уреда (Фиг. 6).

Поставяне и сваляне на аксесоарите

1 За да поставите аксесоар, просто го натиснете към главата (така че да щракне) (Фиг. 7).

2 За да свалите аксесоар, хванете го отпред и отзад и го издърпайте нагоре от главата (Фиг. 8). За да свалите гребен, извадете задната му част нагоре с нокът (Фиг. 9).

Бръснене и подстригване

Уредът е подходящ за употреба във ваната или под душа, но можете да го използвате и на сухо.

Ако искате да използвате кремове или лосион за тяло, нанесете ги след употребата на уреда.

Забележка: Уредът може да се използва само без кабел.

Забележка: Когато използвате уреда, за да подстригвате косми, използвайте го на сухо за найдобър резултат.

1 Поставете уреда към кожата така, че да се получи плътен контакт между приставката или аксесоара и кожата (Фиг. 10).

2 Когато използвате уреда върху чувствителни зони,

опънете кожата със свободната си ръка.

Когато използвате уреда под мишниците, вдигнете ръка и поставете дланта си зад главата, за да опънете кожата (Фиг. 11).

3 Движете уреда бавно срещу посоката на растежа на космите (Фиг. 12).

Забележка: Ако движите уреда твърде бързо по кожата, може да не постигнете гладък резултат.

Бръснеща глава

Можете да използвате бръснещата глава, за да бръснете краката и тялото си.

Забележка: Винаги проверявайте пластините преди употреба. Ако са повредени по какъвто и да е начин, незабавно ги сменете (вж. „Смяна“)

Капаче на приставката за опъване на кожата

Можете да прикрепите капачето на приставката за опъване на кожата към бръснещата глава за изправяне на космите по време на бръснене. Това позволява по-лесното им отстраняване.

Глава за подстригване на бикини зоната (само за BRL180 и BRL170)

Можете да използвате главата за подстригване на бикини зоната, за да подстригвате трудно достъпни места в тази зона.

Поставете главата за подстригване на бикини зоната хоризонтално върху кожата за подстригване (Фиг. 13). Поставете главата за подстригване на

бикини зоната перпендикулярно върху кожата за оформяне (Фиг. 14).

Гребен за подстригване на бикини зоната (само за BRL180 и BRL170)

Можете да прикрепите гребена за подстригване на бикини зоната към главата за подстригване на бикини зоната, за да подстрижете космите в тази зона до дължина 3 мм (Фиг. 15).

Малка бръснеща глава (само за BRL180) Можете да използвате малката бръснеща глава за прецизно бръснене на малки зони на тялото.

Ако космите в зоната, която ще бръснете, са подълги от 3 мм, най-напред ги подстрижете с главата за подстригване на бикини зоната.

Поставете малката бръснеща глава хоризонтално върху кожата (Фиг. 16).

Почистване и съхранение

Пазете адаптера сух.

1 Изключете уреда.

2 Използвайте четката за почистване, за да изчеткате косъмчетата, които са се събрали под елементите на бръснешката глава.

3 Преместете надясно плъзгача за освобождаване на държача на пластините от задната страна на бръснешката глава, за да свалите държача на пластините (Фиг. 17).

4 С помощта на четката за почистване почистете всички части на бръснешката глава с изключение на пластините.

5 Само за BRL180: За да почистите малката бръснешка глава, хванете горната част отстрани и я издърпайте от долната част (Фиг. 18).

Изчеткайте вътрешността на горната част и ножчето на долната част с помощта на четката за почистване (Фиг. 19) и след това изплакнете двете части.

6 Изплакнете държача на пластините, главите и аксесоарите под течаща вода. Изтръскайте ги енергично, за да отстраните водните капки.

7 Оставете всички части да изсъхнат напълно.

8 Поставете отново държача на пластините върху бръснещата глава (така че да щракне).

9 Поставете предпазното капаче/капачето за пътуване или гребените към главите, за ги предпазите от повреда при съхранение.

10 Съхранявайте уреда, главите и принадлежностите му в торбичката.

Забележка: За оптимални резултати смазвайте

зъбците на ножиците и пластините с капка масло за шевни машини на всеки шест седмици.

Смяна

За да закупите аксесоари или резервни части, посетете www.shop.philips.com/service или се обърнете към вашия търговец на Philips. Можете също така да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна (за данни за контакт вижте листовката с гаранция за цял свят)

За оптимални резултати ви препоръчваме да сменяте пластините и ножчетата на бръснещата глава на всеки две години. Ако използвате бръснещата глава два или повече пъти седмично, сменяйте режещия блок по-често. Винаги сменяйте пластините и ножчетата с оригинален комплект (BRL385).