

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Descriere generală (Fig. 1)

- 1 Mâner
- 2 Butonul Pornit/Oprit
- 3 Indicator pentru baterie
- 4 Buton de decuplare
- 5 Mufă pentru conector mic
- 6 Capul de ras

7 Dispozitiv de tuns

8 Suprafețe de ras

9 Siguranță de eliberare a suportului pentru suprafața de ras

10 Capac pentru transport cu dispozitiv de blocare

11 Capac dispozitiv de întindere a pielii

12 Cap mic de ras (numai pentru modelul BRL180)

13 Cap de protecție pentru capul mic de ras (numai modelul BRL180)

14 Cap dispozitiv de tuns pentru zona inghinală (doar BRL180 și BRL170)

15 Pieptene dispozitiv de tuns pentru zona inghinală

(doar BRL180 și BRL170)

16 Perie de curățat

17 Adaptor

Neafișat: Husă

Încărcare

Notă: Încărcați aparatul complet înainte de a-l utiliza prima dată.

Notă: Acest aparat poate fi utilizat numai fără cablu.

Pentru a încărca aparatul, introduceți conectorul mic în mufa din partea inferioară a aparatului și conectați adaptorul la priza de perete.

- Indicatorul de încărcare luminează intermitent în culoarea alb (Fig. 2): aparatul este în curs de încărcare.

Încărcarea durează până la 1 oră.

- Indicatorul de încărcare luminează alb continuu (Fig. 3): aparatul este încărcat complet și are o durată de funcționare fără fir de până la 60 de minute.
- Ledul de încărcare nu este aprins când aparatul este pornit: aparatul este încărcat suficient pentru a fi utilizat.
- Indicatorul de încărcare luminează intermitent, portocaliu (Fig. 2): bateria este aproape descărcată și trebuie încărcată.

Notă: Dacă aparatul este încărcat complet, dar este conectat încă la priză, indicatorul luminează intermitent de câteva ori când apăsați butonul de pornire/oprire. Acest lucru indică faptul că trebuie să deconectați aparatul de la priză înainte de a-l putea porni. Încărcare

rapidă

- Când bateria este complet goală și începeți să o încărcați, indicatorul de încărcare luminează intermitent repede în culoarea alb.
- După aproximativ 5 minute, indicatorul de încărcare începe să lumineze intermitent lent în culoarea alb. În acest moment, bateria conține suficientă energie pentru a finaliza operația de ras.

Utilizarea aparatului

Pornirea și oprirea aparatului

1 Pentru a porni aparatul, apăsați butonul

Pornire/Oprire o dată (Fig. 4).

2 Pentru a opri aparatul, apăsați încă o dată butonul

Pornire/Oprire.

Montarea și demontarea capetelor

1 Pentru a monta un cap, apăsați-l pe mâner ('clic') (Fig. 5).

2 Pentru a demonta un cap, apăsați butonul de decuplare de pe partea din spate a aparatului (Fig. 6).

Montarea și demontarea accesoriilor

1 Pentru a monta un accesoriu, este suficient să îl fixați pe cap ('clic') (Fig. 7).

2 Pentru a demonta un accesoriu, prindeți partea din față și din spate a acestuia și trageți-o în sus de pe cap (Fig. 8). Pentru a demonta un pieptene, trageți-l în sus cu o unghie (Fig. 9).

Raderea și tunderea

Aparatul este adecvat pentru utilizarea în cadă sau duș, însă îl puteți folosi și uscat. Dacă doriți să folosiți creme sau loțiuni de corp, aplicați-le după ce folosiți aparatul.

Notă: Aparatul poate fi utilizat numai fără cablu.

Notă: Când folosiți aparatul pentru a tunde păr, utilizați-l uscat pentru a obține cel mai bun rezultat.

1 Poziționați aparatul pe piele astfel încât atașamentul sau accesoriul să fie în contact perfect cu pielea (Fig. 10).

2 Când folosiți aparatul în zone sensibile, întindeți pielea cu ajutorul mâinii libere. Când folosiți aparatul în zonele axiale, ridicați brațul și puneți mâna în partea din spate a capului pentru a întinde pielea (Fig. 11).

3 Deplasați încet aparatul în sens contrar direcției de

creștere a firelor de păr (Fig. 12). Notă: Dacă deplasați aparatul pe piele prea rapid, este posibil să nu obțineți un rezultat ideal.

Capul de ras

Puteți utiliza capul de ras pentru a rade picioarele și corpul.

Notă: Verificați întotdeauna suprafețele de ras înainte de utilizare. Dacă sunt deteriorate în vreun fel, înlocuiți-le imediat (consultați „Înlocuirea”).

Capac dispozitiv de întindere a pielii

Puteți atașa dispozitivul pentru întinderea pielii pe capul de ras pentru a orienta firele de păr în sus în timpul raderii. Aceasta va facilita îndepărtarea lor. Cap dispozitiv de tuns pentru zona inghinală (doar BRL180 și BRL170) Puteți utiliza capul pentru zona inghinală al

dispozitivului de tuns pentru a tunde zone greu accesibile din zona respectivă.

Așezați capul pentru zona inghinală al dispozitivului de tuns orizontal pe piele pentru a tunde (Fig. 13). Așezați capul pentru zona inghinală al dispozitivului de tuns perpendicular pentru a aranja și ajusta forma (Fig. 14).

Pieptene dispozitiv de tuns pentru zona inghinală (doar BRL180 și BRL170) Puteți monta pieptenele pentru zona inghinală al dispozitivului de tuns pe capul pentru zona inghinală pentru a tunde firele de păr din zona inghinală la o lungime de 3 mm (Fig. 15). Cap mic de ras (numai pentru modelul BRL180)

Puteți utiliza capul mic de ras pentru a rade cu precizie zone mici de pe corp. Dacă firele de păr din zona ce urmează a fi rasă sunt mai lungi de 3 mm, tundeți-le mai întâi cu capul pentru zona inghinală al dispozitivului

de tuns.

Așezați capul mic de tuns orizontal pe piele (Fig. 16).

Curățarea și depozitarea

Nu uda adaptorul.

1 Oprește aparatul.

2 Utilizați peria de curățare pentru a îndepărta firele de păr adunate sub capul de ras al dispozitivului de tuns.

3 Împingeți glisorul de eliberare a suportului suprafeței de ras de pe partea din spate a capului de ras la dreapta, pentru a demonta suportul suprafeței de ras (Fig. 17).

4 Curățați toate piesele capului de ras cu o perie de curățare, cu excepția suprafețelor de ras.

5 Numai pentru modelul BRL180: Pentru a curăța capul mic de ras, țineți lateralele părții superioare și trageți-o de pe partea inferioară (Fig. 18). Periați interiorul părții superioare și lama părții inferioare cu peria de curățare (Fig. 19) și apoi clătiți ambele piese.

6 Clătiți suportul suprafețelor de ras, capetele și accesoriile sub jet de apă. Scuturați-le bine pentru a îndepărta picăturile de apă.

7 Lăsați toate componentele să se usuce complet.

8 Poziționați suportul suprafeței de ras pe capul de ras ('clic').

9 Puneți capacul de protecție/transport sau pieptenele pe capete pentru a evita deteriorarea capetelor în timpul depozitării.

10 Depozitați aparatul, capetele și accesoriile sale în

husa de depozitare.

Notă: Ungeți dinții dispozitivului de tundere și suprafețele de ras cu puțin ulei pentru mașina de cusut o dată la șase săptămâni pentru a obține performanțe optime.

Înlocuirea

Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitați www.shop.philips.com/service sau contactați distribuitorul dvs. Philips local. Puteți, de asemenea, contacta Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs. (veți găsi datele de contact în broșura de garanție internațională) Pentru a garanta performanțe optime, recomandăm schimbarea suprafețelor de ras și a lamelor capului de ras la fiecare doi ani. Dacă utilizați capul de ras de două sau de mai multe ori pe săptămână, înlocuiți unitatea de tundere mai frecvent. Înlocuiți întotdeauna suprafețele de ras și lamele cu un

set original (BRL385).