

Вітаємо вас із придбанням і ласкаво просимо до клубу користувачів продукції компанії Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Загальний опис (мал. 1)

Ручка

Вимикач

Індикатор заряду акумулятора

Кнопка фіксатора

Гніздо для малого штекера

Бритвена головка

Машинка для підстригання

Сіточка

Фіксувальний повзунок тримача сіточки

Кришка із замком для подорожей

Кришка натягувача шкіри

Мала бритвена головка (тільки для моделі BRL180)

Чохол для малої бритвеної головки (тільки для моделі BRL180)

Головка для підстригання лінії бікіні (лише для моделі BRL180, BRL170)

Гребінчаста насадка головки для підстригання лінії

бікіні (лише для моделі BRL180, BRL170)

Щіточка для чищення

Адаптер

Відсутнє на малюнку: Чохол для заряджального пристрою

Примітка: Перш ніж використовувати пристрій, необхідно повністю зарядити його акумулятор.

Примітка: Цей пристрій дозволяється використовувати тільки без приєднувального шнура.

Щоб зарядити пристрій, вставте маленький штекер у нижню частину пристрою та під'єднайте адаптер до електромережі.

Індикатор заряджання повільно миготить білим (мал. 2): пристрій заряджається. Заряджання триває

приблизно 1 години.

Індикатор заряджання почне безперервно світити білим (мал. 3): пристрій повністю заряджено, та він може працювати до 60 хвилин без під'єднання до електромережі.

Після увімкнення пристрою індикатор заряджання не світиться: пристрій є достатньо зарядженим, щоб ним користуватись.

Індикатор заряджання повільно миготить оранжевим (мал. 2.): акумулятор майже розряджений і потребує заряджання.

Примітка: Якщо повністю заряджений пристрій залишиться під'єднаним до електромережі, то під час натискання на вимикач індикатор заряджання блимне декілька разів. Цим він сигналізує, що пристрій спочатку необхідно від'єднати від

електромережі, а вже потім його можна вмикати.

Швидке заряджання

Коли акумулятор повністю розряджений, і почнеться процес заряджання, індикатор заряджання буде швидко блимати білим кольором.

Приблизно через 5 хвилин індикатор заряджання почне блимати білим кольором повільно. З цього моменту акумулятор вже має достатньо енергії для закінчення гоління.

Застосування пристрою

Вмикання та вимикання пристрою

Увімкніть пристрій за допомогою (мал. 4) натискання на кнопку вимикача.

Після використання пристрою вимкніть його за

допомогою повторного натискання на кнопку вимикача.

Прикріплення та зняття насадок

Щоб встановити насадку, притисніть її до ручки (почуєте «клацання») (мал. 5).

Щоб зняти насадку, натисніть кнопку фіксатора на задній стороні пристрою (мал. 6).

Прикріплення та зняття пристосувань

Щоб встановити приладдя, просто надягніть його на головку (почуєте «клацання») (мал. 7).

Щоб зняти приладдя, візьміться за його передню та задню сторони й витягніть його з головки вгору (мал. 8). Щоб зняти гребінець, підійміть його задню сторону нігтем (мал. 9).

Гоління та підстригання

Пристрій підходить для використання у ванні або душі, але його також можна використовувати насухо. Якщо ви бажаєте застосувати креми або лосьйони, наносьте їх тільки після використання пристрою.

Примітка: Якщо ви використовуєте пристрій, щоб обрізати волосся, кращого результату досягнете насухо.

Пристрій прикладіть до шкіри так, щоб насадка або пристосування були в повному контакті зі шкірою (мал. 10).

Якщо ви застосовуєте пристрій до більш чутливих місць, натягуйте шкіру вільною рукою. Якщо ви застосовуєте пристрій до пахв, підніміть руку, а долонею обіпріться на потилицю, щоб розтягнути

шкіру (мал. 11).

Повільно ведіть пристроєм по шкірі проти напрямку росту волосся (мал. 12).

Примітка: Під час переміщення пристрою по шкірі занадто швидко може статися так, що ви не отримаєте гладкого гоління.

Бритвена головка

Ви можете використовувати бритвену головку для ніг і тіла. Примітка: Перш ніж використовувати пристрій, завжди перевіряйте сіточки. Якщо вони в будь-який спосіб пошкоджені, негайно замініть їх (див. розділ «Заміна»).

Кришка натягувача шкіри

Якщо ви встановите на бритвену головку кришку натягувача шкіри, волосинки будуть вирівнюватись

під час гоління. Це полегшить їх видалення.

Головка для підстригання лінії бікіні (лише для моделі BRL180, BRL170)

Для підстригання важкодоступних ділянок зони бікіні використовуйте спеціальну головку для підстригання цієї зони. Прикладіть головку для підстригання зони бікіні на усю площу, яку потрібно підстригти (мал. 13). Прикладіть головку для підстригання зони бікіні перпендикулярно до шкіри, якщо плануєте надати їй форму (мал. 14).

Гребінчаста насадка головки для підстригання лінії бікіні (лише для моделі BRL180, BRL170)

Ви можете одягнути на головку для підстригання зони бікіні спеціальну гребінчасту насадку, яка дозволить підстригти волосинки в цій зоні на довжину 3 мм (мал. 15). Мала бритвена головка

(тільки для моделі BLR180). Для точного формування малих ділянок тіла ви можете використати малу головку для гоління. Якщо волосинки на ділянці, яку плануєте поголити, довші ніж 3 мм, підстрижіть їх перед цим за допомогою головки для підстригання зони бікіні на висоту 3 мм. Прикладіть малу бритвену головку до шкіри (мал. 16).

Чищення та зберігання

Зберігайте адаптер у сухому місці.

Вимкніть пристрій.

Використовуйте щітку для очищення, щоб видалити усі волосинки, які застрягли під тримером або бритвеною головкою.

Перемістіть фіксувальний повзунок тримача сіточки,

щоб розблокувати тримач сіточки на задній стороні головки бритви вправо, та вийміть тримач сіточки (мал. 17).

Очистіть всі частини бритвеної головки, крім сіточки, за допомогою щітки для чищення.

Тільки для моделі BRL180: Щоб очистити малу бритвену головку, візьміть її верхню частину з боків і висуньте її з нижньої частини (мал. 18). За допомогою щітки для чищення (мал. 19) очистіть верхню та нижню частину вузла для підстригання, а потім промийте обидві частини.

Промийте тримач сіточки, головки та приладдя під проточною водою. Ретельно струсіть із них краплини води.

Дайте усім частинам повністю висохнути.

Вставте тримач сіточки назад у бритвену головку (почуєте «клацання»).

Щоб уникнути пошкодження бритвених головок під час зберігання, надіньте на них захисні/призначені для поїздки кришки або гребінчасті насадки.

вкладіть пристрій, його головки та приладдя до чохла, що входить в комплект.

Примітка: Для забезпечення оптимальної продуктивності змащуйте зубчики та сіточку тримера один раз на шість місяців краплею мастила для швейних машинок.

Заміна

Щоб придбати додаткове приладдя або запасні частини, відвідайте www.shop.philips.com/service або зверніться до дилера компанії Philips. Ви також

можете звернутися до центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні (контактні дані можна знайти на гарантійному талоні, дійсному в усьому світі).

Для забезпечення оптимальної продуктивності рекомендуємо замінювати сіточку та леза бритвеної головки кожні два роки. Під час використання бритвеної головки двічі на тиждень або частіше, замінюйте вузол для підстригання частіше. Щоб замінити сіточку та леза завжди використовуйте оригінальний набір (BRL385).