

Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

- **OSTRZEŻENIE:** Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po zakończeniu stosowania wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Obecność wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

- **OSTRZEŻENIE:** Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani innych naczyń napełnionych wodą.
- Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w zakresie użytkowania tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych

zagrożeniach.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
- Po zakończeniu korzystania nie ciągnij za przewód zasilający. Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego, trzymając za wtyczkę.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w domowej instalacji elektrycznej.
- Urządzenia używaj zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji obsługi.
- Nie używaj urządzenia na sztucznych włosach.

- Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do zasilania.
- Nie korzystaj z akcesoriów ani części innych producentów, ani takich, których nie zaleca w wyraźny sposób firma Philips. Wykorzystanie tego typu akcesoriów lub części spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Nie nawijaj przewodu sieciowego wokół urządzenia.
- Przed schowaniem urządzenia odczekaj, aż ostygnie.
- Podczas korzystania z urządzenia zachowaj szczególną ostrożność — może być bardzo gorące. Chwytaj wyłącznie za uchwyt, ponieważ pozostałe części są gorące. Unikaj kontaktu ze skórą.
- Zawsze umieszczaj urządzenie na podstawce na żaroodpornej, stabilnej, płaskiej powierzchni. Rozgrzane

płytki grzejne i wałek nigdy nie powinny dotykać blatu ani innych łatwopalnych materiałów.

- Nie dopuszczaj do zetknięcia się przewodu sieciowego z rozgrzanymi częściami urządzenia.
- Włączone urządzenie trzymaj z dala od łatwopalnych substancji i przedmiotów.
- Gdy urządzenie jest gorące, nigdy go nie przykrywaj (np. ręcznikiem lub odzieżą).
- Używaj urządzenia na suchych włosach.
- Nie używaj urządzenia, gdy masz mokre dłonie.
- Na bieżąco czyść płytki grzejne i wałek z kurzu oraz środków do układania włosów (np. pianki, lakieru, żelu). Nigdy nie używaj lokówki w połączeniu z takimi środkami.

- Płytki grzejne i wałek są pokryte powłoką ochroną. Powłoka ta może zużywać się z upływem czasu. Nie wpływa to na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.
- Jeśli urządzenie jest używane do włosów farbowanych, płytki grzejne i wałek mogą się zabarwić.
- Konieczność przeglądu lub naprawy urządzenia zawsze zgłaszaj do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips. Naprawy przez osoby niewykwalifikowane mogą prowadzić do poważnego zagrożenia dla użytkownika urządzenia.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie umieszczaj metalowych przedmiotów w otworach urządzenia.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi

narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Środowisko

Ten symbol oznacza, że produktu nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi (2012/19/UE).

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Wprowadzenie

Przygotuj się na unowocześnienie i udoskonalenie układania włosów. Wypróbuj całą gamę wspaniałych fryzur.

Od fryzur codziennych po perfekcyjnie dopracowane, na włosach prostych, kręconych, o zwiększonej objętości, z

upięciami i nie tylko — z nowym urządzeniem Philips Multistyler możesz stworzyć ponad 15 fryzur. To uniwersalne urządzenie do stylizacji jest wyposażone w 3 nasadki: prostownicę, końcówkę do loków i gorącą szczotkę do modelowania. Ma również szeroką gamę akcesoriów, takich jak spinki do włosów, wsuwki, gumki i pętle.

Technologia zwalniania nasadek OneClick, profesjonalne ustawienia temperatury w zakresie do 210 stopni, szybkie rozgrzewanie w ciągu 45 sekund, wskaźnik gotowości do użycia, funkcja automatycznego wyłączania i wysokiej jakości ceramiczna powłoka — nigdy nie było bardziej zaawansowanego narzędzia do stylizacji w jednym pudełku.

Dołączono nawet przewodnik po fryzurach, zawierający instrukcje krok po kroku. Możesz więc wypróbować i dopracować szeroką gamę stylów. Włącz, ustaw i

stylizuj!

Nadszedł czas, aby poeksperymentować i zrobić wrażenie swoimi stylizacjami dzięki urządzeniu Philips Multistylery i przewodnikowi po fryzurach!

Układanie fryzury

Uwaga: Nie wymieniaj nasadek do stylizacji włosów, gdy są one gorące. Wymieniaj nasadki tylko po ostygnięciu urządzenia.

Wybierz odpowiednią nasadkę i ustawienia temperatury, aby uzyskać żądaną fryzurę.

Fryzura Nasadka Ustawienia temperatury

Mocno/luźno skręcone loki

Nasadka do loków (i) - 180°C - 210°C

Proste, eleganckie włosy

Nasadka prostująca (h) - 180°C - 200°C

Elegancka objętość

Gorąca szczotka (l) - 160°C - 180°C

Przed ułożeniem fryzury (rys. 2)

1 Upewnij się, że dźwignia (f) nasadki jest skierowana w stronę przycisku odblokowania (b) w górnej części uchwytu (a).

2 Wsuń odpowiednią nasadkę na uchwyt (a).

- Aby zdjąć nasadkę, naciśnij jednocześnie oba przyciski odblokowania (b) po obu stronach uchwytu. Zdejmuj nasadkę tylko po ostygnięciu urządzenia i nasadki.

3 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka

elektrycznego.

4 Przesuń przełącznik do pozycji , aby ustawić niską temperaturę, lub do pozycji aby ustawić wysoką temperaturę.

» Wskaźnik zasilania (c) zaświeci się i zacznie migać.

» Po zakończeniu migania urządzenie będzie gotowe do użycia.

5 Podczas rozgrzewania zawsze umieszczaj urządzenie na żaroodpornej powierzchni.

6 Uczesz włosy i podziel je na małe pasma o maksymalnej szerokości 2 cm.

Tworzenie mocno/luźno skręconych loków (rys. 4)

1 Użyj nasadki do loków(i), aby uzyskać naturalne i

nowocześnie wyglądające loki.

2 Naciśnij dźwignię (f), aby otworzyć zacisk (j), i umieść pasmo włosów między zaciskiem a wałkiem (k).

3 Zwolnij dźwignię i przesunąć wałek na koniec pasma włosów.

4 Przytrzymaj koniec nienagrzewającej się końcówki (i) oraz uchwyt (a). Następnie owiń jednym płynnym ruchem pasmo włosów wokół wałka od końca aż do nasady.

5 Trzymaj wałek w tej pozycji przez maksymalnie 15 sekund.

Następnie odwijaj pasmo włosów, aż możliwe będzie ponowne otwarcie zacisku za pomocą dźwigni.

6 Aby ułożyć resztę włosów, powtórz czynności od 2 do

5.

Prostowanie włosów (rys. 5)

1 Użyj nasadki prostującej (h).

2 Naciśnij dźwignię (f), aby otworzyć nasadkę, i umieść pasmo włosów między płytkami prostującymi.

3 Jednym płynnym ruchem przesun urządzenie powoli w dół włosów (maks. 5 sekund) — od nasady aż po końce.

Zrób to bez zatrzymywania, aby uniknąć przegrzania włosów i załamania.

4 Aby ułożyć resztę włosów, powtórz czynności od 2 do 3.

Zwiększanie objętości (rys. 6)

Uwaga: Unikaj dotykania wałka w miejscu, gdzie nie ma włosów, ponieważ jest on gorący.

1 Użyj gorącej szczotki (I).

2 Przeczesz włosy podgrzewaną szczotką, aby nadać im elastyczność.

3 Aby podwinąć lub wywinąć włosy, oddziel pasmo i owiń końcówki włosów wokół wałka. Przytrzymaj szczotkę w tej pozycji przez 10–15 sekund, a następnie wyjmij ją z włosów.

4 Powtórz czynności 2 i 3, aby odpowiednio ułożyć resztę włosów.

Uwaga: Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wyłączania. Po godzinie urządzenie wyłącza się automatycznie.

Po użyciu:

1 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

2 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury powierzchni i pozostaw do ostygnięcia.

3 Usuń włosy i kurz z urządzenia i nasadek.

4 Wyczyść urządzenie i nasadki przy użyciu wilgotnej ściereczki.

5 Przechowuj urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od kurzu. Możesz też powiesić urządzenie za uchwyt do zawieszania (e).

Wskazówki i porady:

- Aby uzyskać optymalne rezultaty, korzystaj z

urządzenia wyłącznie na całkowicie suchych włosach.

- W przypadku dłuższych włosów zmniejsz ich ilość, aby uzyskać wyraźniejsze loki.
- W celu uzyskania lepszych efektów prostowania delikatnie dociśnij końce płytek prostujących (g) podczas prostowania.
- Po zakończeniu układania użyj lakieru do włosów, aby utrwalić fryzurę.

Gwarancja i serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, np. w przypadku konieczności wymiany nasadki, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową

www.philips.com/support lub skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w

Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.