

Important

Citește cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrează-l pentru consultare ulterioară.

- **AVERTISMENT:** Nu utiliza acest aparat în apropierea apei.
- Când aparatul este utilizat în baie, scoate-l din priză după utilizare deoarece apa reprezintă un risc chiar și când aparatul este oprit.
- **AVERTISMENT:** Nu utiliza acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, bazinelor sau altor recipiente cu apă.
- Scoate întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,

acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, un centru de service autorizat de Philips sau personal calificat în domeniu pentru a evita orice pericol.

- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe și copii cu vârsta minimă de 8 ani dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate.
- Copii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.
- Nu trage de cablul de alimentare după utilizare. Scoate întotdeauna aparatul din priză ținând de ștecher.
- Înainte de a conecta aparatul, asigură-te că tensiunea

indicată pe aparat corespunde tensiunii rețelei locale.

- Nu utiliza aparatul în alt scop decât cel descris în acest manual.
- Nu utiliza aparatul pe păr artificial.
- Nu lăsa niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la sursa de alimentare.
- Nu utiliza niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizezi astfel de accesorii sau componente, garanția se anulează.
- Nu înfășura cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Înainte de a depozita aparatul, așteaptă să se răcească.
- Ai foarte mare grijă atunci când utilizezi aparatul,

Întrucât poate fi extrem de fierbinte. Apucă doar mânerul, deoarece celelalte componente sunt fierbinți, și evită contactul cu pielea.

- Așază întotdeauna aparatul cu suportul pe o suprafață plată, stabilă, termorezistentă. Plăcile/bara de încălzire nu trebuie să atingă niciodată suprafața sau alte materiale inflamabile.
- Nu lăsa cablul de alimentare să intre în contact cu piesele fierbinți ale aparatului.
- Păstrează aparatul la distanță de obiecte și materiale inflamabile când este pornit.
- Nu acoperi niciodată aparatul cu ceva (de exemplu, un prosop sau un articol vestimentar) când este fierbinte.
- Utilizează aparatul numai pe păr uscat.

- Nu utiliza aparatul cu mâinile ude.
- Păstrează plăcile/bara de încălzire curate și curăță-le de praf și produse pentru coafat precum spumă, spray sau gel. Nu folosi niciodată aparatul împreună cu produse de coafat.
- Plăcile/bara de încălzire au/are înveliș. Acest înveliș se poate uza lent în timp. Totuși, acest lucru nu afectează performanța aparatului.
- Dacă aparatul este utilizat pe păr vopsit, plăcile/bara de încălzire se pot/poate păta.
- Pentru control sau depanare, du aparatul numai la un centru service autorizat de Philips. Repararea făcută de persoane necalificate poate genera situații periculoase pentru utilizator.
- Nu introdu obiecte metalice în orificii pentru a evita

electrocutarea.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Mediu

Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer normal (2012/19/EU).

Urmează regulile din țara ta pentru colectarea separată a produselor electrice și electronice. Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și asupra sănătății umane.

Introducere

Pregătește-te să-ți înnoiești și perfecționezi coafura și să încerci o varietate de stiluri elegante. De la coafuri de

zi cu zi la păr perfect lucios, drept, cu volum, ondulat, strâns, desfăcut și multe altele, poți crea cu ușurință mai mult de 15 stiluri cu noul aparat de coafat multifuncțional de la Philips. Acest aparat versatil include 3 accesorii: placă de îndreptat părul, clește ondulator și perie încălzită de coafare, împreună cu o varietate mare de accesorii de păr, precum cleme, agrafe, elastice și bucle.

Cu sistem simplu de eliberare OneClick pentru toate accesoriile, setări de temperatură profesionale de până la 210 grade, timp rapid de încălzire de 45 de secunde, indicator „pregătit de utilizare” cu oprire automată și învelișuri ceramice de cea mai bună calitate, nu ai avut niciodată atât de multe opțiuni de coafare într-un singur pachet. Îți oferim totodată un ghid de coafare, care oferă instrucțiuni pas cu pas pentru a încerca și a perfecționa o mare varietate de stiluri. Obține imediat stilul dorit. Este timpul să experimentezi și să

impresionezi cu stilul tău folosind noul aparat de coafat multifuncțional de la Philips și ghidul de coafare!

Coafarea părului

Notă: Nu schimbă accesoriile de coafat când aparatul este fierbinte. Schimbă accesoriile de coafat doar când aparatul s-a răcit.

Alege un accesoriu și setări de temperatură adecvate pentru coafura dorită.

Coafură Accesoriu Setări de temperatură

Bucle lejere/bine definite

Accesoriu de ondulat părul (i) -180 °C -210 °C

Coafură dreaptă și elegantă

Accesoriu de îndreptat părul (h) -180 °C -200 °C

Volum impresionant

Accesoriu perie încălzită (l) - 160 °C - 180 °C

Înainte de a-ți coafa părul (Fig. 2)

1 Asigură-te că mânerul (f) al accesoriului este îndreptat spre butonul de deblocare (b) din partea de sus a mânerului (a).

2 Glisează un accesoriu potrivit pe mâner (a).

- Pentru a scoate accesoriul, apasă ambele butoane de deblocare (b) de pe ambele părți ale mânerului.

Scoate accesoriul doar când atâta acesta, cât și aparatul s-au răcit.

3 Conectează ștecherul la o priză de alimentare.

4 Glisează la pentru o setare redusă de temperatură și la pentru o setare ridicată de temperatură.

» Indicatorul de alimentare (c) se aprinde și începe să lumineze intermitent.

» Aparatul va fi gata de utilizare când indicatorul nu mai luminează intermitent.

5 Atunci când se încălzește, așază aparatul pe o suprafață termorezistentă.

6 Piaptă-ți părul și împarte-l în șuvițe subțiri, care nu depășesc 2 cm lățime.

Creează bucle strânse/lejere (Fig. 4)

1 Selectează accesoriul de ondulat părul (i) pentru a

obține bucle moderne și naturale.

2 Apasă mânerul (f) pentru a deschide clema (j) și așază o șuviță de păr între clemă și bară (k).

3 Eliberează mânerul și glisează bara până la vârful părului.

4 Ține de capătul vârfului rece (i) și de mâner (a).

Apoi înfășoară șuvița de păr în jurul barei de la vârf spre rădăcină, într-o mișcare continuă.

5 Ține bara în această poziție timp de max. 15 secunde. Apoi desfășoară șuvița de păr până când poți redeschide clema cu ajutorul mânerului.

6 Pentru a coafa restul părului, repetă pașii 2 - 5. Realizează o coafură dreaptă și elegantă (Fig. 5)

1 Selectează accesoriul de îndreptat părul (h).

2 Apasă mânerul (f) pentru a deschide accesoriul și așază o șuviță de păr între plăcile pentru îndreptat părul.

3 Glisează încet pe lungimea părului dintr-o singură mișcare (max. 5 secunde), de la rădăcină spre vârfuri, fără a te opri pentru a preveni supraîncălzirea și evitând încălcirea.

4 Pentru a coafa restul părului, repetă pașii 2 - 3.

Creează volum impresionant (Fig. 6)

Notă: Evită să atingi părțile fără peri ale barei, deoarece sunt fierbinți.

1 Selectează accesoriul perie încălzită (l).

2 Piaptă-ți părul cu peria încălzită pentru a crea

mișcare în păr.

3 Pentru a-ți întoarce vârfurile, ia o șuviță de păr și înfășoară capetele în jurul barei. Menține peria în această poziție timp de 10-15 secunde, apoi îndepărtează-o de pe păr.

4 Repetă pașii 2 - 3 pe restul părului.

Notă: Aparatul este echipat cu o funcție de oprire automată.

După 60 de minute, aparatul se oprește automat.

După utilizare:

1 Oprește aparatul și scoate ștecherul din priză.

2 Așază-l pe o suprafață termorezistentă până la răcire.

3 Îndepărtează firele de păr și praful de pe aparat și

accesorii.

4 Curăță aparatul și accesoriile cu o cârpă umedă.

5 Depozitează aparatul într-un loc sigur și uscat, fără praf. De asemenea, îl poți suspenda de la agățătoare (e).

Sfaturi și recomandări:

- Pentru rezultate optime, folosește aparatul pe păr perfect uscat.
- Folosește o cantitate mai mică de păr pentru lungimi mai mari ale părului și/sau pentru a obține bucle mai definite.
- Pentru rezultate mai bune de îndreptare, strânge ușor capetele plăcilor de îndreptat părul (g) în timpul îndreptării.

- Pentru rezultate de durată, aplică fixativ pe păr după coafare.

Garanție și service

Dacă ai nevoie de informații, de ex. despre înlocuirea unui accesoriu, sau întâmpini probleme, accesează site-ul web Philips la adresa www.philips.com/support sau contactează centrul local de asistență pentru clienți Philips (numărul de telefon îl găsești în certificatul de garanție universal). Dacă în țara ta nu există un centru de asistență pentru clienți, contactează distribuitorul Philips local.