

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Dôležité informácie

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na používanie a ponechajte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

- **VAROVANIE:** Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody.
- Ak zariadenie používate v kúpeľni, hneď po použití ho odpojte zo siete, pretože voda v jeho blízkosti predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je zariadenie vypnuté.

- **VAROVANIE:** Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla ani inej nádoby obsahujúcej vodu.
- Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
- V záujme predchádzania nebezpečným situáciám smie poškodený sieťový kábel vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.

- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Po použití neťahajte za napájací kábel. Zariadenie vždy odpojte od siete uchopením a potiahnutím za zástrčku.
- Pred pripojením zariadenia sa presvedčte, či napätie udávané na zariadení zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako tie, ktoré sú opísané v tomto návode na použitie.
- Zariadenie nepoužívajte na úpravu umelých vlasov.
- Keď je zariadenia pripojené k elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani súčiastky od

iných výrobcov ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporučila. Ak takéto príslušenstvo alebo súčiastky použijete, záruka stráca platnosť.

- Sieťový kábel neovíjajte okolo zariadenia.
- Predtým, ako zariadenie odložíte, nechajte ho vychladnúť.
- Pri používaní zariadenia buďte mimoriadne opatrní, pretože môže byť veľmi horúce. Zariadenie držte len za rukoväť, pretože ostatné časti sú horúce. Zabráňte kontaktu s pokožkou.
- Zariadenie vždy položte stojanom na stabilný a rovný povrch odolný voči vysokej teplote. Horúce ohrevné platne/ valec sa nesmú dotýkať povrchu ani iného horľavého materiálu.
- Dávajte pozor, aby sa sieťový kábel nedotýkal horúcich

častí zariadenia.

- Zapnuté zariadenie sa nesmie dostať do blízkosti horľavých predmetov a materiálu.
- Zapnuté zariadenie nikdy ničím neprikrývajte (napr. uterákom alebo oblečením).
- Zariadenie používajte len na úpravu suchých vlasov.
- Zariadenie nepoužívajte, ak máte mokré ruky.
- Ohrevné platne/valec udržiavajte čisté, chráňte pred prachom a znečistením prípravkami na tvarovanie účesu, ako napríklad penovým tužidlom, lakom alebo gélom. Zariadenie nikdy nepoužívajte v kombinácii s prostriedkami na úpravu účesov.
- Ohrevné platne/valec majú povrchovú vrstvu. Povrchovú vrstvu sa môže časom postupne opotrebovať. Toto však nemá vplyv na činnosť ani výkon

zariadenia.

- Ak sa zariadenie používa na úpravu farbených vlasov, ohrevné platne/valec sa môžu znečistiť.
- Zariadenie vždy vráťte do servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Philips, kde ho skontrolujú, prípadne opravia. Oprava nekvalifikovanou osobou môže pre používateľa predstavovať veľké nebezpečenstvo.
- Do otvorov nezasúvajte kovové predmety, aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom.

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Životné prostredie

Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ). Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Úvod

Pripravte sa na modernejší, dokonalý vzhľad a vyskúšajte množstvo atraktívnych účesov. S novým zariadením Philips Multistylér si môžete jednoducho upraviť vlasy na viac ako 15 spôsobov od bežných každodenných účesov až po dokonale upravené, rovné, objemné, kučeravé, rozpustené alebo vyčesané vlasy a rôzne ďalšie účesy. Toto univerzálne zariadenie na úpravu účesov zahŕňa 3 nástavce: žehličku na vlasy,

kulmovacie kliešte a vyhrievanú kefu so štetinami na tvarovanie účesu spolu so širokou škálou doplnkov, ako sú napr. sponky, vlásenky, gumičky a oká na prevliekanie vlasov.

Technológia OneClick na jednoduché uvoľnenie nástavcov, profesionálne nastavenie teploty až do 210 stupňov, krátky čas zahrievania (45 sekúnd), indikátor pripravenosti na použitie s funkciou automatického vypnutia a špičková keramická povrchová úprava – nikdy predtým neobsahovalo jedno balenie takého šikovného pomocníka na úpravu vlasov. Nechýba ani sprievodca účesmi s podrobnými pokynmi, vďaka ktorému môžete vyskúšať a zdokonaľiť množstvo rôznych účesov. Pripraviť sa, pozor, tvarujeme! Je čas začať experimentovať a zapôsobiť účesmi vytvorenými pomocou vášho nového zariadenia Philips Multistylér a sprievodcu účesmi!

Úprava účesu

Poznámka: Nevymieňajte tvarovacie nástavce, keď je zariadenie horúce. Nástavce vymeňte, až keď zariadenie vychladne.

Vyberte nástavec a nastavenie teploty vhodné na účes, ktorý chcete dosiahnuť.

Účes Nástavec Nastavenia teploty

Husté/volné kučery

Nástavec na kučery (i) – 180 °C – 210 °C

Rovný uhladený účes

Vyrovnávací nástavec (h) – 180 °C – 200 °C

Luxusný objem Vyhrievaný kefový nástavec (l) – 160

°C – 180 °C

Pred tvarovaním účesu (obr. 2)

1 Uistite sa, že páka (f) nastavca ukazuje na tlačidlo odomknutia (b) v hornej časti rukoväte (a).

2 Na rukoväť nasuňte vhodný nástavec (a).

- Nástavec odpojíte stlačením oboch tlačidiel odomknutia (b) po bokoch rukoväte. Nástavec odpojte, až keď zariadenie aj nástavec vychladnú.

3 Pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky.

4 Posuňte prepínač do polohy (nízka teplota) alebo (vysoká teplota).

» Indikátor zapnutia (c) sa rozsvieti a začne blikať.

» Zariadenie je pripravené na použitie, keď indikátor

prestane blikať.

5 Kým sa zariadenie zahrieva, nechajte ho položené na teplovzdornom povrchu.

6 Prečeszte si vlasy a rozdeľte ich na malé pramene široké maximálne 2 cm.

Vytváranie hustých/volných kučier (obr. 4)

1 Vyberte nástavec na kučery (i) vhodný na tvarovanie prirodzených a moderných kučier.

2 Stlačením páky (f) otvorte sponu (j) a medzi sponu a valec (k) vložte prameň vlasov.

3 Uvoľnite páku a posúvajte valec až ku končekom vlasov.

4 Zariadenie držte za chladnú špičku (i) a rukoväť (a).

Potom plynulým pohybom navíňte prameň vlasov na valec od končekov až po koreňky.

5 Podržte valec v danej polohe na max. 15 sekúnd.

Potom odvíjajte prameň vlasov, až kým sa nebude dať pomocou páky znova otvoriť spona.

6 Zvyšok vlasov upravíte opakovaním krokov 2 až 5.

Vytváranie rovného uhladeného účesu (obr. 5)

1 Vyberte vyrovnávací nástavec (h).

2 Stlačením páky (f) otvorte nástavec a medzi vyrovnávacie platne vložte prameň vlasov.

3 Pomalým a plynulým pohybom posúvajte zariadenie od koreňkov ku koncom vlasov (max. 5 sekúnd). Pohyb neprerušujte, aby sa vlasy na niektorom mieste neprehriali.

4 Zvyšok vlasov upravíte opakovaním krokov 2 až 3.

Vytváranie luxusného objemu (obr. 6)

Poznámka: Valec je horúci, preto sa ho nedotýkajte na miestach, kde nie sú štetiny.

1 Vyberte vyhrievaný kefový nástavec (I).

2 Prečesávaním vlasov vyhrievanou kefou vytvorte požadovaný objem.

3 Ak chcete vytvoriť vlnu pri končekoch, vezmite prameň vlasov a končeky oviňte okolo valca. Podržte kefu v tejto polohe 10 – 15 sekúnd a potom ju vyberte z vlasov.

4 Podľa potreby zopakujte kroky 2 až 3 so zvyškom vlasov.

Poznámka: Zariadenie je vybavené funkciou

automatického vypnutia. Po 60 minútach sa zariadenie automaticky vypne.

Po použití:

- 1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
- 2 Umiestnite ju na teplovzdorný podklad a počkajte, kým vychladne.
- 3 Zo zariadenia a nástavcov odstráňte vlasy a prach.
- 4 Zariadenie a nástavce očistite navlhčenou tkaninou.
- 5 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a bezprašnom mieste. Môžete ho tiež zavesiť za očko na zavesenie (e).

Tipy a triky:

- Na dosiahnutie optimálnych výsledkov používajte

zariadenie len na úpravu úplne suchých vlasov.

- Ak máte dlhšie vlasy h alebo chcete dosiahnuť výraznejšie kučery, pracujte s menším objemom vlasov.
- Na dosiahnutie lepších výsledkov pri vyrovnávaní vlasov jemne pritlačte konce vyrovnávacích platní k sebe (g).
- Na konci účes zafixujte lakom na vlasy, aby vám vydržal čo najdlhšie.

Záruka a servis

Ak potrebujete informácie, napr. o výmene nástavca, alebo ak sa vyskytne problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/support alebo kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak

sa vo vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.