

Дякуємо, що придбали продукцію компанії Remington®. Уважно прочитайте наведені інструкції та зберігайте їх у безпечному місці.

Перед використанням виробу зніміть всі елементи пакування.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЛЯ УНИКНЕННЯ РИЗИКУ ОПІКІВ,
УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ПОЖЕЖ АБО
ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ.

1 Використання зазначеного пристрою дітьми віком від 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, браком досвіду або знань допускається виключно за умови додаткового контролю або інструктажу й

усвідомлення пов'язаних із таким використанням ризиків. У жодному разі не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування цього пристрою може здійснюватися дітьми виключно за умови досягнення ними 8-річного віку та контролю з боку батьків. Зберігайте пристрій та кабель до нього поза зоною досяжності дітей молодше 8 років.

2 Використовуйте цей прилад лише за призначенням, як наведено в цій інструкції. Не використовуйте насадки, які не було рекомендовано Remington.

3 Не експлуатуйте вказаний виріб, якщо він не працює належним чином, а також якщо він падав, його було пошкоджено або він потрапляв до води.

4 Не залишайте пристрій без нагляду, якщо він

під'єднаний до мережі живлення.

5 Тримайте штекер та шнур живлення подалі від гарячих поверхонь.

6 Слідкуйте за тим, щоб штекер та шнур живлення не намокали.

7 Не підключайте та не відключайте пристрій від мережі живлення вологими руками.

8 Не використовуйте пристрій, якщо його шнур пошкоджено. Заміну адаптера можна здійснити в міжнародних центрах обслуговування компанії.

9 Не перекручуйте, не переламуйте та не намотуйте кабель навколо пристрою.

10 Не використовуйте інші насадки, окрім тих, що входять до комплекту пристрою.

11 Не занурюйте пристрій у рідини; не експлуатуйте його поряд із водою у ванній кімнаті, біля басейну або інших резервуарів із водою; не використовуйте пристрій поза приміщенням.

12 Тільки для волосся на обличчі. Не призначені для гоління волосся на голові.

13 Цей пристрій не призначено для комерційного використання або роботи в перукарнях.

14 Уникайте потрапляння вологи до пристрою.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЮ

1 Вимикач

2 Поворотна голівка та збірка різаків

3 Гнучка головка

4 Відсік для збирання волосся

5 Дрібний тример

6 Кнопка фіксатора тримера

7 Роз'єм живлення

8 Шнур живлення

9 Щітка для чищення (не показано)

10 Захисна перегородка голівки

ПЪРВИ СТЬПКИ

- Також рекомендується проводити щоденне гоління з новою бритвою протягом 4 тижнів від початку її використання. Таким чином ваша шкіра та волосся на підборідді адаптуються до нової системи для

гоління.

- Адаптер автоматично підлаштовується під напругу живлення, якщо вона не виходить за межі діапазону 100—240 В.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ГОЛІННЯ

Примітка. Указана бритва призначена для використання виключно без підключення шнура живлення.

- Під'єднайте бритву до шнура живлення, після чого увімкніть бритву в мережу живлення.
- Сдвиньте переключатель, чтобы включить.
- Натягніть шкіру вільною рукою так, щоб волосся

стирчало догори.

- Під час гоління важливо не перевищити зусилля, що докладається до голівок для гоління (надмірне натиснення може призвести до пошкодження голівок та вразливості до розламування).
- Намагайтеся водити бритвою невеликими обертальними рухами.

ПІДРІВНЮВАННЯ ВОЛОССЯ

- Зсуньте кнопку тримера, щоб витягнути дрібний тример.
- Тримайте тример під прямим кутом до шкіри.
- Розташуйте тример на бажаній лінії підрівнювання волосся, щоб досягти швидкого та легкого професійного підрівнювання.

- Для повернення тримера в складене положення слід злегка натиснути на нього, поки він не зафіксується.

ПОРАДИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТУ

- Шкіра має бути сухою перед голінням. Слід тримати бритву під прямим кутом до шкіри таким чином, щоб усі три голівки торкалися шкіри з рівномірним натисненням.
- Намагайтеся робити помірні нешвидкі рухи без ривків. Невеликі обертальні рухи в місцях, де волосся важко піддається голінню, допомагає забезпечувати чистіше гоління. Особливо це стосується шиї та лінії підборіддя.

НЕ ПРИТИСКАЙТЕ занадто голівки до шкіри, щоб не

допустити пошкодження обертальних голівок.

ДОГЛЯД ЗА ТРИМЕРОМ

- Ретельно доглядайте за вашим пристроєм, щоб гарантувати його сталу продуктивність та тривалий термін служби.
- Рекомендується чистити бритву після кожного використання.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПРИ ОЧИЩЕННІ

- Переконайтеся, що живлення пристрою вимкнено, а сам пристрій відключено від мережі живлення.
- Натисніть на кнопку фіксатора на передній частині бритви і відкрийте клацанням бритвену головку, відкинувши її від корпусу бритви (Рис. А).
- Знайдіть центральну позначку зі стрілкою та

посуньте тримач у напрямку, протилежному цій стрілці, щоб розблокувати (Рис. С), або в напрямку стрілки, щоб зафіксувати (Рис. F).

- Зніміть синій тримач внутрішніх лез із синього леза, щоб зняти його з пристрою (Рис. D).
 - Ретельно очистіть внутрішні і зовнішні леза від.
 - Помістіть тримач внутрішніх лез назад у верхній відсік для збору волосся і зафіксуйте (Рис. E-F).
 - Установіть шарнірне з'єднання з пружиною в паз на задній частині відсіку для збирання волосся та натисніть на нього, щоб частини з'єдналися.
- Закрийте блок головки.

ЧИЩЕННЯ ТРИМЕРА

- Змащуйте зубчики тримера кожні шість місяців

однією краплею мастила для машин для шиття.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Для уникнення нанесення шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей, що пов'язана із використанням небезпечних речовин в електричних та електронних товарах, позначені вказаним символом пристрої не слід утилізувати разом із невідсортованим побутовим сміттям. Такі пристрої підлягають відновленню, повторному використанню або переробці.