

Nous vous remercions d'avoir acheté ce lisseur Remington®.

Avant utilisation, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et les conserver dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.

A. Lisseur 200°C

B. Revêtement en céramique améliorée

C. Interrupteur Marche/Arrêt avec témoin lumineux

D. Multivoltage: Pour une utilisation

chez soi ou à l'étranger.

E. A 120 V, la durée de chauffage et les températures peuvent varier.

F. Pochette thermorésistante

Garantie 3 ans

## CONSEILS D'UTILISATION

► Avant utilisation, assurez-vous que vos cheveux soient propres, secs et démêlés

► Branchez l'appareil et mettez le bouton en position « on » Le témoin lumineux rouge s'allume et le lisseur est prêt à l'emploi en 60 secondes

environ.

► Pour une protection supplémentaire et des résultats optimums, séparez les cheveux avant de les lisser et aspergez-les d'un spray de protection contre la chaleur. Commencez toujours par les couches inférieures.

► Passez le fer à lisser sur toute la longueur des cheveux, sans marquer de pause.

► Limitez l'application à deux fois par section pour éviter d'abimer les cheveux.

- ▶ Le Straightini est idéal pour lisser cheveux courts ou modeler la franges.

## INFORMATIONS IMPORTANTES

- ▶ Une attention particulière doit être prêtée lors de l'utilisation ou du stockage, en raison de la chaleur générée par ce lisseur.
- ▶ Pendant la montée en température, le lisseur doit être posé sur une surface plate, lisse et thermo-résistante. Ne tenir l'appareil que par l'extrémité de la poignée.
- ▶ Veuillez noter que l'utilisation

fréquente de produits coiffants peut détériorer le revêtement.

► Ne pas érafler la surface. Cela pourrait réduire l'efficacité du revêtement.

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

Assurez-vous que l'appareil soit débranché et froid. Pour conserver l'efficacité de votre appareil, nettoyez-le après chaque utilisation avec un chiffon doux et humide.

Ne pas utiliser de produit de nettoyage abrasif, cela pourrait

causer des dommages.

## **PRECAUTIONS DE SECURITE**

**AVERTISSEMENT – POUR UNE PROTECTION SUPPLEMENTAIRE, L'INSTALLATION DE COURANT RESIDUEL (RCD) AVEC UN DIFFERENTIEL RESIDUEL NOMINAL NE DEPASSANT PAS 30mA EST RECOMMANDEE. DEMANDEZ L'AVIS D'UN INSTALLATEUR.**

**NE PAS UTILISER A PROXIMITE D'UNE BAIGNOIRE, D'UNE DOUCHE, D'UN LAVABO OU DE TOUT AUTRE EQUIPEMENT CONTENANT DE L'EAU**

OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

Ce produit ne convient pas à une utilisation dans le bain ou la douche.

IL EST RECOMMANDÉ DE DÉBRANCHER LE FER DU SECTEUR LORSQUE VOUS N'EN FAITES PAS USAGE.

- ▶ Ne pas laisser le fer sans surveillance tant qu'il est branché.
- ▶ Laissez le fer refroidir avant de le ranger.
- ▶ Ne pas le plonger dans l'eau ou dans tout autre liquide.

► Ne pas placer le fer sur un support souple, par ex. un tapis, des draps de lit, des serviettes de toilette, des couvertures, etc.

► Vérifiez que le voltage à utiliser corresponde au voltage mentionné sur l'appareil.

► Conservez ce produit hors de portée des enfants. L'utilisation de cet appareil par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire peut se révéler dangereuse. Il est recommandé aux personnes

responsables de leur sécurité de leur donner des instructions claires ou de les surveiller lors de l'utilisation de l'appareil.

► N'utiliser avec ce lisseur aucun autre accessoire que ceux fournis par Remington®.

► Eviter de laisser une partie quelconque des plaques chaudes en contact avec le visage, le cou ou le cuir chevelu.

► Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Vérifiez régulièrement l'état du cordon.

- ▶ Cet appareil électrique n'est pas destiné à un usage commercial ou en salon
- ▶ Les cordons endommagés peuvent être dangereux. Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, arrêtez immédiatement de vous en servir et contactez le service après-vente Remington® pour une réparation ou un échange pour éviter tout danger.
- ▶ Un équipement spécifique est nécessaire pour vérifier, régler ou réparer cet appareil. Une réparation effectuée par une personne non

qualifiée et mal outillée peut entraîner un danger pour l'utilisateur.

► Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés au produit, aux personnes ou à d'autres objets résultant d'une utilisation inappropriée ou abusive ou du non-respect des présentes instructions.

## **PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT**

Ne jetez pas l'appareil dans les ordures ménagères lorsque la ne peut plus être utilisé. La mise au rebut peut s'effectuer dans nos centres de service Remington® ou les

sites de collecte appropriés.

Pour davantage d'informations sur le recyclage de nos produits, consultez [www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

## **SERVICE ET GARANTIE**

Ce produit a fait l'objet d'un contrôle et ne comporte aucun défaut. Nous garantissons ce produit contre tout défaut matériel ou de fabrication pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Si le produit venait à ne plus fonctionner correctement au cours de la période de garantie, Merci de vous adresser au magasin où vous avez effectué votre achat qui

procédera à l'échange sans aucun frais sur présentation de la preuve d'achat. Une telle procédure ne saurait donner lieu à une extension de la période de garantie. Si vous êtes amené à faire valoir votre garantie, veuillez contacter le magasin où vous avez effectué votre achat.

Qui procédera au remplacement de du produit sans aucun frais sur présentation de la preuve d'achat. Une telle procédure ne saurait donner lieu à une extension de la période de garantie.

Cette garantie est valable dans tous

les pays où ce produit est commercialisé par un revendeur autorisé.

Cette garantie n'inclut pas les dégâts causés à l'appareil suite à un accident, une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, une modification du produit ou une utilisation ne respectant pas les consignes techniques et/ou de sécurité. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été démonté ou réparé par une personne non autorisée par Remington®.