

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat noul dumneavoastră produs Remington®.

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți instrucțiunile cu atenție și să le păstrați într-un loc sigur pentru consultarea lor viitoare.

CARACTERISTICI ESENȚIALE

A. Aparat de îndreptat părul la 200°C

B. Acoperire ceramică performantă

C. Comutator de pornire/oprire cu lampă indicatoare

D. Multivoltaj: Pentru utilizarea atât acasă cât și în străinătate.

E. Atunci când se utilizează la 120V timpii de încălzire și

temperaturile pot vari.

F. Pungă pentru protecție termică

Garanție 3 ani

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de utilizare asigurați-vă că părul este curat, uscat și descurcat.

Conectați aparatul și deplasați comutatorul în poziția „on” (Activare). Indicatorul de pornire va lumina în culoarea roșie și aparatul de coafat va fi gata de utilizare în aproximativ 60 de secunde.

Pentru o protecție suplimentară și pentru obținerea celor mai bune rezultate, împărțiți părul înaintea îndreptării și pulverizați-l cu un spray de protecție împotriva căldurii.

Întotdeauna îndreptați întâi secțiunile inferioare.

Deplasați aparatul de îndreptat pe toată lungimea părului, fără să vă opriți.

Repetati numai de două ori pentru fiecare secțiune pentru a preveni deteriorarea părului.

Aparatul este excelent pentru crearea de țepi sau șuvițe înspre exterior în cazul părului scurt sau a bretoanelor.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE

Datorită capacității de căldură extremă a acestui aparat de îndreptat părul, trebuie să procedați cu o și mai mare atenție în timpul utilizării și depozitării acestuia.

În timp ce acesta se încălzește, în timpul utilizării și în perioada de răcire, plasați-l pe o suprafață plană, netedă, rezistentă la căldură. Țineți aparatul numai de extremitatea mânerului.

Țineți cont de faptul că utilizarea frecventă a produselor de coafat poate deteriora învelișul ondulatorului.

Nu zgâriați suprafața acestuia deoarece acest fapt poate afecta eficacitatea învelișului.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Asigurați-vă că aparatul este deconectat și rece. Pentru a păstra eficiența produsului dumneavoastră, ștergeți-l cu o cârpă umeda după utilizare.

Nu folosiți produse de curățat abrazive deoarece pot produce deteriorări ale aparatului.

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA

AVERTISMENT – PENTRU PROTECȚIE SUPLIMENTARĂ ESTE RECOMANDATĂ UTILIZAREA UNEI INSTALAȚII DE CURENȚ REZIDUAL (RCD) CU O VALOARE NOMINALĂ A CURENȚULUI DE OPERARE REZIDUAL CARE SĂ NU

DEPĂȘEASCĂ 30mA. CONSULTAȚI UN ELECTRICIAN.

ESTE CONTRAINDICATĂ UTILIZAREA ACESTUIA ÎN APROPIEREA CĂZILOR, DUȘURILOR, LAVOARELOR SAU A ALTOR RECIPIENTE CARE CONȚIN APĂ SAU ALTE LICHIDE.

Acest produs nu se folosește în baie sau la duș.

APARATUL SE VA DECONECTA DE LA SURSA PRINCIPALA DE ALIMENTARE ATUNCI CÂND NU ESTE FOLOSIT.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este pornit.

Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l depozita.

A nu se scufunda în apă sau în alte lichide.

Nu așezați aparatul de păr pe materiale moi respectiv covoare, așternuturi, covoare, pături etc.

Asigurați-vă întotdeauna ca voltajul care urmează să fie folosit corespunde voltajului indicat pe unitate.

Depozitați produsul în locuri inaccesibile copiilor. Utilizarea acestui produs de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe poate provoca accidente. Persoanele responsabile de siguranța acestora trebuie să ofere instrucțiuni explicite sau să supravegheze utilizarea acestui aparat.

Nu utilizați alte dispozitive la acest aparatul în afara celor puse la dispoziție de către Remington®.

Evitați contactul dintre elementele încinse și față, gât sau scalp.

Nu înfășurați cablul în jurul unității. Verificați periodic cablul pentru a sesiza eventualele deteriorări.

Acest produs nu este destinat utilizării comerciale sau

în saloane.

Cablurile deteriorate pot fi periculoase. În cazul în care cablul de alimentare al acestui aparat este deteriorat, întrerupeți imediat utilizarea și contactați departamentul de asistență

Remington® pentru a fi reparat sau înlocuit, evitându-se o situație periculoasă.

Efectuarea oricăror examinări, ajustări sau reparații necesită scule speciale. Lucrările de reparații necalificate pot crea circumstanțe periculoase pentru utilizator.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru pagubele produsului, persoanelor sau altor elemente cauzate de utilizarea necorespunzătoare, abuz sau nerespectarea acestor instrucțiuni.

PROTEJAȚI MEDIUL

Nu aruncați produsul împreună cu celelalte resturi menajere. Eliminarea acestuia se poate face la Centrele noastre de Service Remington® sau la centre de colectare corespunzătoare.

Pentru mai multe informații despre reciclare puteți vizita www.remington-europe.com

SERVICE ȘI GARANȚIE

Acest produs a fost verificat și nu are defecte. Garantăm acest produs împotriva oricărui defect datorat materialelor sau execuției defectuoase corespunzător perioadei de garanție, de la data de achiziționare inițială de către consumator. Dacă produsul se defectează în decursul perioadei de garanție, vom remedia orice defect sau vom opta pentru înlocuirea produsului. Aceasta nu înseamnă prelungirea perioadei de garanție.

În cazul în care produsul dumneavoastră se află în perioada de garanție trebuie numai să contactați

telefonice Centrul Service Remington® din regiunea dumneavoastră.

Această garanție este oferită suplimentar drepturilor dumneavoastră legale obișnuite.

Garanția se va aplica în toate țările în care produsul nostru este vândut prin intermediul unui dealer autorizat.

Garanția nu include remedierea defecțiunilor cauzate accidental sau în urma utilizării necorespunzătoare, abuzului modificărilor produsului sau utilizarea incompatibilă cu instrucțiunile tehnice și/sau de siguranță necesare. Garanția nu se va aplica dacă produsul a fost demontat sau reparat de către o persoană care nu este autorizată de către noi.