

Scholl Velvet Smooth™ mit Diamantpartikeln* - elektrischer Hornhautentferner

Extra starke Scholl Velvet Smooth™ Rollen mit Diamantpartikeln, um auch sehr harte Hornhaut zu entfernen. Scholl Velvet Smooth™ entfernt die unerwünschte Hornhaut schon innerhalb von einigen wenigen Minuten. Die Anwendung ist sehr einfach. Führen Sie mit sanften kreisenden Bewegungen den Hornhautentferner entlang der verhornten Haut und beobachten Sie dabei, wie die unerwünschte Hornhaut verschwindet. Menge Diamantpartikeln = 1% (d. h. ca. 5 - 15 mg) Siliziumkarbid, das zur Rollenherstellung genutzt wird.

Ergonomisch geformtes Soft-Touch-Handstück.

Extra entwickelte Micralumina™ Ersatzrolle.

Sanfte und wirksame Rollbewegung.

Batterieantrieb.

Sofort betriebsbereit.

Inhalt der Verpackung

1x elektrischer Hornhautentferner,

1 x 1 x Rolle - extra stark,

4x AA Batterie,

1x Abdeckung

Vorbereitung und Anwendung

Gebrauchsanleitung: Bewahren Sie bitte die Verpackung

auf.

Erste Verwendung

Schrauben Sie das Unterteil des Geräts gegen den Uhrzeigersinn ab.

Entnehmen Sie das Unterteil sowie die rote Isoliereinlage.

Schrauben Sie das Unterteil des Geräts im Uhrzeigersinn wieder auf.

Nur zur Anwendung auf harter Fußhaut.

Bitte nur auf trockener (nicht auf feuchter) Haut verwenden.

Das Gerät darf nicht für andere Körperteile verwendet werden.

Das Gerät ist nur zum vorgesehen Zweck zu verwenden.

Während einer Anwendung eine Stelle nicht länger als 3 bis 4 Sekunden behandeln.

Verspüren Sie eine Reizung oder unangenehme Empfindungen, müssen Sie sofort mit der Anwendung aufhören.

Nicht bei rissiger, schmerzhafter oder gereizter Haut verwenden.

Das Gerät darf nicht im Wasser verwendet werden.

Während der Anwendung sind lange Haare oder Bekleidungsstücke vom Gerät fernzuhalten.

Für Diabetiker sowie Personen mit Kreislaufproblemen nicht geeignet.

Wir empfehlen, ausschließlich die Scholl Velvet Smooth

Micralumina™ Ersatzrollen zu verwenden.

Übliche Anwendung:

Vor Gebrauch bitte die Schutzabdeckung von der Rolle abnehmen.

Die Rolle muss sicher im Gerät eingesetzt sein. Sollte die Rolle nicht richtig im Gerät eingesetzt sein, darf das Gerät nicht verwendet werden.

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den silberfarbenen Ring nach links drehen. Fahren Sie mit der Walze sanft über die Hornhaut. Die harte Haut wird sich allmählich ablösen. Bitte nur auf trockener Haut verwenden.

Drücken Sie das Gerät nicht zu stark gegen die Haut, sonst schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Schalten Sie das Gerät aus und überprüfen Sie, ob das gewünschte Ergebnis erreicht wurde. Ist das noch nicht

der Fall, ist die Prozedur zu wiederholen. Vorsicht: Während einer Anwendung eine Stelle nicht länger als 3 bis 4 Sekunden behandeln. Ist die Haut verletzt oder schmerzhaft, muss die Anwendung abgebrochen werden.

Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den silberfarbenen Ring nach rechts drehen.

Füße waschen und die Reste trockener Haut entfernen.

Füße gründlich trocknen.

Feuchtigkeitscreme auftragen und in die glatte Fußhaut einmassieren.

Reinigung nach der Anwendung:

Velvet Smooth Express pedi ist nicht wasserdicht. Für die Reinigung muss die Rolle abgetrennt werden.

Gerät ausschalten.

Entnehmen Sie die Rolle, indem Sie die entsprechende Taste an der Seite des Geräts drücken und die Rolle vorsichtig herausziehen.

Die Rolle ist unter einem Wasserstrahl abzuspülen.

Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch.

Trocknen Sie die Rolle und das Gehäuse des Geräts mit einem trockenen Tuch ab.

Setzen Sie die Rolle und anschließend auch die Schutzabdeckung wieder ein.

Rolle wechseln:

Sinkt die Leistungsfähigkeit der Rolle, muss diese ersetzt werden. Verwenden Sie dieses Gerät bitte

ausschließlich mit Scholl Velvet Smooth™ Micralumina™ Rollen.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

Entnehmen Sie die Rolle, indem Sie die entsprechende Taste an der Seite des Geräts drücken und die Rolle vorsichtig herausziehen.

Die neue Rolle setzen Sie ein, indem Sie die Bolzen beiderseits der Rolle gedrückt halten und in das Gerät einsetzen.

Vor Gebrauch ist sicherzustellen, dass die Rolle im Gerät richtig eingesetzt wurde.

Batteriewechsel:

Schrauben Sie die Basis des Geräts gegen den Uhrzeigersinn ab.

Trennen Sie die Basis vom Gerät und entnehmen Sie die Batterien.

Setzen Sie 4 neue AA Batterien so ein, wie es auf dem Gerät abgebildet ist.

Die Basis ist danach wieder einzusetzen und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag anzuschrauben.