

## **Scholl Velvet Smooth™ z diamantnimi kristalčki\* - električna pilica za stopala**

Posebej groba vrtljiva glava Scholl Velvet Smooth™ za zelo trdo kožo zdaj prihaja z diamantnimi kristalčki. Scholl Velvet Smooth™ bo odstranil trdo kožo v nekaj minutah. Uporaba je zelo enostavna. Z rahlimi krožnimi gibi se s pilico pomikajte po otrdeli koži in videli boste, kako stara koža izginja. Količina diamantnih kristalčkov = 1 % (tj. okoli 5–15 mg) silicijevega karbida, ki se uporablja za izdelavo glav.

Ergonomsko oblikovan ročaj soft-touch.

Posebej zasnovana zamenljiva glava Micralumina™.

Rahlo in učinkovito krožno gibanje.

Pogon na baterije.

Uporaben takoj.

Vsebina embalaže

1 × električna pilica za stopala,

1 × vrtljiva glava – posebej groba,

4 × baterije AA,

1 × pokrov.

## **Priprava in uporaba**

Navodila za uporabo: Embalažo shranite za morebitno poznejšo uporabo.

### **Prva uporaba**

Odvijte spodnji del aparata v nasprotni smeri urnega

kazalca.

Snemite spodnji del in odstranite rdeč izolirni vstavek.

Privijte spodnji del aparata v smeri urnega kazalca.

Samo za uporabo na trdi koži stopal.

Uporabljajte samo na suhi (ne mokri) koži.

Aparata ne uporabljajte na drugih delih telesa.

Uporabljajte samo za namene, za katere je določen.

Ne uporabljajte na istem mestu več kot 3–4 sekunde pri enem negovanju.

Če začutite razdraženost ali neprijetno počutje, takoj prenehajte z uporabo.

Ne uporabljajte na razpokani, vneti ali razdraženi koži.

Aparata ne uporabljajte v vodi.

Pri uporabi dolge lase in oblačila držite zunaj dosega naprave.

Ni primerno za diabetike in osebe s slabim krvnim pretokom.

Priporočamo, da z aparatom uporabljate le nadomestne glave School Velvet Smooth Micralumina™.

### **Običajna uporaba:**

Pred uporabo odstranite zaščitni pokrov z vrtljive glave.

Vrtljiva glava mora biti varno vstavljena v aparat.

Aparata ne uporabljajte, če vrtljiva glava ni nameščena na strojček.

Vklopite strojček — zavrtite srebrni obroček v levo in se z valjčkom rahlo pomikajte čez trdo kožo. Trda koža se

bo postopoma olupila. Uporabljajte samo na suhi koži. Ne pritiskajte premočno na strojček, sicer se bo samodejno izklopil.

Izklopite strojček in preverite, ali ste dosegli želeni rezultat. V nasprotnem primeru ponovite postopek. Pozor: Na istem mestu ne uporabljajte več kot 3–4 sekunde pri enem procesu. Če je koža poškodovana ali boli, postopek prekinite.

Izklopite strojček – zavrtite srebrni obroček v desno.

Umijte si stopala in odstranite ostanke suhe kože.

Temeljito osušite stopala.

Nanesite vlažilno kremo in jo vtrite v svoja gladka stopala.

Čiščenje po uporabi:

Strojček Velvet Smooth Express Pedi ni vodoodporen.  
Pri čiščenju ločite vrtljivo glavo.

Izklopite strojček.

Odstranite zamenljivo glavo – pritisnite ustrezno tipko ob strani strojčka in z rahlim potegom odstranite glavo.

Glavo umijte pod tekočo vodo.

Z vlažno krpo očistite telo strojčka.

Osušite glavo in telo strojčka s suho krpo.

Ponovno namestite glavo in nadenite zaščitni pokrov.

### Menjava vrtljive glave:

Glavo je potrebno zamenjati, če se njena učinkovitost zmanjša. S tem aparatom uporabljajte samo vrtljive

glave Scholl Velvet Smooth™ Micralumina™.

Prepričajte se, da je strojček izklopljen.

Odstranite zamenljivo glavo – pritisnite ustrezno tipko ob strani strojčka in z rahlim potegom odstranite glavo.

Novo glavo namestite na enoto tako, da pritisnete na ročici na obeh straneh glave in jo nato vstavite v strojček.

Pred uporabo preverite, da je vrtljiva glava dobro nameščena na strojček.

### **Menjava baterij:**

Odvijte osnovo strojčka v nasprotni smeri urnega kazalca.

Ločite osnovo od strojčka in odstranite baterije.

Vstavite štiri nove baterije AA, kot je prikazano na strojčku.

Osnovo strojčka vstavite na prvotno mesto in do konca privijte v smeri urnega kazalca.