

## **Scholl Velvet Smooth™ з діамантовими кристалами\* — електрична пилочка для ніг**

Екстрашорстка обертальна головка Scholl Velvet Smooth™ для ороговілої шкіри тепер поставляється з діамантовими кристалами. Пристрій Scholl Velvet Smooth™ видалить затверділу шкіру впродовж декількох хвилин. Використання дуже просте. Легенькими круговими рухами переміщайте пилочку по затверділій шкірі й ви побачите, як зникає стара шкіра. Кількість діамантових кристалів = 1 % (тобто приблизно від 5 до 15 мг) карбиду кремнію, який використовується для виготовлення головок.

М'яка на дотик ручка ергономічної форми.

Змінна головка, спеціально розроблена  
Micralumina™.

Легкий та ефективний обертальний рух.

Привід від батарейки.

Готова до використання.

Вміст

1x електрична пилочка для ніг

1x обертальна головка — екстрашорстка

4x батарейки типу AA

1x кришка

**Підготовка та використання**

Інструкція з експлуатації Збережіть упаковку для  
можливого використання в майбутньому.

## **Перше використання**

Відкрутіть нижню частину пристрою проти  
годинникової стрілки.

Зніміть нижню частину та вийміть червону  
ізолювальну прокладку.

Накрутіть нижню частину пристрою за  
годинниковою стрілкою.

Використовуйте тільки для твердої шкіри ніг.

Використовуйте тільки для сухої (не мокрої) шкіри.

Не використовуйте пристрій на інших частинах тіла.

Використовуйте тільки за призначенням.

Не обробляйте одне й те ж місце більше ніж 3-4 секунди впродовж однієї процедури.

Негайно припиніть використання, якщо відчуєте подразнення або неприємні відчуття.

Не обробляйте пилочкою тріщини, болючі місця та ділянки шкіри з подразненням.

Уникайте контакту пристрою з водою.

Під час використання тримайте довге волосся та одяг на безпечній відстані від пристрою.

Пристрій не підходить для діабетиків та людей з вадами кровообігу.

Використовуйте пилочку для ніг лише із запасними

головками School Velvet Smooth Micralumina™.

### **Звичайне використання:**

Перш ніж використовувати пристрій, зніміть захисну кришку з обертальної головки.

Обертальна головка має бути надійно зафіксованою. Не використовуйте пристрій без встановленої обертальної головки.

**Увімкніть бритву:** срібне кільце поверніть ліворуч і легенько переміщуйте валик по затверділій шкірі. Затверділа шкіра буде поступово відшаровуватися. Використовуйте тільки для сухої (не мокрої) шкіри. Не натискайте надміру на пристрій, інакше він вимкнеться автоматично.

Вимкніть пристрій та переконайтеся, що ви досягли

бажаного результату. Якщо ні, повторіть процедуру.  
Увага: Не обробляйте одне й те ж місце більше ніж 3-4 секунди впродовж однієї процедури. Якщо шкіра травмована або пошкоджена, припиніть процедуру.

Вимкніть бритву: срібне кільце поверніть праворуч.

Помийте ноги та видаліть залишки сухої шкіри.

Ретельно висушіть ноги.

Нанесіть зволожувальний крем і втріть його у шкіру своїх прекрасних гладеньких ніг.

Чищення після використання

Пристрій Velvet Smooth Express pedi не є водонепроникним. Під час очищення відділіть обертальну головку.

Вимкніть пристрій.

Вилучіть змінну головку: натисніть відповідну кнопку на стороні пристрою та вийміть головку.

Помийте головку під проточною водою.

Очистіть корпус пристрою за допомогою вологої серветки.

Просушіть головку й корпус пристрою сухою тканиною.

Знову встановіть головку та одягніть захисну кришку.

Заміна обертальної головки

Якщо ефективність головки зменшиться, її необхідно замінити. Використовуйте з цим пристроєм тільки обертальну головку Scholl Velvet Smooth™

Micralumina™.

Переконайтеся, що тример вимкнено.

Вилучіть змінну головку: натисніть відповідну кнопку на стороні пристрою та вийміть головку.

Щоб встановити нову головку на пристрій, стисніть клини з обох сторін головки, а потім вставте її до пристрою.

Перш ніж використовувати пристрій, переконайтеся, що оберտальна головка надійно зафіксована.

### **Заміна батарейок**

Відкритіть нижню частину пристрою проти годинникової стрілки.

Відокремте нижню частину від пристрою та вийміть

батарейки.

Вставте 4 нових батареї типу AA, як зображено на пристрої.

Помістіть нижню частину на початкове місце й закрутіть за годинниковою стрілкою до упору.