

Vorbereitung und Anwendung

Gebrauchsanleitung: Bewahren Sie die Verpackung zur späteren Einsichtnahme auf.

Erste Verwendung

Vor Gebrauch sind alle Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung durchzulesen.

Der Hornhautentferner ist vor Gebrauch vollständig aufzuladen.

Hornhautentferner laden

Stecken Sie das USB-Kabel in den Stecker, den Sie wiederum in eine Stromnetzsteckdose stecken.

Setzen Sie den Hornhautentferner in die Ladestation so

ein, dass sich die runden Punkte berühren. Stellen Sie sicher, dass beide Geräte trocken sind.

Während des Ladevorgangs blinkt das grüne Licht. Nachdem das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet das grüne Licht. Stecker aus der Steckdose ziehen.

Übliche Anwendung

Vergewissern Sie sich, dass die Rolle im Hornhautentferner sicher eingesetzt ist.

Nicht ohne die eingesetzte Rolle verwenden.

Das Gerät wird ein- und ausgeschaltet, indem Sie die entsprechende Taste drücken. Um die Geschwindigkeit auf langsam oder schnell umzustellen, ist der Schalter zu verwenden.

Fahren Sie mit der Rolle sanft über die Hornhaut und fahren Sie fort, bis die gewünschte Glätte erreicht

wurde. Wenn Sie den Hornhautentferner zu stark andrücken, schaltet dieser automatisch ab. Wischen und spülen Sie die überschüssige abgestorbene Hornhaut ab, anschließend sind die Füße zu trocknen.

Feuchtigkeitscreme auftragen und in die geschmeidige Fußhaut einmassieren.

Reinigung nach Gebrauch

Schalten Sie den Hornhautentferner aus und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser. Trocknen Sie ihn mit einem sauberen, trockenen Tuch ab und bewahren sie ihn an einem kühlen und trockenen Ort außer Reichweite von Kindern auf.

Rolle wechseln

Sobald Sie bemerken, dass die Rolle weniger leistungsfähig ist, sollten Sie diese austauschen.

Befolgen Sie die unten genannten Schritte und prüfen Sie, ob der Hornhautentferner ausgeschaltet ist. Mit diesem Hornhautentferner dürfen nur Rollen der Marke Scholl Velvet Smooth Wet & Dry verwendet werden.

Sicherheitshinweise

Nur zur Anwendung auf harter Fußhaut bestimmt. Der Hornhautentferner darf nicht bei anderen Körperteilen angewendet werden. Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. An ein und derselben Stelle ohne Unterbrechung nicht länger als 3 bis 4 Sekunden anwenden. Wenn Sie eine Reizung oder sonstige unangenehme Gefühle verspüren, müssen Sie den Gebrauch sofort stoppen. Nicht bei rissiger, schmerzhafter oder gereizter Haut verwenden. Wenn Sie das Produkt in feuchter Umgebung gebrauchen, achten Sie darauf, dass Sie nicht abrutschen. Tauchen

Sie den Hornhautentferner nicht länger in Wasser ein. Laden Sie die Batterie nur mithilfe des mitgelieferten abnehmbaren Ladegeräts auf. Der Hornhautentferner ist nur mit der mitgelieferten Ladestation zu verwenden. Benutzen Sie den Hornhautentferner nicht, während dieser aufgeladen wird. **WARNUNG:** Bevor Sie den Hornhautentferner im Wasser reinigen, ist er von der Ladestation zu trennen. Die Ladestation ist nicht wasserdicht: Laden Sie nicht in der Nähe von Wasser auf, spülen Sie die Station nicht aus und benutzen Sie sie nicht mit nassen Händen. Das Netzkabel lässt sich nicht wechseln. Ist das Kabel beschädigt, muss das Gerät entsorgt werden. Wenn Sie den Hornhautentferner verwenden, müssen Sie lange Haare und Kleidung davon fernhalten. Dieses Gerät darf von Personen (einschl. Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen und psychischen Fähigkeiten oder Person, die unzureichende Erfahrung und Kenntnisse haben, nicht benutzt werden. Eine Ausnahme ist dann möglich,

wenn das unter Aufsicht von für die Sicherheit verantwortlichen Personen geschieht oder nach Instruktion über den Gebrauch des Geräts. Überwachen Sie bitte, dass mit dem Gerät keine Kinder spielen.

Akku herausnehmen vor Entsorgung

Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass dieser Vorgang irreversibel ist. Dieses Produkt beinhaltet eine wiederaufladbare Li-Ion-Batterie, die sich nicht ersetzen lässt und die nicht als Hausmüll entsorgt werden kann. Befolgen Sie die unten angegebenen Anweisungen und entsorgen Sie den Akku in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften an zugelassenen Recycling- oder Sammelstellen.

Schritt 1: Mit einem geeigneten Werkzeug müssen Sie den weichen blauen Belag im Unterteil des Handgriffs bis zum Oberteil des Schalters sorgfältig abschneiden.

Schritt 2: Entfernen Sie die Schraubenhalterung und schrauben Sie die Schraube mit einem Kreuzschlüssel ab.

Schritt 3: Stecken Sie den Schraubenschlüssel in den unteren Teil des Geräts ein und lösen Sie mit Drehungen die untere Abdeckung.

Schritt 4: Stecken Sie den Schraubenschlüssel unter die Leiterplatte neben dem Batterieanschluss ein, lösen Sie drehend den Anschluss und anschließend die Batterie. Weitere Anweisungen finden Sie unter www.scholl.com, daneben können Sie die Kunden-Hotline anrufen.

Produkte mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern müssen nach ihrem Ablaufdatum getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Das Gerät darf NICHT als üblicher Hausmüll ENTSORGT werden. Es ist gut möglich, dass Ihr Haushaltswarenverkäufer zum Zeitpunkt des Einkaufs eines Ersatzprodukts ein System

zur Rücknahme alter Geräte betreibt. Hilfestellung und Ratschläge zu Recycling-Stellen bekommen Sie auch von Ihren örtlichen Behörden.