

## **Przygotowanie i użycie**

Instrukcja użycia: Zachowaj opakowanie, aby w razie potrzeby móc z niego skorzystać.

### **Przed pierwszym użyciem**

Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa i instrukcją obsługi.

Naładuj do pełna akumulator urządzenia.

### **Ładowanie pilnika do stóp**

Włóż kabel USB do wtyczki, a wtyczkę podłącz do gniazdka elektrycznego.

Umieść pilnik w stacji ładującej tak, aby okrągłe elementy się stykały. Upewnij się, że oba urządzenia są

w pełni suche.

Podczas ładowania miga kontrolka w kolorze zielonym. Bateria jest w pełni naładowana, gdy kontrolka w kolorze zielonym świeci się nieprzerwanie. Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

## **Zwykłe użycie**

Upewnij się, że głowica obrotowa jest bezpiecznie przymocowana do pilnika.

Nie korzystaj z pilnika bez przymocowanej głowicy obrotowej.

Włączaj i wyłączaj urządzenie tym samym przyciskiem. Aby przełączać między wysoką i niską prędkością pracy używaj przełącznika.

Delikatnie przesuwaj głowicę obrotową po twardej skórze do uzyskanie pożądaney miękkości. Nie dociskaj

zbyt mocno, gdyż urządzenie wyłączy się. Wytrzyj lub opłucz stopy w celu usunięcia resztek martwego naskórka.

Następnie wysusz stopy, nałóż krem nawilżający i wmasuj go w swoje zachwycająco gładkie stopy.

### **Czyszczenie po użyciu**

Wyłącz urządzenie i wypłucz je pod bieżącą wodą. Osusz je czystą i suchą ściereczką i przechowuj w chłodnym, suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu.

### **Wymiana głowicy obrotowej**

Kiedy głowica obrotowa stanie się mniej skuteczna, wymień ją. Postępuj zgodnie z niżej opisanymi krokami i upewnij się, że pilnik jest wyłączony. Używaj niniejszego pilnika do stóp wyłącznie z głowicą obrotową Scholl Velvet Smooth Wet & Dry.

## Zasady bezpieczeństwa

Pilnik przeznaczony jest do stosowania jedynie do twardej skóry stóp. Nie stosuj pilnika do innych części ciała. Produktu używaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Produkt przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosuj w tym samym miejscu jednorazowo dłużej niż 3-4 sekundy.

Natychmiast przerwij stosowanie, jeżeli skóra stanie się podrażniona lub poczujesz dyskomfort. Nie stosuj na popękana, otartą lub podrażnioną skórę. Korzystanie z urządzenia w mokrym miejscu niesie ze sobą ryzyko poślizgnięcia się. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie przez dłuższy czas. Baterię ładuj wyłącznie przy użyciu osobnej ładowarki dołączonej do produktu. Pilnika do stóp używaj wyłącznie ze stacją ładującą dołączoną do produktu. Nie używaj pilnika w trakcie ładowania.

**OSTRZEŻENIE:** Przed myciem w wodzie odłącz pilnik od stacji ładującej. Stacja ładująca nie jest wodoodporna:

nie ładuj urządzenia w pobliżu wody, nie płucz jej w wodzie i nie używaj, gdy masz mokre ręce. Kabel zasilający nie podlega wymianie. Jeśli kabel został uszkodzony, oddaj urządzenie do utylizacji. Uważaj, aby długie włosy i ubranie nie wplątały się w urządzenie podczas jego stosowania. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych, a także niemające doświadczenia i niezbędnej wiedzy. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy osoby te znajdują się pod nadzorem opiekunów lub jeśli wyjaśniono im, jak korzystać z urządzenia w bezpieczny sposób. Dopilnuj, aby urządzeniem nie bawiły się dzieci.

## **Wymowanie baterii przed utylizacją**

Pamiętaj, że proces ten jest nieodwracalny. Urządzenie zawiera niepodlegający wymianie akumulator litowo-jonowy, którego nie wolno wyrzucać razem z odpadami

komunalnymi. Postępuj według poniższych wskazówek i zutylizuj baterię zgodnie z obowiązującymi przepisami w wyznaczonych punktach recyklingu lub punktach zbiórki odpadów.

Krok 1: Przy pomocy odpowiedniego narzędzia, kierując się ku górze przełącznika ostrożnie podnieś niebieską, miękką nasadkę na końcu uchwytu.

Krok 2: Wyjmij mocowanie śruby i przy pomocy śrubokręta krzyżowego wykręć śrubę.

Krok 3: Włóż śrubokręt do spodniej części urządzenia i odkręć dolną pokrywę, pod którą znajdują się wewnętrzne części urządzenia.

Krok 4: Włóż śrubokręt pod tablicę obwodów drukowanych znajdującą się obok złącza akumulatora i obracając śrubokrętem odmontuj połączenie i wyjmij baterię. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę

[www.scholl.com](http://www.scholl.com) lub skontaktuj się z biurem obsługi klienta. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Urządzenia NIE WYRZUCAJ razem z odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt możesz oddać w sklepie specjalizującym się w sprzedaży artykułów gospodarstwa domowego, jeśli planujesz zakup nowego urządzenia tego samego rodzaju. Pomoc i poradę na temat punktów recyklingu uzyskasz również u lokalnych władz.