

Preparação e utilização

Instruções de utilização Guarde a embalagem com instruções para referência futura.

Primeira utilização

Antes de usar, leia atentamente todas as instruções de segurança e de utilização.

Antes de usar, deve carregar totalmente a bateria da lima eletrónica para os pés.

Como carregar a bateria da lima eletrónica para os pés

Ligue o cabo USB na ficha macho e, em seguida, na tomada elétrica.

Coloque a lima eletrónica sobre a estação de

carregamento para que as extremidades fiquem em contacto. Certifique-se de que ambos os dispositivos estão completamente secos.

Durante o carregamento a luz verde começa a piscar. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz verde fica acesa sem piscar. Desligue a ficha da tomada elétrica.

Utilização comum

Certifique-se de que a recarga da lima eletrónica para os pés fica encaixada corretamente.

Não deve utilizar o dispositivo sem a recarga encaixada.

Prima o botão para ligar e desligar o botão. Utilize o interruptor para alterar a velocidade e ajustar o funcionamento lento ou rápido do dispositivo.

Desloque suavemente a recarga do dispositivo sobre as

zonas com pele endurecida e continue até atingir o nível de suavidade desejado. Se aplicar demasiada pressão, a lima eletrónica desliga-se. Limpe ou lave o excesso da pele morta e seque os pés.

Aplique um creme hidratante com uma massagem sobre os seu pés sedosos e macios.

Limpeza após a utilização

Desligue a lima eletrónica para os pés e lave-a com água corrente. Seque-a com um pano limpo e seco e guarde-a num local fresco e seco, fora do alcance das crianças.

Substituição da recarga

Substitua a recarga se verificar que é menos eficaz. Siga os passos indicados abaixo e verifique se a lima eletrónica para os pés está desligada. Para esta lima

eletrónica utilize apenas recargas da marca Scholl Velvet Smooth Wet & Dry.

Instruções de segurança

Destinada apenas para utilização na pele com calosidades. A lima eletrónica para os pés não deve ser utilizada noutras partes do corpo. Utilize apenas para fins específicos. Mantenha afastado de crianças. Não aplique o aparelho no mesmo local da pele durante um período ininterrupto superior a 3-4 segundos. Se a utilização da lima eletrónica causar irritação ou desconforto, deixe de utilizá-la de imediato. Não utilize numa pele danificada, ferida ou irritada. Se utilizar o dispositivo num ambiente húmido, tenha sempre cuidado para não escorregar. Não mergulhe a lima eletrónica para os pés dentro de água durante um período mais longo do que o necessário. Carregue a bateria apenas com o carregador de bateria removível,

fornecido com o aparelho. Utilize a lima para os pés apenas com a estação de carregamento fornecida com o produto. Não utilize a lima eletrônica quando está a ser carregada. AVISO: Antes de limpar a lima com água, desligue-a da estação de carregamento. A estação de carregamento não é resistente à água, não a carregue perto da água, não a limpe com água e não a utilize com as mãos molhadas. O cabo de alimentação não pode ser substituído. Se o cabo estiver danificado, o aparelho deve ser eliminado. Quando utilizar a lima para os pés, mantenha cabelos compridos e roupa fora do alcance do dispositivo. Este dispositivo não pode ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou que não possuam experiência ou conhecimentos suficientes. As pessoas com estas características podem utilizar a lima se estiverem acompanhadas por uma pessoa responsável ou foram instruídas por ela sobre como utilizar o aparelho. Assegure-se que as crianças não

brinquem com o aparelho.

Remoção da bateria recarregável antes da eliminação

Tenha em atenção que este procedimento é irreversível. O presente produto contém uma bateria recarregável de iões de lítio que não pode ser substituída e que não pode ser descartada com o lixo doméstico comum. Siga as instruções fornecidas abaixo e deite fora as baterias de acordo com o regulamento local em pontos de reciclagem ou recolha oficiais.

Passo: 1 Com uma ferramenta adequada, corte com cuidado a tampa azul e mole na parte inferior da pega até à parte superior do interruptor.

Passo: 2 Remova o suporte do parafuso e com a ajuda de uma chave de fendas em forma de estrela desaperte o parafuso.

Passo: 3 Introduza a chave de fendas na parte inferior do aparelho, gire a chave para libertar a tampa e destape os componentes internos.

Passo: 4 Introduza a chave de fendas debaixo da placa de circuito impresso, localizada ao lado da ligação da bateria, e depois rode a chave para remover a ligação e libertar a bateria. Estão disponíveis mais informações no site www.scholl.com ou pode ligar para o nosso atendimento personalizado. Os produtos com o símbolo do contentor de lixo com uma cruz devem ser, no fim da respetiva vida útil, reciclados separadamente do lixo doméstico. Não ELIMINE o dispositivo com o lixo doméstico comum. O seu vendedor local de aparelhos domésticos pode, aquando da compra do produto de substituição, gerir o sistema da retoma. Também pode receber ajuda e conselhos sobre pontos de reciclagem das autoridades locais.