

Preparare și utilizare

Instrucțiuni de utilizare: Păstrați ambalajul pentru consultarea ulterioară.

Prima utilizare

Înainte de utilizare, citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță și instrucțiunile de utilizare.

Înainte de a utiliza pila pentru călcâie, încărcați-o complet.

Încărcarea pilei pentru călcâie

Conectați cablul USB în mufă și mufa la o priză de alimentare.

Inserați pila pentru călcâie în încărcător, astfel încât

punctele rotunjite să se atingă. Asigurați-vă că ambele dispozitive sunt complet uscate.

În timpul încărcării, va clipi o lumină verde. Când încărcarea este completă, lumina verde se va aprinde continuu. Scoateți ștecherul din priză.

Utilizarea normală

Asigurați-vă că poziția capului rotativ în pila de călcâie este fermă și sigură.

Nu utilizați aparatul fără un cap rotativ conectat.

Aparatul se pornește și se oprește prin apăsare. Pentru a modifica viteza, folosiți comutatorul.

Glisați ușor capul rotativ pe pielea îngroșată și continuați, până la nivelul de finisare dorit. Dacă apăsați pila prea mult pe talpă, se oprește. Ștergeți sau clătiți

pielea moartă în exces și uscați picioarele.

Aplicați o cremă hidratantă și masați-vă picioarele, acum minunat de mătăsoase.

Curățarea după utilizare

Opriți pila pentru călcâie și clătiți-o sub jet de apă. Ștergeți-o cu o cârpă curată și uscată și păstrați-o într-un loc răcoros și uscat, nu la îndemâna copiilor.

Schimbarea capului rotativ

Înlocuiți capul rotativ, dacă observați că nu mai este eficient. Urmăriți pașii de mai jos și verificați dacă pila pentru tălpi este oprită. Utilizați în această pilă numai capete rotative Scholl Velvet Smooth Wet & Dry.

Instrucțiuni de siguranță

Se utilizează numai pe pielea întărită a tălpilor. Nu

utilizați pila pentru călcâie pe nicio altă parte a corpului. Utilizați aparatul numai pentru scopul desemnat. A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor. Nu utilizați în același loc timp de peste 3-4 secunde. Dacă apare orice iritare sau disconfort, opriți imediat utilizarea. Nu utilizați pe pielea crăpată, inflamată sau iritată. Când utilizați produsul într-un mediu umed, atenție la riscul de alunecare. Nu scufundați pila pentru călcâie prea mult timp în apă. Încărcați bateria numai cu încărcătorul de baterie detașabil, livrat împreună cu dispozitivul. Utilizați pila pentru călcâie numai cu încărcătorul livrat împreună cu produsul. Nu utilizați pila pentru călcâie în timpul încărcării. **ATENȚIE:** Scoateți pila pentru călcâie din încărcător, înainte de a o spăla cu apă. Stația de încărcare nu este etanșă la apă: nu încărcați pila în apropierea apei, nu clătiți încărcătorul cu apă și nu-l utilizați-l când aveți mâinile ude. Cablul de încărcare nu poate fi înlocuit. În cazul în care cablul este deteriorat, aparatul trebuie aruncat. În

timpul utilizării pilei de călcâie, țineți-o la distanță de părul lung și de îmbrăcăminte. Acest dispozitiv nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale sau de către persoanele care nu au experiență și cunoștințe suficiente. Excepție fac situațiile când acestea sunt supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau când persoanele respective au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului. Preveniți situațiile în care copiii s-ar putea juca cu aparatul.

Scoaterea bateriei reîncărcabile, înainte de eliminare

Vă rugăm să rețineți că acest proces este ireversibil. Acest produs conține o baterie reîncărcabilă litiu-ion, care nu poate fi înlocuită și care nu trebuie aruncată odată cu gunoiul menajer. Urmați instrucțiunile de mai jos și aruncați bateriile în conformitate cu reglementările locale, la punctele locale de reciclare sau

de colectare aprobate.

Pasul 1: Cu ajutorul unui instrument adecvat, tăiați cu atenție husa moale albastră din partea de jos a mânerului, până la partea de sus a comutatorului.

Pasul 2: Scoateți suportul șurubului și deșurubați-l cu o șurubelniță cu cap cruce.

Pasul 3: Introduceți șurubelnița în partea inferioară a dispozitivului și răsușiți, pentru a elibera capacul de jos și a expune componentele din interior.

Pasul 4: Introduceți șurubelnița sub placa de circuite situată lângă conexiunile bateriei, răsușiți pentru a deconecta conexiunea și eliberați bateria. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul www.scholl.com sau puteți apela la linia de asistență pentru clienți. La sfârșitul duratei de funcționare utilă, produsele cu simbolul toberonului barat trebuie să fie reciclate

separat de deșeurile menajere. NU ARUNCAȚI împreună cu gunoiul menajer. Atunci când achiziționați un produs nou, distribuitorul local de aparate de uz casnic poate să aplice un sistem de „take-back”. Puteți solicita ajutor și consiliere cu privire la locurile de reciclare și de la autoritățile locale.