

Підготовка до використання

Інструкція із застосування: Збережіть упаковку для подальшого використання.

Перше використання

Перед тим як використовувати пристрій, обов'язково прочитайте всі інструкції із застосування та вказівки з техніки безпеки.

Повністю зарядіть пилочку для ніг перед використанням.

Зарядження пилочки для ніг

Під'єднайте USB-кабель до вилки, вставте вилку в розетку.

Встановіть пилочку для ніг до заряджальної станції так, щоб круглі точки торкалися її. Переконайтеся, що обидва пристрої абсолютно сухі.

Під час заряджання буде блимати зелений індикатор. Після повного заряджання індикатор почне світитись рівним зеленим світлом.

Від'єднайте пристрій від електричної мережі.

Звичайне використання

Переконайтеся, що оберտальна головка пилочки для ніг надійно закріплена.

Не використовуйте без встановленої обертальної головки.

Пристрій вмикається та вимикається натисканням кнопки. Для зміни швидкості обертання з малої на велику користуйтеся перемикачем.

Легенько притискайте обертальну головку до ороговілої шкіри та шліфуйте аж до досягнення бажаного рівня гладкості. У випадку надмірного натискання на пилочку для ніг вона вимикається. Витріть або змийте залишки ороговілої шкіри, а ноги просушіть.

Нанесіть зволожувальний крем і втріть його у шкіру своїх прекрасних гладеньких ніг.

Чищення після використання

Вимкніть пилочку для ніг і прополощіть її під проточною водою. Витріть насухо чистою сухою ганчіркою та зберігайте в прохолодному, сухому, захищеному від дітей місці.

Заміна обертальної головки

Обертальну головку необхідно замінити, якщо було

виявлено, що вона втратила початкову ефективність. Виконайте дії, перелічені нижче та переконайтесь, що пілочку для ніг вимкнено. Використовуйте для цієї пілочки для ніг тільки обертальні головки компанії Scholl Velvet Smooth Wet & Dry.

Правила техніки безпеки

Використовуйте лише для ороговілої шкіри ніг. Не використовуйте пілочку для ніг для інших частин тіла. Використовуйте її лише за прямим призначенням. Зберігайте в недоступному для дітей місці. Не обробляйте одне й те саме місце безперервно довше, ніж 3-4 секунди. Негайно припиняйте використання в разі подразнення або неприємного відчуття. Не обробляйте пілочкою тріщини, болючі місця та ділянки шкіри з подразненням. Під час використання пристрою у вологому середовищі завжди звертайте увагу на

ризик ковзання. Не занурюйте пилочку для ніг у воду на тривалий час. Дозаряджайте акумулятор лише за допомогою відокремлюваної заряджальної станції, що додається з цим пристроєм.

Використовуйте пилочку для ніг лише із заряджальною станцією, що входить у комплект. Не можна користуватись пилочкою для ніг під час її заряджання. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перед промиванням водою від'єднайте пилочку для ніг від заряджальної станції. Заряджальна станція не є водонепроникною: не заряджайте в присутності води, не ополіскуйте водою та не користуйтеся, коли маєте мокрі руки. Шнур для заряджання замінити неможливо. Якщо шнур пошкоджено, пристрій необхідно утилізувати. Під час використання пилочки для ніг тримайте її якомога далі від довгого волосся та частин одягу. Цим пристроєм не можуть користуватись особи (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями, чи без

належного досвіду та знань. Винятком є випадок, коли вони перебувають під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку, або ця особа ознайомила їх із правилами користування пристроєм. Не дозволяйте дітям гратися пристроєм.

Виймання акумулятора перед утилізацією

Зверніть увагу на те, що цей процес є незворотнім. Цей продукт містить літій-іонний акумулятор, який не підлягає заміні та утилізації зі звичайними побутовими відходами. Дотримуйтесь вказівок, наведених нижче, та утилізуйте акумулятор відповідно до місцевих правил, у пунктах збору відходів чи пунктах збору для повторного використання.

Крок 1: За допомогою будь-якого інструменту обережно відріжте м'яке блакитне покриття на нижній частині ручки аж до верхньої частини

перемикача.

Крок 2: Зніміть заглушку гвинта та викрутіть гвинт за допомогою хрестоподібної викрутки.

Крок 3: Вставте викрутку до нижньої частини пристрою, повертанням звільніть нижню кришку та відкрийте внутрішні компоненти.

Крок 4: Вставте викрутку під плату, розташовану поруч із конектором акумулятора, повертанням роз'єднайте конектор і звільніть акумулятор. Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт www.scholl.com або зателефонуйте до служби підтримки клієнтів. Після закінчення терміну використання пристрої з символом перекресленого контейнера для сміття не підлягають утилізації зі звичайними побутовими відходами. НЕ ПІДЛЯГАЄ УТИЛІЗАЦІЇ зі звичайними побутовими відходами. Під час придбання нового пристрою для заміни

місцевий роздрібний продавець побутової техніки може прийняти старий пристрій відповідно до положення про «збір відпрацьованих». Допомогу та пораду, що стосуються місць збору для переробки, вам нададуть місцеві установи.