

Uwaga!

Przed pierwszym użyciem Pure prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem użytkownika. Należy zwracać szczególną uwagę na sposób użytkowania urządzenia i procedury po wykorzystaniu. Przed zżyciem proszę zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i stosować do nich bezwzględnie.

Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku, oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz pozbawione doświadczenia i wiedzy, jeśli zostaną poinstruowane o sposobie korzystania z urządzenia i możliwych zagrożeniach lub będą pod nadzorem.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane

przez dzieci bez dozoru

Korzystać z Pure z właściwymi przyłączeniami, tak jak opisano to w niniejszej Instrukcji.

Nie dokonywać modyfikacji produktu, nie otwierać zaplombowanych części urządzenia, gdyż skutkuje to wygaśnięciem gwarancji i wszelkich uprawnień do wymiany bądź refundacji.

1. Bezpieczeństwo użycia Pure™

■ Pure™ został przetestowany na wodoszczelność zgodnie z warunkami IPX7. Oznacza to, że urządzenie jest wodoszczelne i zdatne do użycia pod prysznicem i w czasie kąpieli.

Ostrzeżenie! Zasilacz nie może mieć kontaktu z wodą. Zasilacz nie jest wodoszczelny!

■ Stosowanie tylko zewnętrzne. Przechowywać poza

zasięgiem dzieci i korzystać tylko zgodnie z instrukcją.

■ Ze względów higienicznych zaleca się tylko osobiste korzystanie Pure™

■ Chronić oczy.

■ Nie stosować Pure™ na delikatnej skórze wokół oczu.

■ Podobnie jak z każdym produktem, zaprzestać używania w przypadku wystąpienia wysypki, zaczerwienienia bądź swędzenia po użyciu. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, skonsultować się z lekarzem.

■ Osoby dotknięte trądzikiem albo innymi dolegliwościami skórnymi powinny przed użyciem produktu skonsultować się z lekarzem. Nie używać na obszarach podrażnionych bądź skaleczonych.

■ Osoby używające rozrusznika serca nie mogą

korzystać z Pure™.

■ W przypadku wszelkich dolegliwości o charakterze nadwrażliwości przed użyciem produktu skonsultować się z lekarzem.

■ Nie pozostawiać urządzenia włączonego, gdy nie jest używane. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

■ Nie korzystać z zasilacza Pure™, jeżeli ma uszkodzony kabel bądź wtyczkę, nie pracuje prawidłowo albo był zanurzony w wodzie.

■ Nie umieszczać urządzenia ani kabla zasilającego w miejscu, z którego mogą spaść albo zostać wciągnięte do wody albo innej cieczy.

UWAGA! Nie próbować wyciągać z wody urządzenia ani kabla zasilającego, jeżeli tam wpadło. Wyłączyć z gniazdka i podnieść

dopiero potem. Nie odłączenie z gniazdka może zakończyć się porażeniem elektrycznym.

■ Jeżeli bateria ma wyciek, nie dopuszczać do kontaktu ze skórą, oczami, ani śluzówką. Jeśli się to zdarzy, spłukać wodą i zapewnić pomoc medyczną.

■ Urządzenia można używać tylko z oryginalnym zasilaczem.

■ Pure™ ma zabezpieczenie przed przeładowaniem. Oznacza to, że może pozostawać zasilane z zasilacza bez obawy uszkodzenia.

■ Przed utylizacją urządzenia bateria musi zostać wyjęta.

■ Podczas wyjmowania baterii, urządzenie nie może być podłączone do zasilania.

■ Dokładny opis wyjmowania baterii jest w rozdziale "Wyjmowanie baterii".

■ Baterie należy usuwać bezpiecznie.

■ Dostosować się do przepisów ochrony środowiska w tym względzie. Nie wyrzucać baterii do śmieci. Skonsultować się ze sprzedawcą w sprawie usunięcia baterii.

■ Baterie wewnętrzne nie są wymienne. Baterie należy przekazać do lokalnego centrum recyklingu.

2. Czym jest Pure™

Pure™ to niewielkie urządzenie elektryczne do czyszczenia skóry. Prędkość pulsacji o oscylacji jest regulowana przez użytkownika.

Szczotka Pure's™ z mikrowłosa usuwa zewnętrzne warstwy wysuszonych i złuszczonych komórek skóry.

Wymiatania nieczystości z porów i nagromadzone zanieczyszczenia z pomiędzy fałdów linii cienkich i za sprawa wibracji pomaga w wygładzeniu skóry na powierzchni twarzy.

Pure™ ma dwa ustawienia, pozwalające na czyszczenie skóry i na poprawiający krążenie masaż.

2.1. Opis urządzenia Pure™

2.2. Zawartość opakowania

Urządzenie

2 głowice szczotkowe

Podstawa na szczotkę do twarzy

Zasilacz

Niniejsza Instrukcja Użytkownika

2.3. Zastosowanie Pure™

Pure™ przeznaczone jest do czyszczenia twarzy. Pure™ usuwa sześciokrotnie więcej makijażu niż zdejmowanie ręczne.

Nie używać Pure™ jeżeli

- Jakies akcesoria lub nakładki nie zalecanymi przez Silk'n.
- Obudowa jest uszkodzona.
- Po włączeniu widać lub bądź czuć dym.
- Nie działa prawidłowo lub jeżeli wygląda na

uszkodzone.

■ Zewnętrzna obudowa jest pęknięta lub uszkodzona.

■ Na wtyczce zasilacza widać pomarańczowe albo brązowe przebarwienia.

■ Głowica szczotkowa została uszkodzona i wymaga wymiany.

■ Nasadka głowicy jest uszkodzona i głowica nie daje się prawidłowo zamocować.

Proszę kontaktować się a Obsługą Klienta Silk'n.

4. Rozpoczęcie użytkowania

4.1. Ładowanie

Pure™ musi zostać całkowicie naładowane przed użyciem. Ślady naładowania mogą, pozostać na urządzeniu po testach kontroli jakości, ale aby

zachować żywotność baterii, urządzenie musi zostać przed pierwszym użyciem całkowicie naładowane.

Przed naładowaniem urządzenia upewnić się czy jest całkowicie suche.

■ Wetknąć wtyczkę zasilacza. Zacznie migać czerwona dioda wskazująca na trwające ładowanie. Pełne naładowanie jest sygnalizowane światłem ciągłym.

■ Jeżeli przy pierwszym ładowaniu świeci się światło ciągle, mimo to należy ładować urządzenie przez 3 godziny aby uzyskać pełne naładowanie przed użyciem.

* Pure™ jest zabezpieczone przed przeładowaniem, więc włącznie zasilacza nie może zaszkodzić. Silk'n zaleca odłączeni i chowanie zasilacza pomiędzy cyklami ładowania.

■ Gdy nie jest ładowane, Pure™ może być

pozostawione na stojaku szczotki do twarzy.

UWAGA Przed ładowaniem upewnić się, że urządzenie jest całkowicie suche. Przed pierwszym użyciem. urządzenie należy ładować przez 6 godzin przed pierwszym użyciem.

4.2. Światła kontrolne i ustawienia funkcji

1. Przycisnąć przycisk On/Off jednokrotnie: Funkcja wibracji, niska prędkość, czerwona LED nie świeci
2. Przycisnąć przycisk On/Off dwukrotnie: Funkcja wibracji, wysoka prędkość, czerwona LED nie świeci
3. Przycisnąć przycisk On/Off trzykrotnie: Funkcja pulsacji, niska prędkość, czerwona LED nie świeci
4. Przycisnąć przycisk On/Off czterokrotnie: Funkcja

pulsacji, wysoka prędkość, czerwona LED nie świeci

5. Przycisnąć przycisk On/Off pięciokrotnie: Urządzenie wyłączone

6. Migająca LED przez 10 sekund Wyczerpana bateria

7. Migająca LED stale ładowanie

8. Stale czerwone światło LED Pełne naładowanie

UWAGA: Po jednej minucie urządzenie wytacza się automatycznie

4.3. Sposób użycia

■ Wybrać szczotkę odpowiednią, dla typu skóry.
Wcisnąć szczotkę delikatnie do gniazda aż da się słyszeć dźwięk zatrzasku.

■ Zwilżyć twarz ciepłą wodą,.

■ Zwilżyć szczotkę ciepłą wodą i nałożyć na szczotkę płyn czyszczący.

UWAGA: Nie używać Pure™ bez zwilżania szczotki bądź twarzy, gdyż może to skutkować podrażnieniem skóry.

■ Włączyć urządzenia przyciskając przycisk On/Off i wybrać pożądany tryb.

■ Pure™ rozpoczyna prace w trybie 'Funkcja wibracji, niska prędkość'.

■ Przycisnąć przycisk dwukrotnie aby przejść do 'Funkcja wibracji, wysoka prędkość'.

■ Przycisnąć przycisk trzykrotnie aby przejść do 'Funkcja pulsacji, niska prędkość'.

■ Przycisnąć przycisk czterokrotnie aby przejść do "Funkcja pulsacji, wysoka prędkość".

UWAGA: Przy zmianie trybu pracy podczas zabiegu, stoper zostanie przestawiony na zero i zacznie liczyć od nowa.

■ Szczotkę docisnąć delikatnie do miejsca zabiegu i przesuwać do góry kolistymi ruchami. Unikać delikatnej skóry dookoła oczu i ust,

■ Zalecany czas stosowania w jednym miejscu to 10s. Zalecamy czyszczenie 6 obszarów. czoła, nosa, broda, lewy policzek, prawy policzek i szyja.

■ Szczotka do twarzy wyłączy się automatycznie po 1 minucie, wskazując zakończenie zabiegu oczyszczania,

■ Spłukać skórę wodą i osuszyć ręcznikiem.

4.4. Zasady postępowania

- Przeznaczone do codziennego użytku
- Nie używać Pure™ częściej niż dwa razy dziennie, gdyż może to doprowadzić do podrażnienia skóry i zaczerwienienia.
- Pure™ jest zaprojektowany do czyszczenia skóry w jedną, minutę. Zaleca się nieprzekraczanie tego czasu,

5. Konserwacja Pure™

5.1. Postępowanie z głowicami szczotkowymi

- **Głowicę** wyczyścić po każdym użyciu. Zdjąć głowice i wypłukać w czystej, ciepłej wodzie z nieagresywnym detergentem, tak aby usunąć wszelkie odłożone zanieczyszczenia. Strząsnąć wodę i osuszyć ręcznikiem - albo włączyć Pure™ i przez 5-10 sekund wibrować w ręcznik.

Nie montować wilgotnych głowic w czasie ładowania Pure™.

- Nie dopuszczać do odkładania się środków czyszczących bądź nawilżających na szczotkach
- Zalecana jest wymiana głowic szczotkowych co 3 miesiące.
- Nie należy czyścić szczotek w zmywarce do naczyń.

5.2. Wymiana głowic szczotkowych

Nowe szczotki można kupić u sprzedawcy, który sprzedał urządzenie bądź zamówić bezpośrednio przez witrynę www.silkn.eu

Aby zamontować głowicę, umieścić środek głowicy na gnieździe znajdującym się na urządzeniu.

- Docisnąć głowicę aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

- Głowicę można zdjąć po prostu pociągając za nią, z umiarkowaną, siłą, i przytrzymując urządzenie.

5.3. Konserwacja urządzenia i podstawki na szczotki

- Przed czyszczeniem odłączyć Pure™ od zasilania.

- Nie używać środków do szorowania ani chemikaliów.

- Uchwyt czyścić wilgotną szmatką z łagodnym detergentem.

- Nie należy czyścić urządzenia ani jego części w zmywarce do naczyń.

6. Rozwiązywanie problemów

Usterki Możliwe przyczyny i rozwiązania

Pure™ nie włącza się Upewnić się, że urządzenie jest

całkowicie naładowane.

Podłączyć zasilacz do gniazdka a urządzenie do zasilacza i pozostawić na 6 godzin do naładowania.

Pure™ nie ładuje się! Upewnić się, czy zasilacz jest właściwie przyłączony do urządzenia i gniazdka. Jeżeli tak, wyjąć wtyczkę zasilacza z urządzenia i włożyć ponownie, aby je całkowicie zresetować. Jeżeli to nie pomaga, skontaktować się z obsługą klienta.

■ Pure™ co chwila się wyłącza!

Upewnić się, że urządzenie jest całkowicie naładowane. Podłączyć zasilacz do gniazdka a urządzenie do zasilacza i pozostawić na 6 godzin do naładowania.

Nie demontować lub naprawiać samodzielnie Pure™ Tylko osoby uprawnione przez Silk'n™ mogą dokonywać napraw. Otwieranie

urządzenia uszkodzi je i unieważni gwarancję.

Prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta Silk'nTM jeżeli urządzenie uległo uszkodzeniu lub w przypadku konieczności naprawy.

7. Obsługa klienta

Więcej informacji o produktach Silk'n można znaleźć na www.silkkn.eu lub www.silkkn.com. Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, wymaga naprawy bądź potrzebna jest pomoc, należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym Silk'n".

Niniejsza instrukcja jest dostępna w pdf na www.silkkn.eu.

8. Informacja o gwarancji

Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją zgodną z regulacjami UE. Zakres gwarancji jest ograniczony do

usterek technicznych wynikających z błędów w produkcji. W przypadku chęci skorzystania z gwarancji należy skontaktować się z Obsługą Klienta. Może okazać się, że znajdzie rozwiązanie bez konieczności oddawania urządzenia do naprawy. Obsługa Klienta jest zawsze do dyspozycji.

9. Wyjmowanie baterii

Aby wyjąć baterie z Pure™, urządzenie musi zostać rozłamane. Nie będzie dalej zdane do użytku ani nie będzie nadawało się do naprawy. Gwarancja wygasa, jeżeli urządzenie zostało przełamane a bateria wyjęta. Zalecane jest wykonywanie tej czynności w okularach i rękawicach ochronnych.

Silk'n nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykonywania tej procedury.

Aby wyjąć baterię, umieścić uchwyt na twardej powierzchni. Użyć młotka aby rozbić obudowę wzdłuż

szwu łączącego jej dwie części.

Po rozbiciu szwu rozerwać obudowę kombinerkami i śrubokrętem. Odkręcić płytkę z obwodem drukowanym i wyjąć baterię odłączając ją od płytki.