

Atenție

Înainte de prima utilizare a Pure, citiți cu atenție acest manual de utilizare în întregime. Acordați o atenție deosebită procedurilor de utilizare a dispozitivului și celor de post-utilizare. Citiți cu atenție toate avertizările și precauțiile de siguranță și respectați-le cu strictețe în momentul utilizării.

Aparatul poate fi utilizat de copiii de peste 8 ani și de persoanele cu capacități psihice, senzoriale sau mentale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția de a fi supravegheate cu atenție sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru.

Copiii nu se vor juca cu aparatul.

Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi

efectuate de copiii nesupravegheați

Folosiți Pure doar cu atașamentele adecvate conform descrierii din manual.

Nu aduceți modificări produsului și nu deschideți părțile sigilate ale dispozitivului, procedând astfel veți pierde garanție și drepturile de înlocuire sau rambursare.

Siguranța cu Pure™

Pure™ a fost testat la pătrunderea apei în măsura acoperită de IPX7. Acest lucru înseamnă că dispozitivul este rezistent la apă și adecvat pentru utilizare la dus și când faceți baie.

A AVERTISMENT! Nu introduceți adaptorul în apă.
Adaptorul nu este rezistent la apă!

Exclusiv pentru uz extern. Nu lăsați la îndemâna copiilor și utilizați doar conform instrucțiunilor din manual.

Din motive de igienă, va recomandăm să nu partajați Pure™ cu alte persoane. Evitați contactul cu ochii.

Nu utilizați Pure™ pe pielea delicată din jurul ochilor.

Ca în cazul oricărui produs, întrerupeți utilizarea dacă aveți iritații, roșeață sau mâncărimi în timpul sau după utilizare. Consultați medicul dacă iritațiile persistă.

Orice persoană care suferă de acnee sau alta afecțiune cutanată trebuie să consulte medicul înainte de a folosi produsul. Nu folosiți pe zone inflamate sau afectate de leziuni.

Nu utilizați Pure™ dacă aveți un stimulator cardiac.

■ Dacă suferiți de afecțiuni medicale sau orice tip de sensibilitate, consultați medicul înainte de a folosi Pure™

■ Nu lăsați dispozitivul pornit când nu este utilizat.

Depozitați într-un loc uscat și sigur.

■ Nu utilizați adaptorul Pure™ dacă are un cablu sau ștecher deteriorat, dacă nu funcționează adecvat sau a fost introdus în apă.

■ Nu așezați sau depozitați dispozitivul și cablul de încărcare în locații de unde pot cădea sau pot fi antrenate în cada, chiuvetă, apă sau alt lichid.

ATENȚIE! Nu atingeți dispozitivul sau cablul de alimentare a dispozitivului care au căzut în apă, scoateți imediat din priză înainte de a le recupera. Dacă nu scoateți dispozitivul din priză vă puteți electrocuta!

Dacă bateria prezintă scurgeri, evitați contactul cu pielea, ochii și membranele mucoase. Dacă este necesar, clătiți zonele afectate cu apă și solicitați

asistență medicală.

■ Dispozitivul trebuie utilizat doar împreună cu unitatea de alimentare furnizată împreună cu dispozitivul.

■ Pure™ conține protecție la supraîncărcare. Acest lucru înseamnă că puteți lăsa dispozitivul atașat la adaptorul de alimentare fără riscul de deteriorare.

■ Bateria trebuie îndepărtată din dispozitiv înainte să fie eliminată.

■ Aparatul trebuie deconectat de la rețea înainte de a îndepărta bateria.

■ Referitor la detaliile de îndepărtare a bateriei, consultați secțiunea îndepărtarea bateriei.

■ Bateria va fi eliminată în siguranță.

■ Trebuie acordată atenție aspectelor de mediu legate de eliminarea bateriei. Nu aruncați bateriile uzate la coșul de gunoi. Contactați vânzătorul pentru protecția mediului.

■ Bateriile interne nu pot fi înlocuite. Pentru eliminarea bateriilor, este necesară reciclarea întregului dispozitiv la centrul local de reciclare, fapt adecvat pentru mediu.

2. Ce este Pure™

Pure™ este un dispozitiv manual alimentat electric de mici dimensiuni pentru curățarea pielii. Puteți seta manual nivelurile de vibrație și pulsație ale capului de perie.

Peria din microfibră Pure™ este eficientă în îndepărtarea straiului exterior de celule urcate și solzoasă. Îndepărtează impuritățile din pori și acumularea de reziduuri din liniile fine și riduri prin intermediul vibrațiilor pentru a netezi suprafața pielii.

Cu cele 2 setări, Pure™ este foarte versatil - acest lucru va permite să curățați pielea la setarea dorită, precum și să o masați pentru a îmbunătăți circulația pielii.

2.1. Descrierea dispozitivului Pure™

2.2. Conținutul ambalajului

Dispozitiv

2 capete cu perie

Adaptor de alimentare

Acest manual de utilizare

Suport pentru penă de față

2.3. Domeniul de utilizare Pure™

Pure este un dispozitiv fără prescripție medicală destinat curățării pielii faciale. Pure™ îndepărtează de până la 6 ori mai mult machiaj decât curățarea

manuală.

3. Nefolosiți Pure™ dacă

■ Cu atașamente sau accesorii care nu sunt recomandate de Silk'n®.

■ Carcasa este deteriorată.

Vedeți sau simțiți miros de fum când este pornit.

■ Nu funcționează corect sau dacă pare deteriorat. Carcasa este crăpată sau desfăcută.

■ Vedeți portocaliu sau maro în jurul mufei adaptorului.

■ Capul de perie a fost deteriorat sau trebuie înlocuit.

■ Punctul de atașare a periei este deteriorat și capul de perie nu se conectează adecvat.

Contact serviciul clienți Silk'n®.

4. Introducere

4.1. Încărcarea

Înainte de prima utilizare, Pure™ trebuie să fie încărcat corect. În dispozitiv poate exista o energie reziduală ca urmare a procedurilor de control, însă dispozitivul trebuie să fie încărcat complet înainte de prima utilizare pentru menținerea duratei de viață a bateriei.

Înainte de a încărca dispozitivul asigurați-vă că este uscat complet.

■ Introduceți ștecherul adaptorului de alimentare furnizat. O lumină roșie va lumina intermitent indicând faptul că dispozitivul se încarcă. Încărcarea completă este indicată de lumina constantă.

■ Dacă încărcați pentru pruna dată-dar lumina de încărcare re este roșie constant - tot trebuie să încărcați dispozitivul 3 ore pentru încărcare completă înainte de prima utilizare.

■ Pure" are un sistem de protecție la supraîncărcare pentru ca dispozitivul să fie păstrat încărcat mereu. Silkn recomandă scoaterea din priză si depozitarea adaptorului de încărcare după fiecare încărcare completa până este necesara încărcarea.

Puteți lăsa Pure în suportul pentru peria de față când nu se încarcă.

IMPORTANT: Asigurați-vă că dispozitivul este complet uscat înainte de încărcare. Pentru cele mai bune rezultate încărcați Pure™ timp de 6 ore înainte de prima utilizare.

4.2. Led indicator si setări de funcționare

1. Apăsați butonul pornit/oprit o data: funcția de vibrație, viteza redusa; lumină LED roșie oprita
2. Apăsați butonul pornit/oprit de doua ori: Funcția de vibrație.. viteza ridicata; Lumină LED roșie oprita
3. Apăsați butonul pornit/oprit de trei ori: Funcția de pulsație, viteza redusa; Lumină LED roșie oprita
4. Apăsați butonul pornit/oprit de patru ori: Funcția de pulsație, viteza ridicata; Lumină LED roșie oprita
5. Apăsați butonul pornit/oprit de cinci ori:
Dispozitivul se oprește
6. Lumină LED roșie intermitentă timp de 10 secunde:
Baterie descărcată
7. Lumină LED roșie intermitente continua: încărcarea

8. Lumina LED roșie constantă: Încărcare completă

4.3. Mod de utilizare

Selectați peria adecvată pentru tipul de piele, împingeți ușor peria în punctul de prindere a acesteia până auziți sunetul de fixare.

Umeziți fata cu apă caldă.

Umeziți peria cu apă caldă și aplicați o loțiune de curățare pe pene.

Vă Rugăm Să Rețineți: Nu folosiți Pure™ fără apă pe perie și față deoarece poate cauza iritația pielii.

Porniți dispozitivul apăsând butonul pornit/oprit și selectați modul dorit.

Pure™ va porni automat cu setarea Funcția de vibrație,

viteză redusă.

Apăsați butonul de două ori pentru setarea Funcția de vibrație, viteză ridicată.

Apăsați butonul de trei ori pentru setarea Funcția de pulsație, viteză redusă.

Apăsați butonul de patru ori pentru setarea Funcția de pulsație, viteză ridicată.

■ Apăsați ușor perla pe zona ce se dorește tratată și deplasați-o cu o mișcare circulară în sus. Încercați să evitați zonele cu piele delicată de ex., în jurul ochilor și buzele.

■ Timpul recomandat de tratament per zona este de 10 secunde. Recomandăm curățarea în 6 secțiuni - frunte, nas, bărbie, obrazul stâng, obrazul drept și gât.

■ Peria facială se va opri automat după 1 minut, indicând finalul tratamentului de curățare.

■ Clătiți pielea cu apa și uscați cu un prosop.

4.4. Regimul de tratament

■ A se utiliza zilnic.

■ Nu utilizați Pure™ mai mult de două ori pe zi deoarece poate irita pielea și cauza roșeață.

■ Pure este conceput pentru a vă curăța pielea într-un minut. Vă recomandăm să nu depășiți acest timp.

5. Întreținerea Pure™

5.1. Îngrijirea capetelor de perie facială

■ Curățați capul de pene după fiecare utilizare.

Îndepărtați capul de pene de la Pure™, clătiți-l cu apă caldă și săpun neutru pentru a elimina reziduurile

acumulate, eliminați apa în exces și uscați cu prosopul sau frecați ușor capul de perie de un prosop timp de 5-10 secunde când Pure™ este pornit.

Nu fixați capetele de perie la Pure™ în timp ce acesta se încarcă.

■ Nu lăsați produsele de curățare sau hidratare lichide să se acumuleze pe capetele de perie.

■ Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm să înlocuiți capetele de perie regulate și moi la flecare 3 luni.

Nu curățați periile de față în mașina de spălat vase

5.2. Înlocuirea capului de perie

Periile de schimb pot fi obținute de la vânzătorul de unde ați cumpărat dispozitivul sau pot fi comandate direct de pe site-ul nostru www.siikn.eu.

Pentru a fixa un cap de perie, așezați centrul capului de perie în punctul corespunzător de fixare a periei aflat pe dispozitiv.

Apăsați ușor centrul periei și apăsați în jos până să fixează în poziție.

■ Pentru a îndepărta capul de perie, prindeți baza exterioară de plastic a capului de perie cu o mână și mânerul dispozitivului cu cealaltă și trageți în sus uniform până se desface.

5.3. Îngrijirea dispozitivului și a suportului pentru peria facială

■ Scoateți Pure™¹ din priză înainte să-l curățați.

Nu folosiți produse de curățare sau substanțe chimice abrazive pentru a curăța orice parte a Pure™¹.

■ Curățați mânerul cu o cârpă umedă - folosind un

detergent neutru si uscați imediat după curățare.

■ Nu curățați dispozitivul sau alte părți în mașina de spălat vase.

6. Depanare

Cauze posibile si soluție

Asigurați-vă că dispozitivul este încărcat adecvat. Fixați adaptorul la dispozitiv si rețea si lăsați la încărcat cel puțin 6 ore înainte de următoarea utilizare.

Asigurați-vă că adaptorul de alimentare este conectat corect la dispozitiv si priza de alimentare. Dacă locurile stau deja așa, scoateți adaptorul de alimentare din dispozitiv si fixați-l la loc pentru resetarea completa a dispozitivului. Dacă acest lucru nu ajută, contactați serviciul clienți.

Asigurați-vă că dispozitivul este încărcat adecvat. Fixați adaptorul la dispozitiv si rețea si lăsați la încărcat cel

puțin 6 ore înainte de următoarea utilizare.

Nu încercați să deschideți sau reparați dispozitivul Pure™. Doar personalul Silk'n® este instruit să efectueze reparațiile dispozitivelor noastre.

Deschiderea dispozitivului îl va deteriora și va anula garanția.

Contactați Serviciul Clienți al Silk'n® în cazul în care aveți un aparat deteriorat sau distrus care trebuie reparat.

7. Serviciul clienți

Pentru mai multe informații despre produsele Silk'n® vizitați site-ul web regional Silk'n : www.silkn.eu sau www.silkn.com-. Dacă dispozitivul este deteriorat, defect, necesită reparații sau asistență, contactați cel mai apropiat centru de service Silk'n®.

8. Informații despre garanție

Produsul este acoperit de o garanție de 2 ani conform regulamentelor si legislației europene. Garanția acestui produs de limitează la defectele tehnice cauzate de procesele de producție defectuoase. Dacă doriți sa solicitați garanția, contactați serviciul clienți pentru instrucțiuni. Acesta poate soluționa problema fără a fi necesară returnarea produsului la magazin sau centrul de service. Serviciul nostru clienți va stă întotdeauna la dispoziție!

9. îndepărtarea bateriei

Pentru a îndepărta bateria Pure™ dispozitivul trebuie dezasamblat. Dispozitivul nu va mai funcționa după această procedură. Garanția va fi anulată dacă carcasa aparatului este deteriorată și bateria îndepărtată. Se recomandă sa utilizați ochelari si mănuși de protecție.

Sílk'n® nu este responsabil pentru daunele fizice sau materiale ca urmare a efectuării procedurii.

Pentru a îndepărta bateria, așezați unitatea manuală pe

o suprafață solidă, puternică. Folosiți un ciocan pentru a lovi dispozitivul la îmbinare și continuați să procedați astfel de-a lungul îmbinării pe ambele părți ale dispozitivului.

După ce îmbinarea este desfăcută suficient, folosiți cleștele sau șurubelnița pentru a desface carcasa. Deșurubați PCB (placa imprimată de circuit) și îndepărtați bateria deconectând fisa de la PCB.

10. Informații despre eliminare

Eliminați ambalajul la un punct de reciclare care sortează materialele în funcție de tip.

Produsele marcate cu acest simbol nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere! Prin lege, sunteți obligați să eliminați aparatele vechi separat de deșeurile menajere.

Bateriile nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Prin lege, sunteți obligați să eliminați

bateriile vechi la un punct de colectare al autorităților locale sau să le returnați unui vânzător de baterii. Informațiile privind locațiile de eliminare gratuita a aparatelor vechi le puteți afla de la autoritățile locale.

11. Specificații

Model H4101

Cerințe de alimentare Baterii 1 x 3.7V; Li-ion; 500 mA

Putere nominală lesire adaptor 5 V ce; 500 mA

Clasificare dispozitiv Clasa II

Protecție IPX7