

Svarilo!

Prosimo, da pred prvo uporabo pripomočka Pure v celoti preberete Uporabniški priročnik. Še posebej pozorni bodite na postopke uporabe in upravljanja s pripomočkom in postopke po uporabi. Prosimo, da pred uporabo preberete vsa opozorila in varnostne ukrepe in da jih med uporabo naprave Pure strogo upoštevate.

To napravo lahko uporabljajo otroci, ki so stari 8 let ali več, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali osebe ki nimajo ustreznih izkušenj in znanja, če se jih nadzoruje ali so prejele navodila glede uporabe naprave na varen način ter razumejo nevarnosti, ki se pojavijo pri uporabi.

Otroci se ne smejo igrati z napravo.

Otroci brez nadzora ne smejo izvajati čiščenja in

uporabniškega vzdrževanja.

Pripomoček Pure uporabljate samo skupaj s primernimi priključki, kot je opisano v tem priročniku.

Ne izvajajte nobenih sprememb tega izdelka in ne odpirajte zapečatenih delov tega pripomočka, ker s tem samodejni preneha veljati vaša garancija in pravice do zamenjave oziroma vračila denarja.

1. Varnost s pripomočkom Pure

Vaš pripomoček Pure je bil preizkušen za pronican vode v obsegu, ki ga zajema IPX7. To pomeni, da je vaš pripomoček vodotesen in primeren za uporabo pod tušem ter med kopeljo.

A OPOZORILO! Adapterja ne približujte vodi. Adapter NI vodotesen!

Samo za zunanjo uporabo. Hranite izven dosega otrok in

uporabljajte samo, kot je navedeno v tem priročniku.

Zaradi higienskih razlogov priporočamo, da pripomočka Pure™ ne uporabljajte skupaj z drugimi.

Izogibajte se stiku z očmi.

Pripomočka Pure™ ne uporabljajte na občutljivi koži okoli oči.

Kot pri drugih izdelkih, morate z uporabo prekiniti, če dobite izpuščaj, rdečico ali začutite srbenje med uporabo oziroma po njej. Če draženje vztraja, se posvetujte z zdravnikom.

Vsi, ki imajo akne ali druge kožne težave, se morajo pred uporabo tega izdelka posvetovati z zdravnikom. Ne uporabljajte na razbolelih ali poškodovanih območjih.

Pripomočka Pure™ ne uporabljajte, če uporabljate srčni spodbujevalnik.

Če imate kakršne koli zdravstvene težave ali ste na karkoli občutljivi, se pred uporabo pripomočka Pure™ posvetujte s svojim zdravnikom.

Kadar pripomočka ne uporabljate, ga ne pustite vklopljenega. Shranite ga na varnem in suhem mestu.

Adapterja Pure™ nikoli ne uporabljajte, če ima poškodovano vrstico ali vtič, če ne deluje pravilno ali je bil potopljen v vodo.

Pripomočka in polnilnega kabla ne namestite tam, kjer lahko pade ali kjer se ga lahko povleče v kad, umivalnik, vodo ali druge tekočine.

A SVAŘILO! Če je pripomoček padel v vodo, ne segajte po napravi ali polnilnem kablu, temveč ga pred prijemanjem nujno najprej odklopite z električnega omrežja. Če naprave najprej ne odklopite, lahko pride do električnega udara!

Če je baterija izpuščala, se izogibajte stiku s kožo, očmi

in sluznico. Če je potrebno, izplaknite prizadeta območja z vodo in poiščite zdravniški nasvet.

Pripomoček se lahko uporablja samo z napajalno enoto, ki je priložena napravi.

■ Vaš pripomoček Pure™ vsebuje zaščito pred prepolnjenjem. To pomeni, da lahko pripomoček varno pustite priključeno na električni adapter, ne da bi tvegali poškodbe.

■ Preden pripomoček zavržete, morate iz njega odstraniti baterijo.

■ Pri odstranjevanju baterije je treba napravo odklopiti z električnega napajanja.

■ Glede podrobnosti, kako odstraniti baterijo, glejte poglavje »Odstranitev baterije«.

■ Baterijo je treba zavreči na varen način.

■ Pozorní bodite na okolijske vidike odstranitve baterije. Uporabljenih baterij ne odvrzíte v koš za odpadke. Glede zaščite okolja stopite v stik s svojim trgovcem.

■ Internih baterij se ne da zamenjati. Če želíte odvreči baterije, je potrebno celotni pripomoček reciklirati v lokalnem centru za recikliranje, kar je dobro tudi za okolje.

2. Kaj je pripomoček Pure™

Pure™ je majhen, ročni, električno gnaní pripomoček za čiščenje kože z glavo ščetke ki jo napaja visokofrekvenčna manualna oscilacija.

Ščetka z mikrovlakni na pripomočku Pure™ je učinkovita pri odstranjevanju zunanjšega sloja suhe in luskaste plasti kožnih celic. Pripomoček odstranjuje nečistosti i notranjosti por in nabiranje ostankov iz notranjosti gubic z drobnimi črtami ter gumb s pomočo vibracij, ki

pomagajo zgladiti površino kože. Pripomoček Pure z 2 nastavitvama ima veliko raznolikost - zaradi tega lahko svojo kožo čistite z želeno nastavitvijo, kot tudi masirate svojo kožo, da izboljšate pretok krvi.

2.1. Opis pripomočka Pure

2.2. Vsebina paketa

Pripomoček

2 glavi ščetke

Stojalo za obrazno ščetko

Električni adapter

Ta uporabniški priročnik

2.3. Namen uporabe Pure™

Pripomoček Pure™ je pripomoček v prosti prodaji, ki je namenjen za čiščenje kože obraza. Pripomoček Pure odstrani do 6-krat več ličil kot ročno čiščenje.

3. Pripomočka Pure™ ne uporabljajte v naslednjih primerih:

Silk'n® ne priporoča nekaterih priključkov ali dodatkov.

Ohišje je poškodovano.

Pri vklopu vidíte ali vohate dim.

Ne deluje pravilno ali je navidez poškodovana.

Zunanje ohišje je počeno ali se odpírá.

Opazíte lahko oran/no ali rjavo obarvanje okolí vtičnice adapterja.

Glava ščetke je bila poškodovana ali jo je treba zamenjati.

Točka pritrditve ščetke je poškodovana, tako da se glava ščetke ne priključi nanjo pravilno.

Prosimo, stopite v stik s službo za stranke Silk'n®.

4. Kako začeti

4.1. Polnjenje

Pripomoček Pure morate pred prvo uporabo napolniti do konca. V pripomočki lahko kot posledica postopkov preverjanja kakovosti ostane nekaj preostalega naboja vendar je treba pripomoček napolniti do konca pred prvo uporabo, da so ohrani življenjsko odbo baterije.

Pred prvim polnjenjem naprave poskrbite, da bo ta popolnoma suha.

Priključite vtič dobavljenega električnega adapterja. Utripa rdeča lučka, ki kaže, da se pripomoček polni. Neprestano vklopljena lučka kaže, da je pripomoček

popolnoma napolnjen.

če polnite prvič, vendar lučka za polnjenje sveti stalno rdeče, morate pripomoček polniti naprej še 3 ure, tako da bo popolnoma napolnjen, preden ga uporabite prvič.

Pure ima zaščito pred prenapolnjenem, tako da se lahko pripomoček vedno polní. Družba Silk'n priporoča, da polnilni adapter odklopite in shranite na priročnem mestu po vsakem polnjenju do konca, dokler ne bo potrebno polnjenje.

Kadar pripomočka Pure™ ne polnite, ga lahko pustíte na stojalu za obrazno ščetko na pultu.

4.2. Indikatorska lučka in nastavitve funkcije

1. Gumb Vklop/i/klop pritisnite enkrat: Funkcija vibriranja, nizka hitrost; rdeča svetleča dioda je izklopljena
2. Gumb Vklop/izklop pritisnite dvakrat: Funkcija

vibriranja, visoka hitrost; rdeča svetleča dioda je izklopljena

3. Gumb Vklop/izklop pritisnite trikrat: Funkcija pulziranja, nizka hitrost; rdeča svetleča dioda je izklopljena

Gumb Vklop/izklop pritisnite štirikrat: Funkcija pulziranja, visoka hitrost; rdeča svetleča dioda je izklopljena

5. Gumb Vklop/izklop pritisnite petkrat: Pripomoček se izklopi

6. Utripajoča rdeča svetleča dioda sveti 10 sekund: Baterija je skoraj prazna

7. Utripajoča rdeča svetleča dioda sveti neprestano: Polnjenje

8. Neprestano svetenje rdeče svetleče diode: Popolna

napolnjenost

Prosimo, Upoštevajte: Pripomoček se po 1 minuti izklopi samodejno.

4.3. Način uporabe

Izberite ščetko, ki je primerna za vaš tip kože. Ščetko nežno potisnite na točko za pritrditev ščetke, dokler ne slišite klika.

Svoj obraz navlažite z mlačno vodo.

Ščetko navlažite z mlačno vodo in nanesite čistilni losjon na ščetko.

OPOMBA: Pripomočka Pure™ ne uporabljajte brez k vode na ščetki in obrazu, ker lahko tako pride do draženja kože.

Pripomoček vklopite, tako da pritisnete gumb

vklop/izklop in izberete želeni način:

Pripomoček Pure™ se samodejno zažene z nastavitvijo » Funkcija vibriranja, nizka hitrost.

Gumb pritisnite dvakrat za nastavitev »Funkcija vibriranja, visoka hitrost.

Gumb pritisnite trikrat za nastavitev »Funkcija pulziranja, nizka hitrost.

Gumb pritisnite štirikrat za nastavitev »Funkcija pulziranja, visoka hitrost.

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE: Če nastavitev spremenite med terapijo čiščenja, se časovnik ponastavi na nič in se zažene znova.

Ščetko nežno pritisnite ob območje, ki ga želite obdelati, in jo premikajte navzgor s krožnimi gibi. Poskusite se izogniti občutljivim območjem kože, npr. okoli oči in na

ustnicah.

Priporočeni čas obdelave na posamezno območje je 10 sekund. Priporočamo čiščenje v 6 delih - čelo, nos, brada, levo lice, desno lice in vrat.

Ščetka za obraz se samodejno izklopi po 1 minuti, kar kaže, da seje čiščenje končalo.

Svojo kožo izplaknite z vodo in jo obrišite z brisačo.

4.4. Program tretiranja

Za vsakodnevno uporabo.

Pripomočka Pure ne uporabljajte več kot dvakrát dnevno, ker lahko s tem dražite kožo in povzročite rdečico.

Pripomoček Pure je oblikovan za čiščenje kože v samo 1 minuti. Priporočamo, da tega časa ne presežete.

5. Vzdrževanje pripomočka Pure™

5.1. Negovanje glav obraznih ščetk

Glave obraznih ščetk očistite po vsaki uporabi. Glavo ščetke odstranite s pripomočka Pure™, jo izplaknite in očistite s toplo vodo in blagim milom, da odstranite vso umazanijo, ki se je morda nabrala, otresete čezmerno vodo in posušite z brisačo - oziroma glavo ščetke nežno brišete ob brisačo 5-10 sekund, med tem ko je pripomoček Pure vklopljen.

Med polnjenjem na pripomoček Pure ne priključite mokrih glav ščetke.

Ne dopustite, da bi se na glavah ščetk nabirala tekoča čistila ali vlažilci. Za najboljši rezultat priporočamo, da zamenjate redno in mehko ščetko glave vsake 3 mesece.

Ščetk za obraz ne čistite v pomivalnem stroju

5.2. Zamenjava glave ščetke

Nadomestne ščetke lahko dobite pri trgovcu, kjer ste kupili pripomoček, ali pa jih naročite naravnost na spletnem mestu www.silkn.eu.

Če želite priklopiti glavo ščetke, namestite sredino glave ščetke na primerno pritrdilno točko za ščetko, ki je na pripomočku.

Sredino glave ščetke nežno pritisnite navzdol, dokler ne klikne.

Če želite glavo ščetke odstraniti, enostavno primite zunanjo plastično bazo glave ščetke z eno roko in ročaj pripomočka z drugo roko, ter ju enakomerno vlecite narazen, dokler se dela ne ločita.

5.3. Negovanje pripomočka in stojala obrazne ščetke

Pripomoček Pure morate pred začetkom čiščenja

odklopiti z električnega napajanja.

Nobenega dela pripomočka Pure ne čistite z abrazivnimi čistili ali kemikalijami.

Ročaj očistite z navlaženo krpo - ob uporabi blagega detergenta, brisačo pa posušite takoj po čiščenju.

Pripomočka in nobenega njegovega dela ne čistite v pomivalnem stroju.

6. Odpravljanje težav

7. Služba za pomoč strankam

Napaka

Moj pripomočke Pure se ne zažene!

Moj pripomočke Pure se ne polni!

Moj pripomočke Pure se stalno izklaplja!

Morebitni razlogi in rešitve

Posrkbite, da bo pripornoček pravilno napolnjen.

Adapter priključite na napravo in električno napajanje in ga pustite napajati vsaj 6 ur pred naslednjo uporabo.

Preverite, ali je električni adapter pravilno povezan z napravo in električno vtičnico. Če to že velja, izklopite vtič adapterja iz pripomočka in ga znova namestite, da popolnoma ponastavite napravo. Če to ne pomaga, stopite v stik z oddelkom za pomoč strankam.

Posrkbite, da bo pripomoček pravilno napolnjen.

Adapter priključite na napravo in električno napajanje in ga pustite napajati vsaj 6 ur pred naslednjo uporabo.

Ne pokušajte odpirati in popravljati vašega pripomočka Pure. Za popravila naših pripomočkov je usposobljeno samo pooblaščen osebje podjetja Silk'n. Z odprtjem pripomočka tega poškodujete in preneha veljati vaša garancija.

Če imate pokvarjeno ali poškodovano napravo, ki potrebuje popravilo, se povežite z oddelkom za pomoč strankam družbe Silk'n.

Za več informacij o izdelkih družbe Sílk'n® obiščite svojo regionalno spletno mesto Silk'n®: www.silkn.eu ali www.silkn.com. Če je pripomoček poškodovan, okvarjen ,potrebuje popravilo ali pa vi potrebujete našo pomoč, stopite v stik s svojim najbližjim servisnim centrom Silk'n®.

Ta priročnik na voljo tudi v obliki PDF, ki jo lahko prenesete s povezavo: www.silkn.eu.

8. Informacije o garanciji

Ta izdelek je krit z 2-letno garancijo v skladu z evropskimi pravili in zakonom. Obseg garancije na ta izdelek je omejen na tehnične okvare, do katerih pride zaradi pomanjkljivih postopkov izdelave. Če želite uveljavljati garancijo, poskrbite, da bo stopili v stik z našim oddelkom storitev za stranke, ki vam bo priskrbel navodila. Oddelek bo morda lahko rešil tudi vašo težavo rez potrebe po vračilu izdelka v trgovino ali naš servisni center. Naš oddelek za pomoč strankam vam vedno pomaga z zadovoljstvom!

9. Odstranitev baterije

10. Informacije o odstranitvi

Če želite odstraniti baterijo pripomočka Pure™, ga je treba razstaviti. Pripomoček po tem posegu ne bo več deloval in ga ni mogoče popraviti. Pri razbitju ohišja in odstranitvi baterije bo prenehala veljati vsaka garancija. Zelo se priporoča uporaba varnostnih zaščitnih očal in

rokavic.

Družba Silk'n ni odgovorna za kakršne koli fizične ali materialne poškodbe, do katerih pride kot posledica izvajanja tega postopka.

Če želite odstraniti baterijo, namestite ročno enoto na trdo, močno podlago. Pripomoček udarite s kladivom po šivu in nadaljujte s tem vzdolž celotnega šiva na obeh straneh naprave.

Ko je šiv dovolj zdrobljen, uporabite klešče ali izvijač, da razstavite ohišje. Odvijte tiskano vezje in odstranite baterijo, tako da vtič odklopíte s tiskanega vezja.

Embalažo zavrzite na reciklažni točki, kjer se materiale ločuje glede na vrsto.

Izdelkov, ki so označeni s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke! Stare naprave morate po zakonu odvreči ločeno od gospodinjskih

odpadkov.

Baterij ne smete zavrēi med gospodinjske odpadke. Vse baterije morate po zakonu odvreēi na zbirnem mestu lokalnega organa ali jih vrniti trgovcu z baterijami. Informacije o mestu, kjer lahko brezplaēno odvŕžete stare naprave, lahko dobite pri krajevnih organih.

11. Tehniēni podatki

Model

Elektriēne zahteve Nazivna moē Razvrstitev pripomoēka
Zaēcita

H4101

Baterije 1x 3,7 V; Li-ion; 500 mA Izhod adapterja 5 V
DC; 500 mA Razred II IPX/