

NAPOTKI ZA UPORABO

Mod. 602.01 Multistylers sušilnik las s turmalinsko tehnologijo

Pozorno preberite napotke, saj vsebujejo pomembne informacije o varnosti in uporabi aparata.

Pomembno

Ta sušilnik za lase je narejen v skladu z varnostnimi predpisi, ki veljajo za električne aparate. Ta sušilnik za lase je opremljen s termostatom, ki aparat izklopi v primeru pregretja. Sušilnik za lase začne ponovno delovati po nekaj minutah hlajenja, vendar pa se pred naslednjo uporabo prepričajte, da so vstopne mrežice čiste.

NAČIN UPORABE STIKALA

0 = OFF/ IZKLJUČENO

1 = toplo/slabo delovanje

2 = vroče/močno delovanje

* = vlažen zrak

- Izbira omrežnega napajanja

Pred priključitvijo sušilnika za lase v vtičnico s pomočjo izvijača nastavite ustrezno napetost 115 V ali 230 V, odvisno od napetosti v omrežju.

- Dodatki

Ena termokrtača z zložljivimi glavniki za popolne valove in kodre, Ø 30 mm

Ena termokrtača z masažnimi ščetinami za volumen in sijaj, Ø 25 mm

- Menjava dodatkov

Pri menjavi dodatkov obročno matico na aparatu zavrtite v levo, iz položaja ►◄ v položaj (►•). Po izvedeni menjavi ponovno vrnemo matico v položaj ►◄.

NAPOTKI ZA UPORABO:

- 1.Pred uporabo aparata si umijte lase in jih temeljito osušite z brisačo.
- 2.Aparat vključite v vtičnico.
- 3.Lase najprej posušite z aparatom brez nastavkov.

4.Oprani in posušeni lasje se lažje oblikujejo.

5.Na začetku preizkusite aparat le na nekaj pramenih las.

UPORABA NASTAVKOV

- Termokrtača z zložljivimi glavniki za popolne valove in kodre, Ø 30 mm

Ta nastavek priporočamo za oblikovanje velikih kodrov pri daljših laseh. Postopek pri uporabi: Ko je sušenje zaključeno, potisnite ščetine iz valja tako, da obročno matico zavrtite v smeri urnega kazalca, dokler se ne ustavi. Nato nežno navijte lase na krtačo od konic do korenin. Sušenje vklopite s premikom stikala v položaj 1 ali 2. Da bodo kodri dolgo ohranili svojo obliko, jih nekaj sekund sušite s hladnim zrakom, s stikalom v položaju *. Da krtačo sprostite iz las, preprosto potisnite ščetine nazaj v valj tako, da obročno matico zavrtite v nasprotni

smeri urnega kazalca. Nato potegnite valj sušilnika iz las.

- Termokrtača z masažnimi ščetinami za volumen in sijaj, Ø 25 mm

Primerno predvsem za krtačenje las, ki jim daje volumen in sijaj. Poleg tega imajo zaobljene konice ščetin med krtačenjem masažni učinek na lasišče.

Pozor: Ta dodatek nista primerna za oblikovanje kodrov, ker bi se lahko pri odvijanju kodri zapletli v ščetine krtač.

TURMALINSKA TEHNOLOGIJA

Turmalin je mineral s posebnimi električnimi lastnostmi.

Sušilniki las VALERA s »turmalinsko ionsko

tehnologijo« imajo površino prevlečeno s turmalinom, ki se pri visokih temperaturah naelektri in ustvarja naravno ionizacijo.

Kaj so ioni?

Ioni so električno nabiti delci, ki jih najdemo v naravi. Negativno nabiti ioni pomagajo čistiti zrak z nevtralizacijo pozitivnih ionov, ki nasprotno, poslabšajo kakovost zraka zaradi zadrževanje velikega dela onesnaževalcev v atmosferi.

Veliko število negativno nabitih ionov lahko zaznamo po nevihti ali na morju, v gorah, v bližini slapov in vodnih tokov, kjer je občutek dobrega počutja povezan s čistim in naravnim zrakom, ki krepi življenjsko moč.

Boljše vlaženje las

Negativno nabiti ioni pomagajo ohranjati ustrezno

vlažnost

vaših las.

Delce vode v sveže umitih laseh namreč delijo na še manjše delce, s čimer se izboljša absorpcija znotraj las in se obnovi ravnotežje naravne vlage v laseh.

Balzam za vaše lase

Izboljšana vlažnost omogoča lepše oblikovanje las, ima regeneracijski učinek, mehča lase in olajša njihovo česanje, povečuje volumen in sijaj.

Lasje niso naelektreni in ne letijo

Negativno nabiti ioni pomagajo zmanjšati količino statične elektrike, učinek letečih las in neželeno kodranje.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem sušilnik las vedno izključite iz omrežja. Aparat lahko čistite z vlažno krpico. Vendar pa aparata ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Sušilnik las zaščitite pred prahom. Če je potrebno, očistite vhod z mehko krtačko. Očistite dodatke, ki se uporabljajo.

Ta aparat je v skladu z evropskimi direktivami C 2004/108/ES, 2009/125/ES, 2006/95/ES in z Uredbo ES št. 1275/2008.

GARANCIJA

Garancijski pogoji blagovne znamke VALERA:

1. Garancija, ki se nanaša na ta aparat, je odvisna od našega predstavnika v državi prodaje. V Švici in državah, ki se sklicujejo na direktivo Evropske unije 44/99/ES, znaša garancijski rok za domačo uporabo 24 mesecev in

12 mesecev za profesionalne in podobne namene.

Garancijski rok začne veljati z dnevom nakupa aparata, kot je navedeno v garancijskem listu (ali na blagajniškem izpisku) ali na računu z žigom prodajalca.

2.Garancija velja ob predložitvi garancijskega lista (ali blagajniškega izpiska) ali računa.

3.Garancija velja za odstranjevanje okvar, ki izhajajo iz dokazljivih napak v materialu ali izdelavi, nastalih v času garancijskega roka. Odpravljanje okvar se izvede ali s popravilom ali pa z menjavo za brezhibno blago.

Garancija ne velja za kakršne koli poškodbe, nastale zaradi nepravilne priključitve k viru energije, nepravilne uporabe, poškodbe, normalne obrabe in neupoštevanja napotkov v napotkih za uporabo.

4.Vse druge reklamacije, vključno z morebitno zunanjo poškodbo aparata, so izključene, če naša obveza ni

pravno izterljiva.

5. Garancijska servis je brezplačen; ne vpliva na datum poteka garancije.

6. Garancija postane brezpredmetna, če je popravilo aparata izvedel nepooblaščen servis.

Če ugotovite okvaro, vrnite zapakiran aparat skupaj z garancijskim listom z ustrezno navedenim datumom in z žigom servisa blagovne znamke Valera ali prodajalca prodajalcu, ki ga potem pošlje v servisno središče uradnega uvoznika.

Simbol (prekrižan smetnjak) na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da ta izdelek ne sodi med gospodinjske odpadke. Zato je treba izdelek odnesti na zbirno mesto za reciklažo električne in elektronske opreme. S pravilnim odlaganjem tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za

okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročilo nepravilno odlaganje tega izdelka. Podrobnejše informacije glede reciklaže tega izdelka prejmete pri pristojnem lokalnem uradu, oddelku za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste ga kupili.