

NAVODILA ZA UPORABO LIKALNIKA ZA LASE

Napotke za uporabo natančno preberite, saj vsebujejo pomembne informacije v zvezi z varnostjo in uporabo izdelka. Skrbno jih shranite.

NAPOTKI ZA UPORABO

Deli

1. Aparat
2. Likalnik
3. Stikalo ON/OFF

4. Stikalo za temperaturo
5. Rdeča kontrolna lučka
6. Zelena kontrolna lučka
7. Blokirni vzvod

Vklop in izklop aparata

Za vklop aparata zadostuje, da vtikač vstavite v vtičnico in stikalo premaknete v položaj »I«. Aparat izklopite z nastavitvijo stikala v položaj »0« in s potegom vtikača iz vtičnice.

Pomembno: aparata ne puščajte brez nadzora.

Izbira temperature

Za izbor delovne temperature obrnite stikalo na želeno vrednost. Izberete lahko različne temperature, odvisno od vrste las:

do 150 °C za nežne, gladke lase

do 210 °C za nežne, rahlo kodraste lase

do 230 °C za močne, kodraste lase

Pomen rdeče in zelene kontrolne lučke:

- Rdeča kontrolna lučka gori: aparat je vklopljen
- Zelena kontrolna lučka utripa: pripravljen za uporabo, dosežena želeno temperatura

- Zelena kontrolna lučka gori:
segrevanje plošč
- Zelena kontrolna lučka ne gori:
hlajenje plošč

NASVETI ZA UPORABO:

Ta aparat je namenjen doseganju večjega volumna pričeske s pomočjo naravnega dviga pramenov las pri koreninah. Večji volumen dosežete z oblikovanjem le enega vala las (samo pri koreninah las na glavi).

Pri uporabi aparata upoštevajte naslednje nasvete:

- Oprane in posušene lase je lažje

oblikovati.

- Pri prvi uporabi aparata vam priporočamo, da preizkusite delovanje na manjši količini las.
- Počakajte, da aparat doseže zeleno temperaturo.
- Lase razčešite in jih razdelite na pramene širine približno 2 cm.
- Odklenite varnostni vzvod ploščic.
- Če ste se odločili, da začnete z vrha glave, lasje v bližini prečke ne bodo skodrani. Na ta način ostanejo zgornji prameni gladki in prekrijejo rahlo

valovite lase pod njimi.

- Vedno vložite en pramen med plošče in lase stisnite čim bliže korenin.
- Pramen las držite stisnjen med ploščicami 2–3 sekunde.
- **OPOZORILO:** nevarnost opeklin. Z aparatom se ne dotikajte kože.
- Nadaljujte z drugim pramenom las.
- Ko končate, lase nežno skrtačite.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem aparat vedno izključite iz

omrežja!

Pred čiščenjem naj se aparat ohladi.

Ta aparat lahko očistite z vlažno krpo, vendar pa ga ne smete nikoli potopiti v vodo ali druge tekočine!

Ta aparat je narejen v skladu z evropskimi direktivami 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC in Uredbo ES št. 1275/2008.

GARANCIJA

Garancijski pogoji blagovne znamke VALERA:

1. Garancija, ki se nanaša na ta aparat, je odvisna od našega predstavnika v državi prodaje. V Švici in državah, ki

se sklicujejo na direktivo Evropske unije 44/99/ES, je garancijski rok za domačo uporabo 24 mesecev in 6 mesecev za profesionalne in podobne namene. Garancijski rok začne veljati z dnevom nakupa aparata, kot je navedeno na garancijskem listu (ali na blagajniškem izpisku) ali na računu z žigom prodajalca.

2. Garancija velja ob predložitvi garancijskega lista (ali blagajniškega izpiska) ali računa.
3. Garancija velja za odstranjevanje okvar, ki izhajajo iz dokazljivih napak v materialu ali izdelavi, nastalih v času garancijskega roka.

Odpravljanje okvar se izvede ali s popravilom ali pa z menjavo za brezhibno blago. Garancija ne velja za kakršne koli poškodbe, nastale zaradi nepravilne priključitve k viru energije, nepravilne uporabe, poškodbe, normalne obrabe in neupoštevanja napotkov v napotkih za uporabo.

4. Vse druge reklamacije, vključno z morebitno zunanjo poškodbo aparata, so izključene, če naša obveza ni pravno izterljiva.
5. Garancijska servis je brezplačen; ne vpliva na datum poteka garancije.

6. Garancija postane brezpredmetna, če je popravilo aparata izvedel nepooblaščen servis.

Če ugotovite okvaro, vrnite zapakiran aparat skupaj z garancijskim listom z ustrezno navedenim datumom in z žigom servisa blagovne znamke Valera ali prodajalca prodajalcu, ki ga potem pošlje v servisno središče uradnega uvoznika.

Simbol (prekrižan smetnjak) na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da ta izdelek ne sodi med gospodinjske odpadke. Zato je treba izdelek odnesti na zbirno mesto za reciklažo električne in elektronske opreme. S pravilnim odlaganjem tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za

okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročilo nepravilno odlaganje tega izdelka. Podrobnejše informacije glede reciklaže tega izdelka prejmete pri pristojnem lokalnem uradu, oddelku za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste ga kupili.