

# Wichtige Sicherheitshinweise

Beim Gebrauch von elektrischen Geräten sind zum eigenen Schutz vor Verletzungen und Stromschlägen folgende Hinweise unbedingt zu beachten:

## **Vor Gebrauch des Gerätes alle Anweisungen durchlesen!**

- Nutzen Sie Haarschneidemaschinen ausschließlich zum Schneiden von menschlichem Haar.
- Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Gerät nur an Wechselspannung anschließen. Beachten Sie die angegebene Nennspannung auf dem

## Typenschild.

- Ein ins Wasser gefallenes Elektrogerät auf keinen Fall berühren. Sofort den Netzstecker ziehen.
- Elektrogeräte niemals in der Badewanne oder unter der Dusche benutzen.
- Elektrogeräte stets so ablegen bzw. aufbewahren, dass sie nicht ins Wasser (z.B. Waschbecken) fallen können. Den Kontakt von Elektrogeräten mit Wasser und anderen Flüssigkeiten vermeiden.
- Außer beim Aufladen stets sofort nach Gebrauch des Gerätes den Netzstecker ziehen.
- Vor dem Reinigen des Gerätes den Netzstecker ziehen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an

Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder erhalten eine Anweisung hinsichtlich des Gebrauches des Gerätes von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Das Gerät nur zu dem in der Gebrauchsanweisung beschriebenen, bestimmungsgemäßen Zweck verwenden. Ausschließlich das vom Hersteller empfohlene Zubehör verwenden.
- Das Gerät niemals mit einem beschädigten Stromkabel verwenden. Das Gerät ebenfalls nicht benutzen, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es beschädigt ist, oder wenn es ins Wasser gefallen ist. In diesen Fällen das Gerät zur Inspektion und Reparatur an unser Service Center einsenden. Elektrogeräte dürfen nur durch elektrotechnisch ausgebildete Fachkräfte

repariert werden.

- Das Gerät zum Tragen nicht am Stromkabel festhalten, und das Kabel nicht als Griff verwenden.
- Das Gerät von heißen Oberflächen fernhalten.
- Das Gerät nicht mit verdrehtem oder abgeknicktem Kabel aufladen bzw. aufbewahren.
- Niemals Gegenstände in die Geräteöffnungen stecken oder fallen lassen.
- Das Gerät nur in trockenen Räumen benutzen und aufbewahren.
- Das Gerät niemals in Umgebungen benutzen, in denen Aerosol- (Spray-) Produkte verwendet werden, oder in denen Sauerstoff freigesetzt wird.
- Zum Schutz vor Verletzungen das Gerät niemals

benutzen, wenn der Schneidsatz

beschädigt ist.

- Keine Einwegbatterien verwenden. Akkus ausschließlich im Service Center austauschen lassen.
- Das Gerät ist schutzisoliert und funkentstört. Es erfüllt die Anforderungen der EURichtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG und die Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Verbrauchte Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien/Akkus im völlig entladenen Zustand entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

### **Akku laden/Akkubetrieb**

- Mit dem Ein-/Ausschalter das Gerät ausschalten. Das

Gerät lädt nur in ausgeschaltetem Zustand.

- Geräteanschluss-Stecker an das Gerät anschließen.
- Bei voll geladenem Akku kann das Gerät bis zu max. 180 Minuten betrieben werden.
- Hinweis: Bei unzureichender Pflege des Schneidsatzes kann sich die Laufzeit erheblich reduzieren. Die Ladezeit bis zum Erreichen der vollen Kapazität beträgt ca. 60 Minuten.

### **Kammaufsatz aufsetzen / abnehmen**

- Kammaufsatz an der Schneidkante des Schneidsatzes ansetzen und bis zum Einrasten

in Richtung Gehäuse auf den Schneidsatz drücken (Abb. 3②).

- Der Kammaufsatz lässt sich durch Anheben des Hakens

in Pfeilrichtung entfernen.

## **Verstellbarer Vario-Aufsteckkamm mit 6 Stufen**

- Die Mitte des Aufsteckkammes an der Schneidkante des Schneidsatzes ansetzen und den Schneidsatz entlang der Führung bis unter die Rasthaken schieben. Aufsteckkamm in Richtung Schneidsatz bis zum Einrasten drücken.

- Gewünschte Schnittlänge mit dem Schnittlängenregler einstellen

Stufe 1 = Stoppellänge = 2 mm

Stufe 2 = Kurz = 4 mm

Stufe 3 = Mittelkurz = 6 mm

Stufe 4 = Mittel = 8 mm

Stufe 5 = Mittellang = 10 mm

Stufe 6 = Lang = 12 mm

- Der Aufsteckkamm lässt sich durch Abklappen und Schieben entgegen der Pfeilrichtung entfernen. Wechsel und Austausch der Schneidsätze und des Rasieraufsatzes
- Mit dem Ein-/Ausschalter das Gerät ausschalten.
- Der Schneidsatz bzw. der Rasieraufsatz lässt sich entfernen, indem er in Pfeilrichtung vom Gehäuse weggedrückt wird.
- Zum Wiedereinsetzen den Schneidsatz bzw. den Rasieraufsatz mit dem Haken in die Aufnahme am Gehäuse ansetzen und bis zum Einrasten zum Gehäuse

drücken.

## **Trimmen und Konturieren des Bartes**

Nachfolgend finden Sie Vorschläge für das Verfahren beim Trimmen des Bartes sowie Erläuterungen zur Handhabung des Gerätes. Wenn Sie andere Verfahren bevorzugen, können Sie diese selbstverständlich ebenfalls anwenden.

1. Kämmen Sie den Bart in Wuchsrichtung, um leichter herauszufinden, ob einige Haare länger sind als andere.
2. Setzen Sie den Vario-Aufsteckkamm auf das Gerät um den Bart zu trimmen und ausdünnen. Beginnen Sie, indem Sie eine lange Schnittlänge wählen und den Trimmer so halten, dass die Schnittkante in Ihre Richtung zeigt.

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, beginnen Sie

jeweils an den Koteletten und setzen den Trimmvorgang in Halsrichtung fort. Führen Sie den Trimmer mit sanften, sich überlappenden Streichbewegungen zum Kinn. Gehen Sie dabei in Wuchsrichtung des Bartes vor. Wenn Sie gegen die natürliche Wuchsrichtung des Bartes trimmen, schneidet der Trimmer die Barthaare wesentlich kürzer ab, und Sie erzielen unter Umständen ein unregelmäßiges Ergebnis. Stellen Sie die Trimmerführung nach und nach auf eine kürzere Schnittlänge ein, bis Sie die gewünschte Bartlänge erzielen.

Falls gewünscht, können Sie den Vario-Aufsteckkamm so einstellen, dass Sie im Bereich der Ohren und unterhalb des Kinns einen kürzeren Schnitt erzielen und anschließend eine längere Einstellung für die Vorderseite des Gesichts und die Kinnspitze wählen. Wenn Sie den Vario-Aufsteckkamm entfernen, bleibt die zuletzt gewählte Einstellung so lange erhalten, bis

Sie diese ändern. Achten Sie darauf, dass der Vario-Aufsteckkamm immer fest in der gewünschten Position einrastet, bevor Sie mit dem Trimmen beginnen.

3. Entfernen Sie den Vario-Aufsteckkamm und schneiden Sie die Konturen des Barts. Drehen Sie den Trimmer, so dass die Klingen in Ihre Richtung zeigen. Beginnen Sie unterhalb des Kinns und setzen Sie den Trimmvorgang in Richtung Kieferknochen und Ohren fort. Definieren Sie den äußeren Rand des Bartes unterhalb des Kieferknochens. Setzen Sie den Vorgang bis zu den Ohren und zum Haaransatz fort.

4. Heben Sie die Bartlinie hervor, indem Sie den Trimmer nach unten bewegen. Gehen Sie von der Linie aus, die Sie geschaffen haben, und arbeiten Sie sich vom Kinn aus in Richtung der Ohren vor. Trimmen Sie den Bereich unterhalb der Bartlinie.

5. Definieren Sie den oberen Teil des Bartes mithilfe

derselben Technik.

6. Verwenden Sie für den Feinschnitt den Detail-Schneidsatz. Mit diesem Schneidsatz können Sie Koteletten, Spitzbärte etc. fein bearbeiten.

**Nackenhaar, Koteletten, Oberlippenbärte & Vollbärte** mit dem Standard-Schneidsatz konturieren. Mit langsamen Abwärtsbewegungen des Trimmers können Sie die Bart- bzw. Haarpartien in die gewünschte Form bringen.

**Arm- & Beinbehaarung** mit dem Standard-Schneidsatz schneiden. Mit dem Trimmer können Sie die Arm- oder Beinbehaarung auf die gewünschte Länge schneiden. Beginnen Sie mit einer längeren Vario-Aufsteckkammeinstellung und verkürzen diese dann sukzessive, bis die gewünschte Haarlänge erreicht ist.

**Brust- & Bauchbehaarung** mit dem Standard-

Schneidsatz schneiden. Mit Aufwärtsbewegungen des Trimmers können Sie die Rumpfbehhaarung auf die gewünschte Länge schneiden. Beginnen Sie mit einer längeren Vario-Aufsteckkammeinstellung und verkürzen diese dann sukzessive, bis die gewünschte Haarlänge erreicht ist.

**Für die Vollrasur** verwenden Sie einfach den Rasieraufsatz. Der Rasieraufsatz eignet sich für die Ganzkörperrasur. Mit der oben beschriebenen Technik können Sie störende Behaarung überall am Körper problemlos beseitigen. Halten Sie an der zu rasierenden Körperpartie die Haut straff und rasieren das Haar gegen die Wuchsrichtung.

**Intimrasur** mit dem Standard- & Detail-Schneidsatz.

1. Stecken Sie den Vario-Aufsteckkamm auf und wählen Sie eine lange Einstellung. Arbeiten Sie sich von oben nach unten vor. Verkürzen Sie sukzessive die Vario-

Aufsteckkammeinstellung auf die gewünschte Länge.

2. Verwenden Sie an schwer erreichbaren oder engen Körperstellen den Detail-Schneidsatz. Halten Sie die Haut immer straff. Bearbeiten Sie die Körperpartie mit langsamen Trimmer-bewegungen bis das gewünschte Ergebnis erzielt ist.

3. Verwenden Sie für die sanfte Intimirasur den Rasieraufsatz.

**Nasenbehaarung** mit dem Detail-Schneidsatz schneiden.

Die Nasenöffnungen müssen frei sein. Führen Sie den Detail-Schneidsatz langsam maximal 6 mm tief in jede Nasenöffnung ein.

**Ohrbehaarung** mit dem Detail-Schneidsatz schneiden.

Die Außenbereiche der Ohren müssen frei von Ohrenschmalz sein. Drücken Sie das Ohr mit einer Hand

flach, und führen mit der anderen Hand den Detail-Schneidsatz maximal 6 mm tief in das Außenohr ein.

**VORSICHT:** Den Detail-Schneidsatz oder andere Fremdkörper nicht in das Innenohr einführen. Zum Entfernen von Haarwuchs an der Ohrmuschel den Detail-Schneidsatz langsam an den Rändern des Ohrs entlang führen.

**Augenbrauen** mit dem Detail-Schneidsatz schneiden. Ziehen Sie zum Kürzen überstehender Haare den Detail-Schneidsatz langsam über die Brauen. Ziehen Sie zum Erzielen der gewünschten gleichmäßigen Brauenlänge den Detail-Schneidsatz im kürzeren oder weiteren Abstand über die Brauen. Pressen Sie den Detail-Schneidsatz nicht gegen die Braue, damit nicht zu viele Haare entfernt werden.

**Trimmen mit Kammaufsätzen**

Als Zubehör werden drei Kammaufsätze und drei T-Blade-Kammaufsätze – je kurz, mittel und lang – mitgeliefert. Folgende Kammaufsätze sind im Lieferumfang enthalten:

- Kammaufsatz 1 mm, 3 mm und 5 mm Schnittlänge.
- Kammaufsatz T-Blade 3 mm, 6 mm und 9 mm Schnittlänge Diese Kammaufsätze eignen sich für den Fein- und Konturschnitt von Bärten, sowie zur Pflege eines 3-Tage-Barts. Verwenden Sie die Kammaufsätze zum Schneiden in Haarwuchsrichtung. Schneiden Sie zur Erzielung eines kürzeren Schnitts gegen die Haarwuchsrichtung.

### **Anwendung ohne Kammaufsatz**

- Zum Formen des Bartes, zum Korrigieren der Bartkontur und zum Trimmen des Schnurrbartes den

Kammaufsatz abnehmen.

- Zum Begradigen der Kontur das Gerät umdrehen, das Schermesser gerade ansetzen und in kurzen Bewegungen vom Bart wegführen.

## **Reinigung und Pflege**

- Das Gerät nicht in Wasser tauchen!
- Nach jedem Gebrauch den Kammaufsatz abnehmen und mit der Reinigungsbürste die Haarreste aus der Gehäuseöffnung und vom Schneidsatz entfernen. Dazu den Schneidsatz abnehmen.
- Den Rasieraufsatz nach jedem Gebrauch reinigen. Nehmen Sie dazu durch Drücken der seitlichen Entriegelungsknöpfe den Rasierkopf ab und reinigen ihn mit der mitgelieferten

## Reinigungsbürste.

- Das Gerät nur mit einem weichen, eventuell leicht feuchten Tuch abwischen. Keine Lösungs- und Scheuermittel verwenden!
- Für eine gute und lang anhaltende Schneidleistung ist es wichtig den Schneidsatz regelmäßig, nach jedem Gebrauch, zu ölen. Benutzen Sie hierzu ausschließlich Schneidsatzöl Best. Nr. 1854-7935 (200 ml).
- Schneidsatzöl können Sie über Ihren Händler oder unser Service Center beziehen.
- Wenn nach längerer Gebrauchsdauer trotz regelmäßigem Reinigen und Ölen die Schneidleistung nachlässt, sollte der Schneidsatz ausgetauscht werden.
- Ersatzschneidsätze und Rasieraufsätze können Sie über Ihren Händler oder unser Service Center beziehen.

- Ein Kammaufsatz dient nach Gebrauch und Reinigung des Gerätes auch als Messerschutz.

## **Entsorgung EU-Länder**

Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Im Rahmen der EURichtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten wird das Gerät bei den kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffhöfen kostenlos entgegengenommen. Akkus vor der Entsorgung entladen! Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

## **Entsorgung Nicht-EU-Länder**

- Das Gerät am Ende seiner Lebensdauer bitte umweltgerecht entsorgen.

- Steckertrafo aus der Steckdose ziehen und Gerät einschalten damit der Akku völlig entladen wird.
- Schneidsatz bzw. Rasieraufsatz entfernen.
- Mit einem Messer den Gummigriff längs aufschneiden.
- Gehäusehälften trennen.
- Den Akku von der Platine lösen.
- Akku einer geeigneten Sammelstelle zuführen.
- Das Gerät darf nach Entnahme des Akkus nicht mehr ans Netz angeschlossen werden!