

Importanti avvertenze di sicurezza

Si raccomanda di seguire attentamente le seguenti avvertenze durante l'uso di dispositivi elettrici, onde garantire la propria sicurezza:

Prima di utilizzare dell'apparecchio, leggere attentamente tutte le istruzioni!

- Utilizzare i tagliacapelli solo per tagliare capelli umani.
- Questo apparecchio non è destinato ad un uso professionale.
- Collegare l'apparecchio solo a corrente alternata. Osservare la tensione nominale indicata sulla targhetta.
- Non toccare in nessun caso un apparecchio elettrico

caduto in acqua. Provvedere immediatamente a staccare la spina dalla rete di alimentazione.

- Non usare mai gli apparecchi elettrici nella vasca da bagno o sotto la doccia.
- Riporre e custodire gli apparecchi elettrici sempre in modo che non possano cadere in acqua (ad es. nel lavandino). Evitare che gli apparecchi elettrici vengano a contatto con l'acqua o con altri liquidi.
- Staccare sempre la spina elettrica subito dopo l'uso dell'apparecchio, tranne quando questo è sotto carica.
- Prima di pulire l'apparecchio, staccare la spina dalla presa.
- Questo apparecchio non è destinato all'impiego da parte di persone (ivi inclusi anche i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche o, ancora, che

non abbiano esperienza o competenza nell'uso del medesimo, a meno che non vengano sorvegliati o ricevano istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona che è responsabile della loro sicurezza.

Sorvegliare i bambini, onde accertare che non utilizzino l'apparecchio come un giocattolo.

- Impiegare l'apparecchio solo per lo scopo conforme alla destinazione, descritto nelle istruzioni per l'uso. Utilizzare esclusivamente gli accessori raccomandati dal produttore.

- Mai utilizzare l'apparecchio con un cavo elettrico danneggiato. Mai utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente, se è danneggiato o se è caduto nell'acqua. In tutti questi casi inviare l'apparecchio al nostro Service Center a scopo di controllo e riparazione. Gli apparecchi elettrici devono essere riparati esclusivamente da personale specializzato con

formazione elettrotecnica.

- Non trasportare mai l'apparecchio tenendolo per il cavo elettrico e non usare il cavo come impugnatura.
- Tenere l'apparecchio lontano da superfici calde.
- Non ricaricare o conservare l'apparecchio con il cavo attorcigliato o piegato.
- Mai infilare o far cadere oggetti nelle aperture dell'apparecchio.
- Usare e conservare l'apparecchio solo in ambienti asciutti.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in ambienti in cui si fa uso di prodotti aerosol (spray) o nei quali si liberi ossigeno.
- Per evitare lesioni, non adoperare mai l'apparecchio se

la testina è danneggiata.

- Non impiegare pile monouso. Far cambiare la batteria soltanto presso un Service Center.
- L'apparecchio è isolato e schermato. Soddisfa i requisiti della direttiva UE in materia di compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE e la direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE. Non gettare le pile/batterie esauste nei rifiuti domestici. Smaltire le pile/batterie esauste solo dopo averle completamente scaricate, secondo le disposizioni di legge.

Caricamento della batteria/funzionamento a batteria

- Spegnerne l'apparecchio con l'interruttore On/Off. Il caricamento è possibile soltanto ad apparecchio spento.
- Effettuare il collegamento inserendo la spina nella relativa presa dell'apparecchio.

- Con la batteria completamente carica l'apparecchio può essere utilizzato per max. 180 minuti.
- Avvertenza: In caso di insufficiente cura della testina di taglio, l'autonomia può ridursi fino alla metà del valore indicato. La durata di carica per il raggiungimento della piena capacità delle batterie è di circa 60 minuti.

Inserimento / rimozione del pettine regolacapelli

- Apporre il pettine regolacapelli sul bordo tagliente della testina e premerlo fino a che s'ingrani sulla testina facendo forza verso l'impugnatura.
- Il pettine regolacapelli è estraibile sollevando il gancio nel senso indicato dalla freccia.

Rialzo Vario con 6 livelli di regolazione

- Applicare il rialzo con la parte centrale sul bordo tagliente della testina e far scorrere quest'ultima lungo

la guida fin sotto i ganci d'arresto. Premere il rialzo in direzione della testina, finché non si innesta completamente.

· Impostare la lunghezza di taglio desiderata tramite l'apposito accessorio regolatore.

Livello 1 = extra corto = 2 mm

Livello 2 = corto = 4 mm

Livello 3 = medio - corto = 6 mm

Livello 4 = medio = 8 mm

Livello 5 = medio - lungo = 10 mm

Livello 6 = lungo = 12 mm

· Per togliere il rialzo, far leva sullo stesso ribaltandolo,

quindi farlo scorrere nella direzione della freccia.

Cambio e sostituzione delle testine e della testina di rasatura

- Spegnere l'apparecchio con l'interruttore On/Off.
- È possibile rimuovere la testina ovvero la testina di rasatura spingendola via dal corpo in direzione della freccia.
- Per rimetterla in sede, poggiare la testina ovvero la testina di rasatura con il gancio nell'attacco presente sul corpo e spingerla verso il basso fino all'incastro.

Regolare e disegnare i contorni della barba

Di seguito alcune proposte per la procedura di regolazione della barba nonché spiegazioni per l'uso dell'apparecchio. Se preferite alte procedure potrete

naturalmente usare anche quelle.

1. Pettinare la barba nella stessa direzione della crescita del pelo per scoprire più facilmente se vi sono peli più lunghi degli altri.

2. Applicare il rialzo Vario sull'apparecchio per regolare e sfoltire la barba. Iniziare scegliendo una lunghezza di taglio lunga e tenendo il trimmer in modo che il bordo di taglio sia rivolto verso di Voi.

Per ottenere un risultato ottimale, iniziare dalle basette e continuare la regolazione in direzione del collo.

Portare il trimmer con leggeri movimenti spalmanti che si sovrappongono verso il mento. Procedere nella direzione di crescita dei peli della barba. Se si procede contro la naturale crescita della barba, il trimmer taglia i peli molto più corti fornendo eventualmente un risultato irregolare. Impostare gradualmente la guida del trimmer su una lunghezza di taglio più corta fino a

ottenere la lunghezza della barba desiderata.

Se desiderato, è possibile regolare il rialzo Vario in modo da ottenere un taglio più corto nella zona delle orecchie e sotto il mento e successivamente una regolazione più lunga per la parte frontale del viso e la punta del mento. Rimuovendo il rialzo Vario resta impostata l'ultima regolazione fino a quando non viene cambiata. Fare attenzione che il rialzo Vario s'innesti sempre bene nella posizione desiderata prima di iniziare lo sfoltimento.

3. Rimuovere il rialzo Vario e tagliare i contorni della barba. Girare il trimmer in modo che le lame siano rivolte verso di Voi. Iniziare sotto il mento e proseguire la regolazione in direzione della mascella e delle orecchie. Definire il limite esterno della barba al di sotto della mascella. Continuare la procedura fino alle orecchie e l'attaccatura dei capelli.

4. Mettere in risalto la linea della barba muovendo verso il basso il trimmer. Partire dalla linea che avete creata e procedete dal mento in direzione delle orecchie. Regolare la parte al di sotto della linea della barba.

5. Definire la parte superiore della barba usando la stessa tecnica.

6. Utilizzare per il taglio di precisione la testina di rifinitura. Con questa testina è possibile ottenere una rifinitura di precisione di basette, pizzetti ecc..

Disegnare i contorni dei peli della nuca, di basette, di baffi & barbe folte con la testina standard. Con lenti movimenti verso il basso del trimmer è possibile dare la forma desiderata alle parti della barba e dei capelli.

Tagliare la peluria delle braccia e delle gambe con la testina standard. Con il trimmer è possibile tagliare a

lunghezza desiderata la peluria di braccia e gambe. Iniziare con una regolazione del rialzo Vario più lunga e accorciarla successivamente fino a raggiungere la lunghezza desiderata della peluria.

Tagliare la peluria delle braccia e delle gambe con la testina standard. Con movimenti verso l'alto del trimmer è possibile tagliare a lunghezza desiderata la peluria del busto. Iniziare con una regolazione del rialzo Vario più lunga e accorciarla successivamente fino a raggiungere la lunghezza desiderata della peluria.

Per una rasatura completa utilizzare semplicemente la testina di rasatura. La testina di rasatura è idonea per una depilazione completa. Con le tecniche descritte in precedenza è possibile eliminare su tutto il corpo la peluria indesiderata. Tenere tirata la pelle della parte da sottoporre a rasatura e radere i peli contro la loro naturale direzione di crescita.

Rasatura delle parti intime con la testina standard e di rifinitura.

1. Inserire il rialzo Vario e selezionare una regolazione lunga. Procedere dall'alto verso il basso.

Successivamente diminuire la regolazione del rialzo Vario alla lunghezza desiderata.

2. Per le parti del corpo difficilmente raggiungibili e strette utilizzare la testina di rifinitura. Tenere la pelle sempre tirata. Procedere su queste parti del corpo con lenti movimento del trimmer fino a ottenere il risultato desiderato.

3. Per una rasatura delicata delle parti intime utilizzare la testina di rasatura. Tagliare la peluria nel naso con la testina di rifinitura. Le narici devono essere libere. Introdurre lentamente e per max. 6 mm la testina di rifinitura in ogni narice.

Tagliare la peluria delle orecchie con la testina di rifinitura. Le parti esterne delle orecchie devono essere prive di cerume. Appiattare con una mano l'orecchio e con l'altra mano introdurre per max. 6 mm la testina di rifinitura nell'orecchio esterno.

ATTENZIONE: Non introdurre la testina di rifinitura o altri corpi estranei nell'orecchio interno. Per rimuovere la peluria dal padiglione auricolare muovere lentamente la testina di rifinitura lungo i bordi dell'orecchio.

Tagliare le sopraciglia con la testina di rifinitura. Per accorciare i peli sporgenti passare lentamente con la testina di rifinitura sopra le sopraciglia. Per ottenere la desiderata lunghezza regolare delle sopraciglia passare la testina di rifinitura a una distanza più o meno ravvicinata sulle sopraciglia. Non spingere la testina di rifinitura contro le sopraciglia per non eliminare troppi peli.

Taglio con pettini regolacapelli

Come accessorio sono forniti tre pettini regolacapelli e tre pettini T-Blade – corto, medio e lungo. Nella confezione di vendita sono contenuti i seguenti pettini regolacapelli:

- pettine da 1 mm, 3 mm e 5 mm di lunghezza del taglio.
- pettine regolacapelli T-Blade da 3 mm, 6 mm e 9 mm di lunghezza del taglio. Questi pettini regolacapelli sono adatti per il taglio di precisione e dei contorni di barbe nonché per la cura di una barba di 3 giorni. Utilizzare i pettini per il taglio nel senso di crescita dei peli. Per ottenere un taglio più corto tagliare nel senso opposto alla direzione di crescita dei peli.

Impiego senza pettine regolacapelli

- Per dare una particolare forma alla barba, per

correggere i contorni della barba e per tagliare i baffi occorre rimuovere il rialzo.

- Per livellare i contorni occorre girare l'apparecchio, e applicare la lama facendola scorrere sulla barba con piccoli movimenti.

Pulizia e manutenzione

- Non immergere l'apparecchio in acqua!
- Dopo ogni uso, togliere il pettine regolacapelli ed eliminare con lo spazzolino i residui dei peli tagliati dall'apertura sull'impugnatura e dalla testina (Fig. 8). Per questa operazione togliere la testina.
- Dopo ogni utilizzo pulire la testina di rasatura. Togliere la testina di rasatura premendo i pulsanti laterali di sblocco e pulirla con lo spazzolino in dotazione.
- Pulire l'apparecchio solo con un panno morbido,

eventualmente leggermente umido. Non utilizzare solventi o detersivi abrasivi!

- Per una buona e durevole prestazione di taglio, è importante oliare regolarmente la testina dopo ogni uso. A tal fine utilizzare esclusivamente l'olio per testine, n. d'ord. 1854-7935 (200 ml).
- Potrete acquistare l'olio per testine tramite il vostro rivenditore o il nostro Service Center.
- Se, dopo un uso prolungato e malgrado regolare pulizia e lubrificazione, la resa di taglio tende a ridursi, sarà necessario sostituire la testina di taglio.
- Potrete acquistare testine di taglio e di rasatura di ricambio tramite il vostro rivenditore o il nostro Service Center.
- Dopo l'uso e una volta pulito, il pettine regolacapelli

serve anche da coprilama.

Smaltimento per i paesi dell'UE

L'apparecchio non può essere smaltito gettandolo nei rifiuti domestici. In conformità a quanto previsto dalla direttiva europea in materia di smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici, l'apparecchio può essere gettato e smaltito gratuitamente presso i punti di raccolta previsti dal comune nonché negli appositi contenitori per i diversi materiali da riciclare. Prima dello smaltimento, scaricare completamente le batterie! Uno smaltimento conforme alle prescrizioni di legge garantisce la tutela dell'ambiente ed impedisce possibili effetti dannosi sull'uomo e sull'ambiente medesimo.

Procedure di smaltimento per i paesi all'infuori dell'UE

- Alla fine del ciclo di vita dell'apparecchio, smaltire

quest'ultimo in modo ecocompatibile.

- Staccare il trasformatore a spina dalla presa e accendere l'apparecchio per scaricare completamente la batteria.
- Rimuovere la testina di taglio o di rasatura.
- Con un coltello tagliare nel senso della lunghezza l'impugnatura di gomma.
- Separare le due metà dell'involucro.
- Estrarre la batteria dalla scheda.
- Conferire la batteria a un centro di raccolta appropriato.
- Dopo la rimozione della batteria, l'apparecchio non deve essere più collegato alla rete elettrica!